

D867 M-TYPE DELTA

Manuel d'utilisation



IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION CONSERVER CETTE NOTICE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Tous droits réservés.

Propriété de Dürkopp Adler AG et protection par les droits d'auteur. Toute réutilisation, même partielle, de ces contenus est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Dürkopp Adler AG.

Traduction de la notice originale.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2020



1	À propos de cette notice	5
1.1	À qui est destinée cette notice ?	5
1.2	Conventions de représentation – Symboles et signes	6
1.3	Autres documents	7
1.4	Responsabilité	8
2	Sécurité	9
2.1	Consignes de sécurité de base	9
2.2	Mots-signaux et symboles dans les avertissements	10
3	Description de l'appareil	15
3.1	Composants de la machine	15
3.2	Utilisation conforme	16
3.3	Déclaration de conformité	17
4	Utilisation	19
4.1	Préparer la machine pour utilisation	19
4.2	Mettre en marche et arrêter la machine	20
4.3	Allumer et éteindre les lampes de couture	21
4.4	Mettre en place ou changer l'aiguille	22
4.4.1	Sur des machines à 1 aiguille	22
4.4.2	Sur des machines à 2 aiguilles	24
4.5	Enfiler le fil d'aiguille	25
4.5.1	Sur des machines à 1 aiguille	26
4.5.2	Sur des machines à 2 aiguilles	30
4.6	Bobiner le fil de crochet	35
4.7	Changer la canette	38
4.8	l'ension de fil	40
4.8.1	Regler la tension du fil d'aiguille	40
4.8.2	Regier la tension du fil de crochet	41
4.9		42
4.10	Lever les pieus presseurs	43
4.11	Piquage amere avec le levier de regie-point (en option)	44 15
4.12	Fonctions rapides sur la bloc de touches	45
4.13	Activer des touches de fonction	45
4 13 2	Assigner une fonction aux touches favorites	47 47
4.14	Coudre	48
5	Programmation du panneau de commande Commander DELTA.	51
5.1	Panneau de commande Commander DEI TA	51
5.2	Navigation dans le panneau de commande Commander DELTA	52
5.2.1	Symboles et icônes	53
5.2.2	Saisir les valeurs	54



5.2.3	Navigation dans le menu Burger	55
5.2.4	Navigation au démarrage du panneau de commande	55
5.3	Configuration utilisateur	56
5.3.1	Paramétrer la langue	57
5.3.2	Régler la luminosité	58
5.3.3	Réglage du volume	59
5.3.4	Gestion utilisateurs	59
5.3.5	Configuration des raccourcis clavier	60
5.3.6	Configuration écran	61
5.4	Gestion utilisateurs	62
5.4.1	Autorisations en tant que Default Technician	65
5.4.2	Connecter un utilisateur	73
5.5	Modes de fonctionnement du logiciel	77
5.6	Utiliser le mode manuel	78
5.6.1	Configurer l'interface utilisateur	78
5.6.2	Réglage des paramètres	82
5.6.3	Réglage des paramètres inter-segments	83
5.6.4	Réglage du paramètre Début segment	97
5.6.5	Réglage du paramètre Segment	100
5.6.6	Réglage du paramètre Fin segment	101
5.6.7	Utilisation du mode bobineur	104
5.7	Utiliser le mode automatique	105
5.7.1	Coudre en mode automatique	107
5.7.2	Annuler le programme en mode automatique	108
5.8	Utiliser le mode de programmation	109
5.8.1	Gérer des programmes	110
5.8.2	Gérer les coutures	110
5.8.3	Modifier des segments d'une couture	111
5.8.4	Gérer des segments	112
5.8.5	Régler les paramètres de programme	112
5.8.6	Réglage des paramètres Début couture/Début segment	126
5.8.7	Réglage du paramètre Segment	129
5.8.8	Réglage des paramètres Fin segment/Fin de couture	133
5.9	Importer/Exporter des programmes	136
5.10	Effectuer la mise à jour du logiciel	137
6	Maintenance	139
6.1	Nettoyage	140
6.2	Lubrification	142
6.2.1	Lubrifier la tête de machine	143
6.2.2	Lubrifier le boucleur	144
6.3	Maintenance du système pneumatique	145
6.3.1	Régler la pression de service	145
6.3.2	Purger le mélange eau-huile	146
6.3.3	Nettoyer l'élément filtrant	148



6.4	Liste des pièces	149
7	Installation	
7.1	Contrôle du contenu de la livraison	151
7.2	Retirer les sécurités de transport	151
7.3	Montage du bâti	152
7.4	Montage de la pédale du dispositif de valeur de consigne	153
7.5	Table	
7.5.1	Compléter la table	
7.5.2	Fixation de la table au bâti	155
7.6	Régler la hauteur de travail	156
7.7	Monter l'unité de contrôle	157
7.8	Insérer la tête de machine	158
7.9	Monter le capteur à bascule	160
7.10	Remplacement du volant	
7.11	Monter la genouillère	163
7.12	Monter le conduit d'aspiration d'huile	
7.13	Raccordement électrique	165
7.13.1	Établir la liaison équipotentielle	165
7.13.2	Raccordement de la commande	
7.14	Raccordement pneumatique (en option)	167
7.14.1	Monter l'unité de maintenance à air comprimé	
7.14.2	Régler la pression de service	
7.15	Contrôler la lubrification	170
7.16	Effectuer un cycle d'essai	
8	Mise hors service	171
9	Mise au rebut	173
10	Élimination des dysfonctionnements	175
10.1	Service clientèle	
10.2	Messages du logiciel	
10.3	Erreurs pendant la couture	
44	Corretéristiques techniques	100
11.1	Données et valeurs caractéristiques	
11.2	Exigences pour un fonctionnement sans problème	
12	Annexe	
12.1	Schéma de câblage	
12.2	Dessins de table	





1 À propos de cette notice

Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin. Elle contient des informations et des remarques permettant une utilisation sûre pendant de longues années.

Si vous remarquez des inexactitudes ou souhaitez des améliorations, veuillez nous contacter via le **Service clientèle** ($\square p. 175$).

Considérez la notice comme un élément du produit et conservezla dans un endroit facilement accessible.

1.1 À qui est destinée cette notice ?

Cette notice s'adresse aux groupes de personnes suivants :

• Opérateurs :

Ce groupe de personnes est formé sur la machine et a accès à la notice. Le chapitre **Utilisation** ($\square p. 19$) est particulièrement important pour les opérateurs.

· Personnel spécialisé :

Ce groupe de personnes dispose de la formation technique adéquate lui permettant de procéder à la maintenance ou d'éliminer des erreurs. Le chapitre **Installation** ($\square p. 151$) est particulièrement important pour le personnel spécialisé.

Des instructions de service sont livrées à part.

Concernant les qualifications minimales requises et les autres conditions préalables s'appliquant au personnel, veuillez également consulter le chapitre **Sécurité** ($\square p. 9$).



1.2 Conventions de représentation – Symboles et signes

Pour permettre une compréhension simple et rapide, certaines informations de cette notice sont représentées ou mises en valeur par les signes suivants :

$ \checkmark $		
----------------	--	--

Réglage correct

Indique le réglage correct.

ናፖስ	
423	

Dysfonctionnements

Indique les dysfonctionnements qui peuvent se produire en cas de réglage incorrect.

h	_	

Protection

Indique les protections à démonter pour accéder aux composants à régler.



Actions lors de l'utilisation (préparation et couture)



Actions lors de l'entretien, de la maintenance et du montage



Actions via le panneau de commande du logiciel

Les différentes actions sont numérotées :

- 1. Première action
- 2. Deuxième action
- ... Suivre impérativement l'ordre des actions.
- Les éléments d'une liste sont précédés d'un point.

🗞 Résultat d'une action

Changement au niveau de la machine ou de l'affichage/du panneau de commande.



Important

Vous êtes prié d'accorder une attention particulière à une action.



Information

Informations complémentaires, par exemple sur des possibilités d'utilisation alternatives.

_	
501	
5	

i

Ordre des actions

Indique les travaux à effectuer avant ou après un réglage.

Renvois

- Annonce un renvoi à une autre partie du texte.
- Sécurité Les avertissements importants pour les utilisateurs de la machine sont identifiés spécialement. La sécurité étant d'une grande importance, les symboles de danger, les niveaux de danger et les mots-signaux sont décrits séparément dans le chapitre Sécurité (p. 9).
- **Indications** En l'absence de toute autre indication de position clairement indiquée sur une figure, les termes **« droite »** ou **« gauche »** se rapportent toujours à la position de l'opérateur.

1.3 Autres documents

La machine contient des composants d'autres fabricants. Pour ces pièces achetées, les fabricants respectifs ont réalisé une évaluation des risques et déclaré la conformité de la construction avec les prescriptions européennes et nationales en vigueur. L'utilisation conforme des composants intégrés est décrite dans les notices respectives des fabricants.



1.4 Responsabilité

Toutes les indications et remarques figurant dans cette notice tiennent compte des dernières évolutions techniques, ainsi que des normes et prescriptions en vigueur.

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages dus :

- à des cassures et au transport ;
- au non-respect de la notice ;
- à une utilisation non conforme ;
- · à des modifications non autorisées sur la machine ;
- à l'intervention d'un personnel non formé ;
- à l'utilisation de pièces de rechange non autorisées.

Transport

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages et les cassures dus au transport. Contrôlez la livraison dès réception. En cas de dommages, adressez-vous au dernier transporteur pour réclamation. Cela est également valable si l'emballage n'est pas endommagé.

Laissez les machines, les appareils et le matériel d'emballage dans l'état dans lequel ils se trouvaient lorsque les dommages ont été constatés. Vous garantissez ainsi vos droits vis-à-vis de l'entreprise de transport.

Toutes les autres réclamations doivent être signalées sans tarder après la réception de la livraison auprès de Dürkopp Adler.



2 Sécurité

Ce chapitre contient des consignes de base concernant la sécurité. Lire attentivement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser la machine. Suivre impérativement les indications fournies dans les consignes de sécurité. Leur non-respect peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.



2.1 Consignes de sécurité de base

Utiliser la machine uniquement de la façon décrite dans cette notice.

La notice doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de la machine.

Il est interdit d'effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs sous tension. Les exceptions à ces règles sont régies par la norme DIN VDE 0105.

Lors des travaux suivants, arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur principal ou débrancher la fiche secteur :

- remplacement de l'aiguille ou d'autres outils de couture
- · abandon du poste de travail
- réalisation de travaux de maintenance et de réparations
- enfilage

Des pièces de rechange inadéquates ou défectueuses peuvent nuire à la sécurité et endommager la machine. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.

- **Transport** Pour le transport de la machine, utiliser un chariot élévateur ou un transpalette. Soulever la machine de 20 mm maximum et s'assurer qu'elle ne peut pas glisser.
- Installation Le câble de raccordement doit disposer d'une fiche secteur homologuée propre au pays. Seul le personnel spécialisé qualifié peut équiper le câble de raccordement d'une fiche secteur.

Obligations
de l'exploitantRespecter les prescriptions nationales de sécurité et de préven-
tion des accidents ainsi que les réglementations légales relatives
à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement.



Tous les avertissements et symboles de sécurité figurant sur la machine doivent toujours être lisibles. Ne pas les retirer ! Remplacer immédiatement les avertissements et symboles de sécurité manquants ou abîmés.

Exigences concernant le personnel Seul un personnel spécialisé qualifié est habilité à :

- mettre la machine en place ;
- · réaliser des travaux de maintenance et des réparations ;
- · réaliser des travaux sur les équipements électriques.

Seules les personnes autorisées peuvent travailler sur la machine et doivent au préalable avoir compris cette notice.

- **Utilisation** Pendant le fonctionnement, vérifier si la machine présente des dommages visibles de l'extérieur. Arrêter le travail si des changements au niveau de la machine sont observés. Signaler toutes les modifications au responsable hiérarchique. Toute machine endommagée ne doit plus être utilisée.
- **Dispositifs** Ne pas retirer ou mettre hors service les dispositifs de sécurité. Si ceci ne peut être évité pour effectuer une réparation, remonter les dispositifs de sécurité et les remettre en service aussitôt après.

2.2 Mots-signaux et symboles dans les avertissements

Dans le texte, les avertissements sont encadrés en couleur. La couleur dépend de la gravité du danger. Les mots-signaux indiquent la gravité du danger.

Mots-signaux Mots-signaux et le danger qu'ils décrivent :

Mot-signal	Signification
DANGER	(avec symbole de danger) Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves
AVERTISSEMENT	(avec symbole de danger) Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves



PRUDENCE	(avec symbole de danger) Le non-respect peut entraîner des blessures de gravité moyenne à légère
ATTENTION	(avec symbole de danger) Le non-respect entraîne un risque de pollution environnementale
REMARQUE	(sans symbole de danger) Le non-respect peut entraîner des dommages matériels

Symboles En cas de danger pour les personnes, ces symboles indiquent le type de danger :

Symbole	Type de danger
	Général
	Électrocution
	Piqûre
	Écrasement
	Pollution environnementale



Exemples Exemples de structure des avertissements dans le texte :

DANGER



Type et source du danger ! Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves se présente de cette façon.

AVERTISSEMENT



Type et source du danger ! Conséquences en cas de non-respect. Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves se présente de cette façon.

PRUDENCE



Type et source du danger ! Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des blessures de gravité moyenne à légère se présente de cette façon.



REMARQUE

Type et source du danger !

Conséquences en cas de non-respect.

Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels se présente de cette façon.

ATTENTION



façon.

Type et source du danger ! Conséquences en cas de non-respect. Mesures de prévention du danger.

Un avertissement dont le non-respect peut être à l'origine d'une pollution environnementale se présente de cette





3 Description de l'appareil

3.1 Composants de la machine

Fig. 1: Composants de la machine





3.2 Utilisation conforme

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des éléments sous tension, en mouvement, coupants et pointus !

Toute utilisation non conforme peut entraîner un risque d'électrocution, d'écrasement, de coupure et de piqûre.

Suivre toutes les instructions de la notice.

REMARQUE

Dommages matériels dus au non-respect des instructions !

Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages sur la machine.

Suivre toutes les instructions de la notice.

La machine ne peut être utilisée qu'avec une matière à coudre dont le profil exigé est conforme à l'application prévue.

La machine est destinée uniquement au travail sur une matière à coudre sèche. La matière à coudre ne doit pas comporter d'objets durs.

Les épaisseurs d'aiguilles autorisées pour la machine sont indiquées au chapitre **Caractéristiques techniques** (*p. 199*).

La couture doit être réalisée avec un fil dont le profil exigé est conforme à l'application prévue.

La machine est destinée à un usage industriel.

La machine doit être installée et utilisée uniquement dans des locaux propres et secs. Si la machine est exploitée dans des locaux humides et non entretenus, d'autres mesures peuvent être nécessaires conformément à la norme DIN EN 60204-31.

Seules les personnes autorisées peuvent travailler sur la machine.

Dürkopp Adler décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation non conforme.



3.3 Déclaration de conformité

La machine satisfait aux prescriptions européennes relatives à la protection de la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement indiquées dans la déclaration de conformité ou d'incorporation.

CE





4 Utilisation

Le travail se déroule en plusieurs étapes. Pour obtenir un bon résultat lors de la couture, une utilisation parfaite est nécessaire.

4.1 Préparer la machine pour utilisation

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des éléments en mouvement, coupants et pointus ! Risque d'écrasement, de coupure et de piqûre. Si possible, procéder aux préparations

uniquement lorsque la machine est désactivée.

Avant de coudre avec la machine, procéder aux préparations suivantes :

- Mettre en place ou changer l'aiguille
- Enfiler le fil d'aiguille
- · Enfiler ou bobiner le fil de crochet
- · Réglage les tensions de fil



4.2 Mettre en marche et arrêter la machine

Fig. 2: Mettre en marche et arrêter la machine



(1) - Touche

(2) - Interrupteur

Mettre en marche la machine

Pour mettre en marche la machine :

- 1. Pousser l'interrupteur (2) à l'arrière de l'unité de contrôle en position **I**.
- ✤ La touche (1) à l'avant de l'unité de contrôle s'allume en rouge.
- 2. Appuyer sur la touche (1) à l'avant de l'unité de contrôle.
- L'unité de contrôle et le panneau de commande de la machine se mettent en marche.
- 3. Actionner la pédale vers l'arrière lorsque l'écran vous le demande.
- ✤ La machine est référencée et alors prête à coudre.

Arrêter la machine

Pour arrêter la machine :

- 1. Appuyer sur la touche (1) à l'avant de la machine.
- L'unité de contrôle et le panneau de commande s'éteignent et sont en mode veille, la touche (1) s'allume en rouge.
- 2. Si nécessaire, pousser l'interrupteur (2) à l'arrière de l'unité de commande en position **O**.
- ✤ La machine n'est plus en mode veille.



4.3 Allumer et éteindre les lampes de couture

La machine est équipée de la lampe de couture classique (1) au niveau de l'aiguille et d'un éclairage de tête de machine (2) au niveau des bras.



Fig. 3: Allumer et éteindre la lampe de couture (1)

(1) - Lampe de couture

(2) - Éclairage de tête de machine

Lampes de couture de faible intensité

La luminosité des lampes de couture peut être réglée à l'aide du logiciel du panneau de commande (*Menu Burger* > *Réglages* > *Configuration utilisateur* > **Sous-menu** *Machine*).

Allumer et éteindre les lampes de couture

Les lampes de couture ne peuvent pas être allumées ou éteintes par défaut. Pour ce faire, la fonction de mise en marche et d'arrêt doit être transférée sur les touches du bloc.

L'assignation des touches peut être effectuée à l'aide du logiciel du panneau de commande (*Menu Burger* > *Réglages* > *Configuration utilisateur* > **Sous-menu** *Machine*).



4.4 Mettre en place ou changer l'aiguille

PRUDENCE



Risque de blessures dues à des éléments pointus !

Risque de piqûre.

Arrêter la machine avant de mettre en place ou de remplacer l'aiguille.

REMARQUE

Risque de dommages matériels !

Risque d'endommagement de la machine, de rupture d'aiguille ou de rupture de fil en raison d'un écart incorrect entre l'aiguille et la pointe de crochet.

Après la mise en place d'une autre épaisseur d'aiguille, régler l'écart par rapport à la pointe de crochet.

4.4.1 Sur des machines à 1 aiguille

Fig. 4: Mettre en place ou changer l'aiguille





ģ

Pour changer l'aiguille sur une machine à 1 aiguille :

- 1. Tourner le volant jusqu'à ce que le piston de barre à aiguille (1) ait atteint la position finale supérieure.
- 2. Desserrer la vis (2).
- 3. Retirer l'aiguille vers le bas.
- 4. Insérer l'aiguille neuve jusqu'en butée dans l'alésage du piston de barre à aiguille (1).

Important

Aligner l'aiguille de sorte que le chas (3) soit dirigé vers le crochet (4).

5. Serrer la vis (2) à fond.



Ordre des actions

Après un changement d'épaisseur d'aiguille, il est nécessaire de corriger l'écart entre le crochet et l'aiguille (*Instructions de service*).



Dysfonctionnement

Un écart incorrect par rapport au crochet peut causer les dysfonctionnements suivants :

- · Passage à une aiguille plus fine :
 - · Points manqués
 - · Endommagement du fil
- · Passage à une aiguille plus épaisse :
 - · Endommagement de la pointe du crochet
 - Endommagement de l'aiguille



4.4.2 Sur des machines à 2 aiguilles



Fig. 5: Mettre en place ou changer l'aiguille

¢

Pour changer les aiguilles sur une machine à 2 aiguilles :

- 1. Tourner le volant jusqu'à ce que la barre à aiguille (1) soit en position finale supérieure.
- 2. Pour changer l'aiguille droite, desserrer la vis droite (2).
- 3. Pour changer l'aiguille gauche, desserrer la vis gauche (2).
- 4. Sortir les aiguilles du porte-aiguille (4) en les tirant vers le bas.
- 5. Insérer les nouvelles aiguilles jusqu'en butée dans les trous du porte-aiguille (4).

Important

Aligner les nouvelles aiguilles de sorte que les chas (3) soient dirigés vers le porte-aiguille (4). Du point de vue de l'opérateur, le chas (3) de l'aiguille gauche est dirigé vers la gauche et le chas (3) de l'aiguille droite vers la droite.

6. Serrer la vis (2) à fond.





Ordre des actions

Après un changement d'épaisseur d'aiguille, il est nécessaire de corriger l'écart entre le crochet et l'aiguille (Instructions de service).



Dysfonctionnement

Un écart incorrect par rapport au crochet peut causer les dysfonctionnements suivants :

- · Passage à une aiguille plus fine :
 - Points manqués
 - Endommagement du fil
- · Passage à une aiguille plus épaisse :
 - · Endommagement de la pointe du crochet
 - · Endommagement de l'aiguille

4.5 Enfiler le fil d'aiguille

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces mobiles !

Risque de piqûre, de coupure et d'écrasement.

Arrêter la machine avant d'enfiler le fil.

	1
1	

Information

Le tutoriel vidéo pour ce chapitre se trouve sur le panneau de commande Commander Delta de la machine.

Comment démarrer le tutoriel vidéo :

- 1. Mettre en marche la machine.
- 2. Cliquer sur l'icône igurant sur le panneau de commande.
- La fenêtre Enfiler : une aiguille apparaît. Le tutoriel vidéo démarre automatiquement.





dans la barre de menu à gauche.

Le tutoriel vidéo *Enfiler : deux aiguilles* démarre automatiquement.

4.5.1 Sur des machines à 1 aiguille



3.

Pour enfiler le fil d'aiguille :

1. Installer la bobine de fil sur le porte-fil.

Le bras de dévidage doit être situé juste au-dessus de la bobine de fil.

2. Enfiler le fil de l'arrière vers l'avant dans le guide-fil du bras de dévidage.





- 4. Passer le fil sortant du tube (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la prétension (7).
 - 5. Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension arrière (6).
 - Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cheville (4) et dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension avant (5).
 - Fig. 7: Enfiler le fil d'aiguille (2)

Fig. 6: Enfiler le fil d'aiguille (1)



(5) – Dispositif de tension avant

(6) - Dispositif de tension arrière



- Passer le fil sur le crochet (3) et par le bas, dans le sens des 7. aiguilles d'une montre, dans le ressort de traction du fil (2).
- Fig. 8: Enfiler le fil d'aiguille (3)



- (2) Ressort de traction du fil
- (8) Guide-fil
- (9) Guide-fil inférieur
- (10) Guide-fil supérieur
- (12) Levier du fil (caché) (13) - Cheville
- 8. Passer le fil de gauche à droite autour de la cheville (13) ç et de bas en haut dans le trou arrière du régulateur de fil d'aiguille (11).
 - 9. Enfiler le fil de droite à gauche dans le guide inférieur du levier de fil (12).
 - 10. Enfiler le fil dans le guide-fil supérieur (10).
 - 11. Enfiler le fil par un trou du guide-fil inférieur (9).

i

Sur les machines avec pince-fil (en option)

- 12. Enfiler le fil dans le trou droit du guide au-dessus du pince-fil.
- 13. Enfiler le fil dans le trou droit du guide au-dessous du pince-fil.



Fig. 9: Pince-fil



14. Faire glisser le fil par la droite dans le pince-fil de sorte que le fil soit maintenu dans le crochet de la pince.

Le fil doit passer à travers la pince presque sans contact et toucher uniquement les guides au-dessus et au-dessous du pince-fil.

- 15. Enfiler le fil par le guide-fil (8) du piston de barre à aiguille.
- 16. Enfiler le fil dans le chas de l'aiguille (jusqu'à la cannelure) de sorte que l'extrémité de fil lâche soit dirigée vers le crochet.
- Tirer le fil dans le chas de l'aiguille jusqu'à ce que l'extrémité de fil lâche mesure env. 4 cm de long lorsque le levier de fil (12) se trouve dans la position la plus haute.

Important :

Contrôler la longueur de fil.

Si l'extrémité de fil lâche est trop longue, le fil peut être saisi par le crochet et provoquer un dysfonctionnement. Si l'extrémité de fil lâche est trop courte, la couture est impossible.



4.5.2 Sur des machines à 2 aiguilles

1
U I
0
V

Pour enfiler les fils d'aiguille :

1. Installer les bobines de fil sur le porte-fil.

Le bras de dévidage doit être situé juste au-dessus des bobines de fil.

2. Enfiler les fils de l'arrière vers l'avant dans les guide-fils du bras de dévidage.



Enfiler le fil d'aiguille de droite

Fig. 10: Enfiler le fil d'aiguille (1)



¢

Pour enfiler le fil d'aiguille de droite :

- 1. Introduire le fil par le haut dans le tube (1) et le faire passer.
- 2. Passer le fil sortant du tube (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la prétension (16).



- 3. Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension arrière (15).
- 4. Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cheville (13) et dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension avant (14).

Fig. 11: Enfiler le fil d'aiguille (2)



(14) – Dispositif de tension avant (15) – Dispositif de tension arrière

- 5. Guider le fil de la droite vers la gauche par le guide-fil (12).
- 6. Passer le fil sur le crochet (11) et par le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le ressort de traction du fil (10).
 - 7. Passer le fil de gauche à droite autour de la cheville (4) et de bas en haut dans le trou arrière du régulateur de fil d'aiguille (3).
 - 8. Enfiler le fil de droite à gauche dans le guide inférieur du levier de fil (2).
 - 9. Enfiler le fil dans le guide-fil (5).
 - 10. Enfiler le fil dans le trou de droite du guide-fil (6).
 - 11. Enfiler le fil dans le trou de droite du pince-fil (7) (s'il y a un pince-fil).
 - 12. Enfiler le fil dans les trous de droite des guide-fils (8) et (9).
 - 13. Enfiler le fil dans le chas de l'aiguille (jusqu'à la cannelure) de sorte que l'extrémité de fil lâche soit dirigée vers le crochet.
 - Tirer le fil dans le chas de l'aiguille jusqu'à ce que l'extrémité de fil lâche mesure env. 4 mm de long lorsque le levier de fil (2) se trouve dans la position la plus haute.

Important

Contrôler la longueur de fil.

Si l'extrémité de fil lâche est trop longue, le fil peut être saisi par le crochet et provoquer un dysfonctionnement. Si l'extrémité de fil lâche est trop courte, la couture est impossible.



Enfiler le fil d'aiguille de gauche

Fig. 12: Enfiler le fil d'aiguille (3)



¢

Pour enfiler le fil d'aiguille de droite :

- 1. Introduire le fil par le haut dans le tube (1) et le faire passer.
- 2. Passer le fil sortant du tube (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la prétension (15).



- 3. Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension arrière (14).
- 4. Passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la cheville (12) et dans le sens des aiguilles d'une montre dans le dispositif de tension avant (13).

Fig. 13: Enfiler le fil d'aiguille (4)



(13) – Dispositif de tension avant (14) – Dispositif de tension arrière

- 5. Passer le fil sur le crochet (11) et par le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le ressort de traction du fil (10).
 - 6. Passer le fil de gauche à droite autour de la cheville (4) et de bas en haut dans le trou arrière du régulateur de fil d'aiguille (3).
 - 7. Enfiler le fil de droite à gauche dans le guide inférieur du levier de fil (2).
 - 8. Enfiler le fil dans le guide-fil (5).
 - 9. Enfiler le fil dans le trou de droite du guide-fil (6).
 - 10. Enfiler le fil dans le trou de droite du pince-fil (7) (s'il y a un pince-fil).
 - 11. Enfiler le fil dans les trous de droite des guide-fils (8) et (9).
 - 12. Enfiler le fil dans le chas de l'aiguille (jusqu'à la cannelure) de sorte que l'extrémité de fil lâche soit dirigée vers le crochet.
 - Tirer le fil dans le chas de l'aiguille jusqu'à ce que l'extrémité de fil lâche mesure env. 4 mm de long lorsque le levier de fil (2) se trouve dans la position la plus haute.

Important

Contrôler la longueur de fil.

Si l'extrémité de fil lâche est trop longue, le fil peut être saisi par le crochet et provoquer un dysfonctionnement. Si l'extrémité de fil lâche est trop courte, la couture est impossible.


4.6 Bobiner le fil de crochet

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces mobiles ! Risque de piqûre, de coupure et d'écrasement. Arrêter la machine avant d'enfiler le fil.

Le fil de crochet peut être bobiné indépendamment de la couture.



Important

Ne jamais utiliser le bobineur sans canette. Sans canette, le fil risque de s'enrouler autour de l'axe du bobineur, ce qui peut endommager le bobineur.



Pour bobiner le fil de crochet :

1. Installer la bobine de fil sur le porte-fil.

Le bras de dévidage doit être situé juste au-dessus de la bobine de fil.

2. Enfiler le fil de l'arrière vers l'avant dans le guide-fil du bras de dévidage.



Fig. 14: Bobiner le fil de crochet (1)

(1) - Prétension

(2) - Guide-fil

(3) - Guide-fil

- Enfiler le fil de manière alternée dans les 2 premiers trous du guide-fil (2) : de gauche à droite dans le premier trou et de la droite vers la gauche dans le deuxième trou.
- Passer le fil de gauche à droite dans le troisième trou du guidefil (2) et dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la prétension (1).
- 5. Enfiler le fil vers la gauche dans le guide-fil (3).
- 6. Passer le fil de gauche à droite dans le trou le plus bas du guide-fil (3).







Mais, il est également possible de le bobiner sans coudre, par ex. lorsqu'une canette pleine est nécessaire pour commencer à coudre. Pour ce faire, utiliser le mode bobineur en mode manuel ($\square p. 104$).



12. Retirer la canette pleine.

13. Couper le fil derrière le couteau (6).

14. Insérer la canette pleine dans le crochet (p. 38).



4.7 Changer la canette

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces mobiles ! Risque de piqûre, de coupure et d'écrasement.

Arrêter la machine avant de changer la canette.

REMARQUE

Risque de dommages matériels !

La surface de la canette peut être endommagée et la surveillance de rotation de canette ne peut plus fonctionner correctement.

NE PAS enlever la canette avec des objets pointus !

Sur les machines à 1 aiguille, le changement de canette s'effectue de la même manière que sur les machines à 2 aiguilles. Le crochet dans lequel la canette est introduite est tourné seulement de 180 degrés pour les côtés gauche et droit.

Fig. 16: Changer la canette (1)





Pour changer la canette :

- 1. Relever le volet du logement de la canette (1).
- 2. Retirer la canette vide.
- 3. Insérer la canette pleine :

Important

Insérer la canette de sorte qu'elle tourne dans le sens opposé au crochet lors du dévidage du fil.

- 4. Faire passer le fil de crochet dans la fente (5) sur le logement de la canette.
- 5. Tirer le fil de crochet sous le ressort de tension (4).
- 6. Faire passer le fil de crochet dans la fente (2) et tirer environ 3 cm.
- 7. Fermer le volet du logement de la canette (1).
- Fig. 17: Changer la canette (2), Signalisation du contrôleur de fil restant



(7) - DEL



Machines avec contrôleur de fil restant automatique

Lorsque le fil de crochet doit être changé, le voyant d'affichage DEL (7) situé sur le bras de machine s'allume.

Important

Les canettes disposent d'une rainure de réserve de fil sur le noyau de canette.

Placer la canette dans le crochet de sorte que la rainure de réserve de fil soit en bas. Autrement, le contrôleur de fil restant ne fonctionne pas.



4.8 Tension de fil

La tension du fil d'aiguille et celle du fil de crochet ont une influence sur le schéma de couture. Si la matière à coudre est très fine, des tensions de fil trop importantes peuvent être à l'origine de fronces et de ruptures de fil non souhaitées.



Réglage correct

Si la tension du fil d'aiguille est la même que celle du fil de crochet, l'entrelacement des fils se situe au centre de la matière à coudre. Régler la tension du fil d'aiguille de façon à obtenir le schéma de couture souhaité avec la tension la plus faible possible.

Fig. 18: Tension de fil



- (1) Tension du fil d'aiguille et tension du fil de crochet égales
- (2) Tension du fil de crochet supérieure à la tension du fil d'aiguille
- (3) Tension du fil d'aiguille supérieure à la tension du fil de crochet

4.8.1 Régler la tension du fil d'aiguille

La tension du fil d'aiguille ne peut être réglée qu'avec le logiciel du panneau de commande Commander Delta. Pour plus de précisions, se reporter au chapitre Programmation ($\square p. 51$).



4.8.2 Régler la tension du fil de crochet

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces mobiles !

Risque de piqûre, de coupure et d'écrasement.

Arrêter la machine avant de régler la tension du fil de crochet.

Fig. 19: Régler la tension du fil de crochet



La tension du fil de crochet est générée par le ressort de tension (1) et réglée au moyen de la vis (2).



Pour régler la tension du fil de crochet :

- 1. Tourner la vis (2).
 - Augmenter la tension: tourner la vis (2) dans le sens des aiguilles d'une montre
 - Réduire la tension: tourner la vis (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



4.9 Régler le régulateur de fil d'aiguille

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à la pointe de l'aiguille et aux pièces mobiles !

Risque de piqûre, de coupure et d'écrasement.

Arrêter la machine avant de régler le régulateur de fil d'aiguille.

Le régulateur de fil d'aiguille détermine la tension avec laquelle le fil d'aiguille est amené autour du crochet.

ģ

Réglage correct

La boucle du fil d'aiguille coulisse avec une faible tension sur le point le plus épais du crochet.

Fig. 20: Régler le régulateur de fil d'aiguille



(1) - Régulateur de fil d'aiguille (2) - Vis

Pour régler le régulateur de fil d'aiguille :

- 1. Desserrer la vis (2).
 - Augmenter la tension : Déplacer le régulateur de fil d'aiguille (1) vers la droite.
 - Réduire la tension : Déplacer le régulateur de fil d'aiguille (1) vers la gauche.
- 2. Serrer la vis (2) à fond.



4.10 Lever les pieds presseurs

Fig. 21: Lever les pieds presseurs



(1) - Pédale

ç

Pour lever les pieds presseurs :

- 1. Actionner la pédale (1) à moitié vers l'arrière.
- La machine s'arrête et lève les pieds presseurs. Les pieds presseurs restent en position haute tant que la pédale est actionnée à moitié vers l'arrière.

OU



- 1. Actionner la pédale (1) complètement vers l'arrière.
- La coupure du fil est activée et les pieds presseurs sont levés.



4.11 Piquage arrière avec le levier de règle-point (en option)

Le levier de règle-point électronique du bras de machine réduit la longueur de point jusqu'au piquage dans la position finale inférieure.

Fig. 22: Piquage arrière avec le levier de règle-point



- (1) Levier de règle-point
- ģ
- 1. Pousser le levier de règle-point (1) lentement vers le bas.
- La longueur de point diminue. Dans la position finale inférieure, la machine coud en arrière avec la longueur du point réglée.



4.12 Régler la variation rapide de la course (en option)

Sur les machines équipées d'une genouillère, une augmentation de la course du pied presseur peut être activée à l'aide de la genouillère.

L'assignation de la genouillère peut être réglée dans le logiciel via le panneau de commande de la machine.

4.13 Fonctions rapides sur le bloc de touches

Le bras de machine est doté d'un bloc de touches qui permet d'activer certaines fonctions pendant la couture. Les touches de fonction sont librement assignables. Les réglages peuvent être effectués dans le logiciel (p. 60).

4.13.1 Activer des touches de fonction



Fig. 23: Activer des touches de fonction

- (1) Touches favorites
- (2) Piquage arrière
- (3) Position de l'aiguille
- (4) Suppression de l'arrêt
- (5) Présélection de la longueur de point
- (6) Valeur supp. Tension du fil d'aiquille
- (7) Touche librement assignable



Pour activer/désactiver une touche de fonction :

Activer une fonction



- 1. Appuyer sur la touche souhaitée.
- ✤ La fonction est activée. La touche s'allume.

Désactiver une fonction

_		_
	T	
	и	
	- 11	
	13	

ģ

Pour désactiver une touche de fonction:

- 1. Appuyer à nouveau sur la touche souhaitée.
- ✤ La fonction est désactivée. La touche n'est plus allumée.

Fonctions des touches

Touche	Fonction
	Piquage arrière Lorsque la touche est activée, la machine coud en arrière.
	 Position de l'aiguille Lorsque la touche est activée, l'aiguille se déplace dans une position définie. Cette position est définie individuellement par les réglages des paramètres. Lire à ce sujet la Instructions de service. La machine livrée est réglée de sorte que l'aiguille se situe en position haute lorsque la touche est activée.
N 1-0 N 0-1	Suppression de l'arrêt La touche annule le réglage général relatif à la couture des points d'arrêt en début et fin de couture. Si des points d'arrêt sont activés, le point d'arrêt suivant est supprimé en appuyant sur la touche. Si aucun point d'arrêt n'est activé, le point d'arrêt suivant est cousu en appuyant sur la touche.



Touche	Fonction
	Longueur de point Lorsque la touche est activée, la machine coud avec la plus grande longueur de point programmée sur le panneau de commande pour cette longueur de point.
	Valeur supplémentaire de la tension du fil d'aiguille Lorsque la touche est activée, la couture s'effectue avec la tension de fil supplémentaire programmée.
	Librement assignable La touche est librement assignable. La machine livrée est réglée de façon à activer l'éclairage de l'avant-bras lorsque l'utilisateur appuie sur la touche.

4.13.2 Assigner une fonction aux touches favorites

Vous pouvez transférer les fonctions des touches du bloc vers les touches favorites. Sélectionner une fonction souvent nécessaire pour pouvoir rapidement l'activer pendant la couture.

Fig. 24: Assigner une fonction aux touches favorites



(1) - Touches favorites

Les touches favorites sont librement assignables. Les réglages peuvent être effectués dans le logiciel ($\square p. 60$).



4.14 Coudre

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à l'aiguille en cas de démarrage accidentel de la couture ! Risque de piqûre.

Ne pas actionner la pédale si les doigts se trouvent dans la zone de la pointe de l'aiguille.

Fig. 25: Coudre



La pédale démarre et contrôle le processus de couture.

État	Opérations			
Avant le début c	Avant le début de la couture			
Situation initiale	 Pédale en position de repos (position 0) Machine à l'arrêt Aiguille en haut. Pieds presseurs en bas. 			
Positionnement de la matière à coudre	 Relâcher à moitié la pédale (position -1) Les pieds presseurs sont soulevés. Positionner la matière à coudre. Relâcher la pédale. Les pieds presseurs sont abaissés sur la matière à coudre. 			
Au début de la couture				



État	Opérations		
Point d'arrêt en début de couture et couture	 Actionner la pédale vers l'avant (position +1) et la maintenir dans cette position. La machine coud (si cela est prescrit) un point d'arrêt en début de couture. La machine poursuit alors la couture : plus la pédale est enfoncée vers l'avant, plus la machine coud rapidement. 		
Au milieu de la o	couture		
Interrompre la couture	 Relâcher la pédale (position 0). La machine s'arrête. Selon le réglage, les pieds presseurs et l'aiguille sont en position haute ou basse. 		
Poursuivre la couture (après le relâchement de la pédale)	 Actionner la pédale vers l'avant (position +1) La machine poursuit la couture : plus la pédale est enfoncée vers l'avant, plus la machine coud rapidement. 		
Surpiquer les épaississe- ments de matière à coudre	 Activer la course élevée du pied presseur avec la genouillère (p. 45). 		
Modifier la lon- gueur de point	 Activer la 2^e longueur de point à l'aide de la touche du bloc (
Augmenter la tension de fil	 Activer la tension de fil supplémentaire à l'aide de la touche du bloc (
Coudre le point d'arrêt en milieu de couture	 Activer le piquage arrière avec le levier de règle- point (<i>p. 44</i>) ou le piquage arrière à l'aide de la touche du bloc (<i>p. 45</i>). 		
À la fin de la couture			
Terminer la cou- ture et retirer la matière à coudre	 Actionner la pédale complètement vers l'arrière (position -2) et la maintenir dans cette position. Le point d'arrêt en fin de couture est cousu et le fil coupé (en cas de réglage correspondant). La machine s'arrête. Aiguille en haut. Pieds presseurs en haut. Retirer la matière à coudre. 		





5 Programmation du panneau de commande Commander DELTA

5.1 Panneau de commande Commander DELTA

Fig. 26: Panneau de commande Commander DELTA



Tous les réglages du logiciel de la machine se font via le panneau de commande Commander DELTA.



Information

Lors de la saisie d'une valeur ne se trouvant pas dans la plage de valeurs prédéfinie, le logiciel reprend automatiquement la valeur limite issue de la plage de valeurs la plus proche de la valeur saisie.



5.2 Navigation dans le panneau de commande Commander DELTA

Pour naviguer dans le panneau de commande, il suffit de le toucher avec les doigts. Un outil de saisie n'est pas nécessaire.

Les menus peuvent être ouverts en appuyant sur le bouton correspondant avec le doigt. Pour basculer entre les différentes pages de l'écran principal, il suffit de balayer l'écran du doigt.

Les informations affichées dans la barre d'état (1) peuvent être personnalisées. Les icônes, qui sont affichées sur les trois pages de l'écran principal (2), peuvent aussi être personnalisées. La personnalisation s'effectue via les réglages du panneau de commande, $\square p. 78$.



Fig. 27: Navigation dans le panneau de commande Commander DELTA

(1) - Barre d'état

(2) - Écran principal



5.2.1 Symboles et icônes

Explication des symboles récurrents :

lcône	Signification
C ^M _A S ^M _A	La lettre bleue est active. A = mode automatique M = mode manuel Appuyer sur le symbole pour basculer entre les deux modes.
	Mode de programmation (accès via le menu Burger), cf.
P .:	Paramètres pouvant être réglés en mode manuel.
	Menu Burger Une fenêtre s'ouvre, permettant de choisir entre Mode automatique, Mode manuel, Mode de programmation ou Réglages.
?	Aide contextuelle Appuyer d'abord sur le point d'interrogation gris, puis sur la zone pour laquelle une aide est requise. Une fenêtre contextuelle contenant le texte d'aide s'affiche. Taper n'importe où dans la fenêtre pour qu'elle disparaisse à nouveau.
4.5	Icônes grises Paramètres pour lesquels on peut/doit entrer une valeur numérique. Saisie par pression possible.
	lcônes bleues (par enclenchement) Les icônes sombres avec une ligne blanche circulaire peuvent être activées ou désactivées en appuyant dessus. Aucune valeur n'est réglable.



lcône	Signification
	Icônes bleues (multifonction) Les icônes sombres avec une ligne blanche circulaire et un coin inférieur bleu peuvent être activées ou désacti- vées en appuyant dessus. Une pression prolongée ouvre un menu dans lequel la saisie de valeurs est possible.
13	Icônes bleues (par pression sur touche) Dans le cas d'icônes sombres avec une ligne blanche carrée, aucune valeur ne peut être entrée. L'icône ne fonctionne que tant qu'elle est actionnée.
15)(0	Icônes grisées Les icônes grisées servent uniquement à des fins d'infor- mation. On ne peut ni entrer des valeurs, ni activer ou désactiver les icônes.

5.2.2 Saisir les valeurs

Les valeurs peuvent être saisies à l'aide des touches 🛨 ou 🕒 ou d'un clavier virtuel intégré.

Les valeurs affichées sur fond rouge ne sont pas valides, elles ne correspondent pas à la plage de valeurs prédéfinie. Pour les valeurs non valides, le logiciel définit automatiquement la valeur limite issue de la plage de valeurs.



5.2.3 Navigation dans le menu Burger



Fig. 28: Navigation dans le menu Burger



5.2.4 Navigation au démarrage du panneau de commande

Lors du démarrage du panneau de commande, les langues et les réglages sont accessibles directement à partir de l'interface utilisateur.

Dès que les icônes sont visibles dans le panneau de commande, elles peuvent être sélectionnées. L'utilisateur doit se connecter et accède, en fonction de la sélection précédente, au choix de la langue ou aux réglages.

Symbole	Explication
	Sélection de la langue
\$	Réglages



5.3 Configuration utilisateur



Dans la configuration utilisateur, l'utilisateur connecté peut configurer l'interface du logiciel en fonction de ses besoins.

Pour accéder à la configuration utilisateur, procéder comme suit :

1. Appuyer sur le symbole

📃 pour la navigation.

৬ L'interface de navigation s'ouvre.

Fig. 29: Configuration utilisateur (1)

		,			
NAVI	NAVIGATION (?)				
Coud	re				
M A	Mode manu	el			
■ A	Mode autom	natique		A	
Menu				\mathcal{O}	
	Edit. prg.				
ŧŧ	Réglages				
•	[→	Se déconnec Default User	ter		

- (1) Réglages
- 2.
- 2. Appuyer sur Réglages (1).
 - ✤ L'interface des réglages s'ouvre.

Fig. 30: Configuration utilisateur (2)



(2) - Configuration utilisateur



- 3. Appuyer sur l'élément *Configuration utilisateur* (2) situé à gauche.
 - ✤ Vous vous trouvez dans la configuration utilisateur.

5.3.1 Paramétrer la langue



La langue du logiciel peut être paramétrée ici.

Fig. 31: Paramétrer la langue (1)



(1) - Affichage de la langue



Pour paramétrer la langue :

- 1. Appuyer sur l'affichage de la langue (1).
- ✤ Une liste avec la sélection de la langue s'affiche :
- Fig. 32: Paramétrer la langue (2)





- 2. Appuyer sur la langue souhaitée.
- La langue du panneau de contrôle est immédiatement modifiée.



5.3.2 Régler la luminosité



Vous pouvez régler ici la luminosité du panneau de commande.

Fig. 33: Régler la luminosité (1)



(1) - Affichage de la luminosité



Pour paramétrer la luminosité :

- 1. Appuyer sur l'affichage de la luminosité (1).
- Entrer la valeur souhaitée à l'aide du clavier ou des touches + ou .
- ✤ La luminosité du panneau de commande est réglée.



5.3.3 Réglage du volume



Vous pouvez régler ici le volume audio.

Fig. 34: Réglage du volume audio (1)



(1) - Affichage du volume audio

Pour paramétrer le volume audio :

- 1. Appuyer sur l'affichage du volume audio (1).
- Entrer la valeur souhaitée à l'aide du clavier ou des touches + ou .
- ✤ Le volume audio du panneau de commande est réglé.

5.3.4 Gestion utilisateurs



Si vous êtes connecté comme *Default User*, cette section est verrouillée. Les réglages de la gestion utilisateurs ne peuvent être effectués qu'avec des autorisations étendues.

La gestion utilisateurs est expliquée dans un chapitre séparé ($\square p. 62$).



5.3.5 Configuration des raccourcis clavier



Vous pouvez assigner ici les touches du bloc de touches et les touches favorites.

Fig. 35: Configuration des raccourcis clavier (1)



(1) - Affichage du volume audio

Pour configurer les raccourcis clavier :

- 1. Appuyer sur le sous-menu Configuration des raccourcis clavier (1).
- L'interface de la configuration des raccourcis clavier s'ouvre :
- Fig. 36: Configuration des raccourcis clavier (2)





- 2. Appuyer sur la barre de la touche pour assigner une fonction.
- La sélection des assignations possibles pour cette touche s'ouvre.





Fig. 37: Configuration des raccourcis clavier (3)

- 3. Appuyer sur la fonction pour assigner la touche.
 - 4. Appuyer pour sélectionner l'option Par effleurement de la touche OU Par enclenchement.
 - 5. Appuyer sur une section en dehors de la sélection pour quitter la sélection.
 - ✤ Les réglages effectués sont sauvegardés.

5.3.6 Configuration écran

La configuration écran permet d'afficher les icônes en mode manuel.

La configuration est expliquée à la rubrique correspondante du chapitre Mode manuel ($\square p. 78$).



5.4 Gestion utilisateurs



Dans la section de gestion des utilisateurs, des utilisateurs et des rôles dotés des diverses autorisations peuvent être configurés.

Lorsque la machine est démarrée, le *Default User* est automatiquement connecté en usine. Selon les besoins, ce réglage peut être modifié au niveau « Technicien ».

L'utilisateur par défaut *Default Technician* est expliqué cidessous. Selon les besoins, une multitude d'utilisateurs et de rôles individuels peuvent être configurés.

Condition préalable à la gestion utilisateurs : vous devez être connecté en tant que Default Technician.



Pour se connecter en tant que Default Technician:

- 1. Appuyer sur le symbole 📃 pour la navigation.
- ৬ L'interface de navigation s'ouvre.

Fig. 38: Gestion utilisateurs (1)



(1) - Se déconnecter



- 2. Appuyer sur Se déconnecter (1).
- ৬ L'interface de connexion s'ouvre.



- 3. Entrer le nom utilisateur *technician* et le mot de passe 25483.
 - 4. Appuyer sur →.
 - ⅍ L'utilisateur est connecté.



Pour accéder à la Gestion utilisateurs :

- 1. Appuyer sur le symbole pour la navigation.
- ৬ L'interface de navigation s'ouvre.
- Fig. 39: Gestion utilisateurs (2)



^{(2) -} Réglages



- 2. Appuyer sur Réglages (2).
 - ✤ L'interface des réglages s'ouvre.

Fig. 40: Gestion utilisateurs (3)



- (3) Configuration utilisateur
- (4) Gestion utilisateurs
- 3. Appuyer sur l'élément *Configuration utilisateur* (3) situé à gauche.
 - 4. Appuyer sur l'élément *Gestion utilisateurs* (4) situé à droite.
 - L'interface de gestion des utilisateurs s'ouvre et présente une apparence différente selon l'utilisateur.

Fig. 41: Gestion utilisateurs (4)





5.

- Effectuer les réglages souhaités (explications voir D p. 65).
- 6. Opermet de retourner aux réglages ou opermet de manuel.



5.4.1 Autorisations en tant que Default Technician



Le Default Technician est créé en usine de sorte qu'il doit se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe (technician, 25483). Si l'on sélectionne la gestion des utilisateurs en tant que Default Technician (Default Technician (Default Setting), l'interface suivante apparaît :



Fig. 42: Autorisations en tant que Default Technician

(2) - Liste des rôles/utilisateurs

On peut choisir entre les onglets (1) pour les rôles ($\square p. 66$) et les utilisateurs ($\square p. 70$) situés à gauche. Des explications figurent ciaprès. À droite, on peut voir la liste (2) des rôles et utilisateurs créés en fonction de l'onglet (1) sélectionné. Les réglages (3) pour le rôle sélectionné/l'utilisateur sélectionné sont affichés tout à droite.

Explication	du	rôle	et de	l'utilisateur
-------------	----	------	-------	---------------

Galet	Utilisateur
Un rôle définit les autorisations permises ou interdites. On peut affecter plusieurs rôles à un utilisateur. On ne peut pas se connecter avec un rôle, ce n'est possible qu'en tant qu'utilisateur.	On peut se connecter en tant qu'utilisateur. Un ou plusieurs rôles peuvent être affectés à un utilisateur. Il obtient ainsi ses autorisations.



5.4.1.1 Gérer les rôles

Si l'on sélectionne la gestion des utilisateurs en tant que *Default Technician* (*p. 56*), l'interface suivante apparaît :

Fig. 43: Gérer les rôles



(1) - Onglet pour les rôles

Appuyer sur l'onglet (1) Rôles situé à gauche.

Supprimer un rôle



Pour supprimer un rôle :

- 1. Appuyer sur le rôle souhaité.
- ⅍ Le rôle est affiché sur fond bleu.
- 2. Appuyer sur 🔀.
- ✤ Le rôle disparaît de la liste, il est supprimé.



Information

Les rôles, qui ont le symbole derrière le nom, sont créés en usine. Ils ne peuvent pas être supprimés.



Créer/Dériver un nouveau rôle



Pour créer un nouveau rôle :

- 1. Appuyer sur **a** (seulement un rôle inférieur ou équivalent au sien).
- ✤ Un nouveau rôle apparaît dans la liste.
- 2. Procéder aux réglages pour le rôle (voir tableau ci-dessous).



Information

En tant que *Default Technician*, on peut sélectionner la dérivation du rôle uniquement jusqu'au *Technician*. Ce réglage peut être ajusté dans les autorisations des rôles (tableau ci-dessous).

Réglages des rôles

Lecture/Édition/Accès	Élément de menu	
Programmation		
Accès	Accès à l'interface de programmation	
Édition	Accès à l'interface de programmation	
Réglages		
Accès	Niveau « Standard »	
Accès	Niveau « Technicien »	
Mode manuel		
Édition	Barre d'état	
Édition	Écran principal	
Accès	Rôle de l'écran principal	
Accès	Rôle de la barre d'état	
Édition	Paramètres de couture	
Accès	Commute en mode automatique	



Lecture/Édition/Accès	Élément de menu
Accès	Afficher paramètres
Édition	Arrêt manuel
Édition	Pied presseur levé
Édition	Position de l'aiguille dans le cas d'un arrêt de la couture
Édition	Mode bobineur
Édition	Interruption segment couture
Édition	Coupe-bord
Édition	Valeur suppl. butée-bord
Édition	Hauteur supplémentaire butée-bord
Édition	Position référence butée-bord
Édition	Longueur de point
Édition	Commutation longueur de point
Édition	Tension du fil d'aiguille
Édition	Commutation tension du fil d'aiguille
Édition	Pression du pied presseur
Édition	Course du pied presseur
Édition	Commutation hauteur course pied presseur
Édition	Pt arrêt milieu couture
Édition	Vitesse de couture max.
Édition	Point d'arrêt au début de la couture
Édition	Point d'arrêt à la fin de la couture
Édition	Demi-point/point indiv.
Édition	Coupe-fil actif
Édition	Pince-fil d'aiguille
Édition	Aide à l'enfilage



Lecture/Édition/Accès	Élément de menu	
Édition	Barrière photoélectrique	
Édition	Réinitialiser le compteur de points de la canette	
Édition	Guidage au milieu de la couture	
Mode automatique		
Accès	Sélection programme	
Édition	cycl.	
Édition	Facteur de correction de la longueur de point	
Édition	Facteur de correction de la tension du fil d'aiguille	
Coudre		
Accès	Sous-menu Point d'arrêt en début de couture	
Accès	Sous-menu Point d'arrêt en fin de couture	
Accès	Sous-menu Levée du pied presseur	
Accès	Sous-menu Pince-fil	
Accès	Sous-menu Point cible	
Accès	Sous-menu Écart bords (valeur supplémentaire)	
Accès	Sous-menu Réinitialiser le compteur de points de la canette	
Accès	Sous-menu Réinitialiser le compteur de pièces quotidiennes	
Accès	Guidage au milieu de la couture activé	
Gestion utilisateurs		



Lecture/Édition/Accès	Élément de menu
Édition	Utilisateur actuel
Édition	Rôle jusqu'au Technicien
Édition	Utilisateur jusqu'au Technicien
Édition	Auto Login éditable

5.4.1.2 Gérer les utilisateurs

Si l'on sélectionne la gestion des utilisateurs en tant que *Default Technician* (*p. 56*), l'interface suivante apparaît :

Fig. 44: Gérer les utilisateurs (1)



(1) - Onglet pour les utilisateurs

Appuyer sur l'onglet (1) *Utilisateur* situé à gauche. L'interface suivante apparaît :


Fig. 45: Gérer les utilisateurs (2)



Une liste de tous les utilisateurs créés (2) figure sur le côté gauche. Si l'on appuie sur un utilisateur à cet endroit, on peut voir à droite les réglages (3) définis pour l'utilisateur sélectionné.

Supprimer un utilisateur



Pour supprimer un utilisateur :

- 1. Appuyer sur l'utilisateur souhaité.
- ✤ L'utilisateur est affiché sur fond bleu.
- Appuyer sur X.
- ৬ L'utilisateur disparaît de la liste, il est supprimé.

i

Information

Les utilisateurs, qui ont le symbole en usine. Ils ne peuvent pas être supprimés.



Créer un nouvel utilisateur



Pour créer un nouvel utilisateur :

- 1. Appuyer sur 🕂.
- ✤ Un nouvel utilisateur apparaît dans la liste.
- 2. Procéder aux réglages pour l'utilisateur (voir tableau ci-dessous).

Réglages de l'utilisateur

lcône	Réglage	Explication	
Général			
	Prénom	Nom de l'utilisateur,	
	Nom	identifiants de connexion !	
Autorisation			
2=	Se connecter avec	On/Off	
	nom d'utilisateur et mot de passe	<i>Nom utilisateur</i> Nom de connexion	
		<i>Mot de passe</i> Mot de passe de connexion	
	Se connecter avec token NFC	Autoriser ou non la connexion avec NFC	
()	<i>Se connecter avec clé USB</i>	Autoriser ou non la connexion avec une clé USB	
Ł	Connexion automatique au démarrage système	Connexion automatique au démarrage de la machine, connexion non requise	



Icône	Réglage	Explication	
Rôles (🕮 p. 66)			
24	Technicien	Curseur de réglage actif/ inactif, pour l'affectation du rôle	
•	Utilisateur	Curseur de réglage actif/ inactif, pour l'affectation du rôle	

5.4.2 Connecter un utilisateur

Le logiciel livré est configuré de sorte que le *Default User* se connecte automatiquement à l'allumage de la machine. Aucune authentification n'est requise à cet effet. La section suivante explique comment changer d'utilisateur.



Pour accéder à la Gestion utilisateurs :

- 1. Appuyer sur le symbole 📃 pour la navigation.
- ৬ L'interface de navigation s'ouvre.
- Fig. 46: Connecter un utilisateur (1)



(1) - Se déconnecter





- 2. Appuyer sur Se déconnecter (1).
- ✤ L'interface de connexion s'ouvre.



Il existe trois variantes de connexion décrites dans la section suivante, avec les réglages du logiciel nécessaires à cet effet.

5.4.2.1 Se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe

Attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe



Pour attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe :

- L'utilisateur pourra dès lors se connecter avec ses identifiants.

Connexion avec un nom d'utilisateur et un mot de passe



Pour se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe :

- 1. Saisir Nom utilisateur et Mot de passe.
- 2. Appuyer sur 🐱.
- ✤ Si les identifiants sont corrects, l'utilisateur est connecté.



5.4.2.2 Se connecter avec une clé USB

Affecter une clé USB à un utilisateur



Pour affecter une clé USB à un utilisateur :

- 1. Dans *Gestion utilisateurs*, sélectionner un utilisateur ou en créer un nouveau (D *p. 70*).
- 2. Appuyer sur l'élément Connexion avec clé USB.
- ✤ Une nouvelle fenêtre apparaît.
- 3. Insérer une clé USB dans l'un des ports du panneau de commande.
- 4. Sélectionner la clé USB à affecter à l'utilisateur pour la connexion.
- 5. Pour affecter la clé USB, appuyer sur Pair (Coupler).
- La fenêtre disparaît et la fonction Connexion avec clé USB est active.

Connexion avec clé USB



Pour se connecter avec une clé USB :

- 1. Insérer la clé USB affectée dans le panneau de commande.
- Lorsque la clé USB est correctement affectée, l'utilisateur est connecté.



5.4.2.3 Se connecter avec une puce NFC

Affecter une puce NFC à un utilisateur



Pour affecter une puce NFC à un utilisateur :

- 1. Dans *Gestion utilisateurs*, sélectionner un utilisateur ou en créer un nouveau (*p. 70*).
- 2. Appuyer sur l'élément Connexion avec puce NFC.
- ✤ Une nouvelle fenêtre apparaît.
- 3. Pour affecter la puce NFC, maintenir la puce devant le côté gauche du panneau de commande.
- La fenêtre disparaît et la fonction Connexion avec puce NFC est active.

Connexion avec puce NFC

Pour se connecter avec une puce NFC :

- 1. Maintenir la puce NFC affectée devant le côté gauche du panneau de commande.
- Lorsque la puce NFC est correctement affectée, l'utilisateur est connecté.



5.5 Modes de fonctionnement du logiciel

Le logiciel du panneau de commande permet divers modes de fonctionnement :

Mode manuel

Le mode manuel correspond au mode de fonctionnement le plus simple. Il ne comporte aucun programme de couture/ programme et aucune saisie pour différents segments de couture.

Les modifications de la pression du pied presseur, de la hauteur de course, de la longueur de point, de la tension du fil d'aiguille ainsi que la commutation d'autres fonctions sont immédiatement appliquées.

Tous les paramètres de couture principaux peuvent être modifiés manuellement pendant le processus de couture.

Mode automatique

En mode automatique, les paramètres (le programme de couture se compose d'un seul segment de couture) ou les programmes de couture complexes (se composant de 2 segments de couture minimum) sont exécutés.

Les programmes de couture sont divisés en différents segments de couture, auxquels sont attribués des paramètres individuels comme la longueur de point, la tension du fil d'aiguille, etc.

Programmation

Le mode de programmation permet de créer, d'ajuster ou de supprimer rapidement et facilement des programmes de couture.

Les différents modes et leur utilisation seront décrits en détail ultérieurement.



5.6 Utiliser le mode manuel

En mode manuel, aucun programme n'est enregistré, tous les paramètres peuvent être utilisés de manière variable.



Pour accéder au mode manuel :

- 1. Appuyer sur le symbole pour la navigation.
- L'interface de navigation s'ouvre.
- Fig. 47: Utiliser le mode manuel

NAVIG	GATION		?	
Coudro	e			
M A	Mode manue	el	_	 -11)
S ^M A	Mode autom	natique	_	0
Menu				
ΕE	Edit. prg.			
ŧŧ	Réglages			
	[→	Se déconn Default Use	ecter r	

(1) - Mode manuel



- 2. Appuyer sur Mode manuel (1).
- 孓 L'interface du mode manuel s'ouvre.

5.6.1 Configurer l'interface utilisateur

La disposition des icônes et l'apparence de la barre d'état en mode manuel peuvent être personnalisées.

Organiser les icônes sur l'écran principal

L'écran principal se compose de trois pages pouvant être personnalisées.



Pour personnaliser les icônes sur l'écran principal :

- 1. Appuyer sur le symbole 📃 pour la navigation. P
 - L'interface de navigation s'ouvre.



Fig. 48: Configurer	'interface utilisateur (1)
NA	VIGATION
Cou	ıdre
✓ ^M A	Mode manuel
	Mode automatique
Mer	nu
BE	Edit. prg.
ŧ	Réglages
	Se déconnecter
	Default User

(1) - Réglages

- 2. Appuyer sur Réglages (1).
 - ♥ L'interface des réglages s'ouvre.

Fig. 49: Configurer l'interface utilisateur (2)



- 3. Sous Configuration écran (2), appuyer sur
 - Mode manuel Configuration écran principal (3).
 - ✤ L'interface de configuration de l'écran principal s'ouvre.



Fig. 50: Configurer l'interface utilisateur (3)



- Appuyer sur l'icône souhaitée, maintenir l'icône appuyée et la placer dans la grille ou la retirer de la grille en procédant de la même manière.
 - 5. Opermet de retourner aux réglages ou o au mode manuel.

Personnaliser les informations dans la barre d'état

Pour personnaliser l'apparence de la barre d'état :



1. Aller dans Réglages (voir ci-dessus).



Fig. 51: Configurer l'interface utilisateur (4)

(4) - Configuration écran

(5) - Configuration de la barre d'état



- Sous Configuration écran (4), appuyer sur Mode manuel - Configuration barre d'état (5).
- ৬ L'interface de configuration de la barre d'état s'ouvre.





- Appuyer sur le symbole souhaité, maintenir le symbole appuyé et le placer dans la barre d'état ou le retirer de la barre d'état en procédant de la même manière.
 - 4. O permet de retourner aux réglages ou o au mode manuel.

Réglages par défaut de la barre d'état

Fig. 53: Barre d'état par défaut





5.6.2 Réglage des paramètres



En mode manuel, divers paramètres peuvent être réglés. Les fonctions et les effets des paramètres sont expliqués ci-après.



Pour accéder au réglage des paramètres :

- 1. Appuyer sur le symbole D pour les paramètres.
- ৬ L'interface de réglage des paramètres s'ouvre.

Fig. 54: Réglage des paramètres





5.6.3 Réglage des paramètres inter-segments

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres inter-segments. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Icône	Paramètre	Réglage		
Valeur supplén	Valeur supplémentaire (+)			
$\text{interms of the second se$	Valeur supplémentaire longueur de point (+) 2 ^e valeur pour la longueur de point, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 00.0 - 12.0 (selon le dispositif de couture et la sous-classe)		
⊕ د ل ^{ائت}	Valeur supp. course pied presseur (+) 2 ^e valeur pour la course du pied presseur, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de la genouillère ou de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 05.0 - 09.0 [mm]		
)(← F ⊕	Valeur supp. tension du fil d'aiguille (+) 2 ^e valeur pour la tension du fil d'aiguille, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 01 - 99		
	Écart bords (2 ^e valeur) 2 ^e valeur pour l'écart entre la butée-bord motorisée et l'aiguille (en fonction de la distance de sécurité définie par rapport aux pieds presseurs).	Plage de valeurs 1.0 - 45.0 (en fonction du dispositif de couture)		
Paramètres principaux				
Ξ <u>Ξ</u> Σ/ΞΦ	Mode surveillance canette	(voir 📖 p. 86)		



lcône	Paramètre	Réglage	
	Position du point cible Pour obtenir un positionnement précis de la matière à coudre lors de la couture, l'écart entre l'aiguille et la matière peut être ajusté. La valeur saisie correspond ici au nombre de degrés sur le volant.	Plage de valeurs 000 - 359 [°]	
	Écart bords Valeur pour l'écart entre la butée-bord motorisée et l'aiguille (en fonction de la distance de sécurité définie par rapport aux pieds presseurs).	Plage de valeurs 1.0 - 45.0 (en fonction du dispositif de couture)	
Correction de	influence de la vitesse		
(n) +/- \/	<i>Correction de l'influence de la vitesse</i>	Plage de valeurs On/Off (voir 🏛 p. 88)	
	Longueur de point	Selon la vitesse de rotation, la longueur de point n'est que très légèrement modifiée. C'est pour- quoi la longueur de point peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
	Tension du fil d'aiguille	En fonction de la vitesse de rota- tion, la tension du fil d'aiguille peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
	Pression du pied presseur	En fonction de la vitesse de rota- tion, la pression du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
Détection épais. matière			
(n) +/- \/	Détection épais. matière	Plage de valeurs On/Off (voir 🎞 <i>p.</i> 92)	
	Course du pied presseur	La course du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.	



Icône	Paramètre	Réglage
	Longueur de point	Selon l'épaisseur de matière, la longueur de point n'est que très légèrement modifiée. C'est pour- quoi la longueur de point peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
	Tension du fil d'aiguille	En fonction de l'épaisseur de matière, la tension du fil d'aiguille peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
	Pression du pied presseur	La pression du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
	<i>Vitesse de couture max.</i>	La vitesse de couture maximale peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
Sortie		
— X	Sortie 1-16	(voir 🕮 p. 96)



5.6.3.1 Réglage du paramètre Mode surveillance canette

Ξ Σ/ΞΦ La quantité de fil restant au niveau de la canette peut être surveillée de manière optique ou par contrôle logiciel avec le réglage de ce paramètre.

Élément de menu	Possibilité de réglage 1	Possibilité de réglage 2
Arrêt		
<i>Optique</i> Le mode Optique ne peut être utilisé que lorsque l'équipement supplémentaire du contrôleur de fil restant est disponible sur la machine. En mode Optique, la surveillance de la canette s'effectue de manière optique.	Arrêt de couture Arrêt de couture et message à l'écran lorsque la canette est détectée comme étant presque vide. Si le paramètre n'est pas activé, les DEL présentes sur le bras de machine n'avertissent qu'en cas de canette vide.	Plage de valeurs On/Off
	Pied press. en bas	Plage de valeurs On/Off
	t flux d'air C	Plage de valeurs 0000 - 5000 [ms]
	Durée pendant laquelle la lentille est dégagée à l'air comprimé. Le processus se déroule en même temps que la coupe du fil.	



Élément de menu	Possibilité de réglage 1	Possibilité de réglage 2
Logiciel/compteur de points En mode Logiciel, la surveillance de la canette s'effectue au moyen d'un contrôle logiciel et se base sur le nombre de points cousus.	Sélection du compteur de points A-D Σ Il est possible de programmer 4 compteurs différents. Pour chaque compteur, les trois sous-éléments suivants peuvent être réglés.	Plage de valeurs A/B/C/D
	Valeur de compteur	Plage de valeurs 00000 - 99999
	Arrêt de couture Arrêt de couture Arrêt de couture et message à l'écran lorsque la canette est détectée comme étant presque vide. Si le paramètre n'est pas activé, les DEL présentes sur le bras de machine n'avertissent qu'en cas de canette vide.	Plage de valeurs On/Off
	Pied press. en bas	Plage de valeurs On/Off
	Réinit. nécessaire	Plage de valeurs On/Off



5.6.3.2 Réglage du paramètre Correction de l'influence de la vitesse



Certains paramètres sont influencés en cas de fortes vitesses par les effets physiques qui en résultent. Afin de contrer ces effets et d'atteindre de bons résultats de couture de manière constante même en cas de vitesse élevée, il est possible de régler des facteurs de correction en fonction de la vitesse.

Vue d'ensemble des modes de réglage

La correction des effets dus à une vitesse élevée peut être reconnue dans divers modes et permet de réagir en conséquence selon chaque réglage. Cette explication générale peut être appliquée aux paramètres spécifiques suivants.

Mode de réglage	Description
linéaire	Lors d'un réglage linéaire, la grandeur du paramètre augmente ou diminue de manière régulière avec une vitesse de rotation croissante. L'augmentation/ la réduction du paramètre dépend des limites défi- nies des vitesses de rotation minimale et maximale.
2.OnOff	Si une certaine vitesse est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette vitesse n'est plus atteinte, la commutation s'effectue au niveau de la valeur de base du paramètre.
2.0n	Si une certaine vitesse est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette vitesse n'est plus atteinte, la commutation ne s'effectue PAS au niveau de la valeur de base du paramètre. La valeur de base du paramètre est rétablie seulement au terme de la couture lors de la coupe du fil.





Possibilités de réglage Longueur de point

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Longueur de point</i> Plage de valeurs -50 - 50 [%]	Modification de la longueur de point maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation ou la réduction de la longueur de point doit commencer.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation ou la réduction de la longueur de point doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.
2 ^e valeur On	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.





Possibilités de réglage Tension du fil d'aiguille

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Tension du fil d'aiguille Plage de valeurs 00 - 99</i>	Tension du fil d'aiguille maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit commencer.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.
2 ^e valeur On	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.





Possibilités de réglage Pression du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Pression du pied presseur Plage de valeurs 00 - 20	Pression du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation de la pression du pied presseur doit commencer.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation de la pression du pied presseur doit avoir lieu.



5.6.3.3 Réglage du paramètre Détection épais. matière



Afin d'atteindre de bons résultats de couture de manière constante même avec diverses épaisseurs de matière, certains paramètres peuvent être spécifiquement adaptés à l'épaisseur de matière.

Vue d'ensemble des modes de réglage

L'épaisseur de matière peut être reconnue dans divers modes et permet de réagir en conséquence selon chaque réglage. Cette explication générale peut être appliquée aux paramètres spécifiques suivants.

Mode de réglage	Description
linéaire	Lors du réglage linéaire, la grandeur du paramètre augmente ou diminue de manière régulière avec l'accroissement de l'épaisseur de matière. L'augmentation/la réduction du paramètre dépend des limites définies des épaisseurs de matière minimale et maximale.
2.0n0ff	Si une certaine épaisseur de matière est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette épaisseur n'est plus atteinte, la commuta- tion s'effectue au niveau de la valeur de base du paramètre.
2.0n	Si une certaine épaisseur de matière est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette épaisseur n'est plus atteinte, la commutation ne s'effectue PAS au niveau de la valeur de base du paramètre. La valeur de base du paramètre est rétablie seulement au terme de la couture lors de la coupe du fil.





Possibilités de réglage Course du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Course du pied presseur Plage de valeurs 00 - 09 [mm]</i>	Course du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la course du pied presseur doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la course du pied presseur doit avoir lieu.
2.OnOff	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième hauteur de course du pied presseur doit être utilisée.
2.On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième hauteur de course du pied presseur doit être utilisée.





Possibilités de réglage Longueur de point

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Longueur de point Plage de valeurs -50 - 50 [%]	Modification de la longueur de point maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation/la réduction de la longueur de point doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation/la réduction de la longueur de point doit avoir lieu.
2.OnOff	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.
2.On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.





Possibilités de réglage Tension du fil d'aiguille

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Tension du fil d'aiguille Plage de valeurs 00 - 99	Tension du fil d'aiguille maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la tension du fil d'aiguille doit avoir lieu.
2.OnOff	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.
2.On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.



Possibilités de réglage Pression du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Pression du pied presseur Plage de valeurs 00 - 20	Pression du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la pression du pied pres- seur doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la pression du pied presseur doit avoir lieu.





Possibilités de réglage Vitesse de couture max.

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000	Vitesse de couture maxi- male devant être atteinte en cas de limite supé- rieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la vitesse de couture doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la vitesse de couture doit avoir lieu.

5.6.3.4 Réglage du paramètre Sorties (Sortie)

Ce paramètre concerne les sorties virtuelles qu'il est possible d'affecter en fonction du client. Celles-ci peuvent être utilisées lorsque des applications propres au client ont besoin d'un signal provenant de la commande de la machine.

Ce paramètre ne peut être utilisé que si les sorties virtuelles sont affectées à une sortie physique au niveau « Technicien ». Il faut pour cela configurer le paramètre *Configuration E/S supp*. au niveau « Technicien », comme indiqué dans les III *Instructions de service*.



5.6.4 Réglage du paramètre Début segment

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres au début du segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Icône	Paramètre	Réglage	
Paramètre	Paramètre Début couture		
)(- TC	<i>Pince-fil d'aiguille</i> Le pince-fil d'aiguille sera fermé lors du 1 ^{er} point de couture afin que le fil d'aiguille se place sur la partie inférieure de la matière à coudre.	Plage de valeurs On/Off	
Réglages p	point d'arrêt début couture		
M	<i>Point d'arrêt au début de la couture</i>	Plage de valeurs On/Off	
n	Nombre de points en marche arrière	Plage de valeurs 01 - 50	
	Nombre de points en marche avant	Plage de valeurs 01 - 50	
	Nombre de segments d'un arrêt Un arrêt se compose de plusieurs segments. Si la direction de la couture est modifiée, un nouveau segment démarre. Il est possible de régler ici le nombre de segments de l'arrêt.	Plage de valeurs 01 - 99	
(L)	Temps d'attente au point de retour Il est possible ici de régler le temps d'attente aux points de retour (par exemple, lors d'un changement de direction de la couture). Un court temps d'attente de quelques millisecondes doit garantir une qualité constante de la couture (point d'arrêt d'ornement).	Plage de valeurs 0000 - 1000 [ms]	



lcône	Paramètre	Réglage
mm	Valeur par défaut de la longueur de point Lorsque cette fonction est activée, la même longueur de point réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	On/Off
= *		Longueur des points en marche avant Plage de valeurs 01.0 - 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
		Longueur des points en marche arrière Plage de valeurs 01.0 - 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
5	<i>Vitesse de couture au point d'arrêt</i>	Plage de valeurs 0000 - 2000
	Points individuels par pédale Lorsque cette fonction est activée, il est possible de coudre chaque point de l'arrêt de manière individuelle en actionnant la pédale. Cette fonction ne s'avère utile que lorsque la vitesse au point d'arrêt est réglée à un niveau très faible.	Plage de valeurs On/Off
)(← F DEFAULT	Valeur par défaut de la tension du fil d'aiguille Lorsque cette fonction est activée, la même tension du fil d'aiguille réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Plage de valeurs On/Off
14,4	Point d'arrêt avant l'arrêt	On/Off
	Afin de garantir une couture sure et complète du point d'arrêt en début de couture, il est possible de soumettre ce dernier à un arrêt supplémentaire. Seul le nombre de points en marche avant et marche arrière peut être sélec- tionné. La longueur de point ne peut pas être réglée de manière individuelle ; elle correspond à la longueur du point d'arrêt normal en début de couture.	Nombre de points en marche arrière Plage de valeurs 01 - 50 Nombre de points en marche
		avant Plage de valeurs 01 - 50
		<i>Nombre de segments d'un arrêt Plage de valeurs 01 10</i>



lcône	Paramètre	Réglage
	Premier segment de point	On/Off
•	Le premier segment de l'arrêt peut être programmé avec un nombre de points différent. Tous les segments suivants ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en début de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>
ł	Dernier segment de point	On/Off
H	Le dernier segment de l'arrêt peut être programmé avec un nombre de points différent. Tous les segments précédents ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en fin de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>
	Inversion de point d'arrêt En règle générale, un arrêt démarre selon le nombre de segments dans la direction de la couture (en avant - nombre pair de segments) ou à contre-sens de la direc- tion de la couture (vers l'arrière - nombre impair de segments). Ce paramètre inverse la direction de la couture.	Plage de valeurs On/Off

5.6.5 Réglage du paramètre Segment

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres dans le segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Icône	Paramètre	Réglage
Paramètres de	couture	
	Longueur de point	Plage de valeurs 00.0 - 12.0 [mm] (en fonction du dispositif de couture et de la sous-classe)
)(← F	Tension du fil d'aiguille	Plage de valeurs 01 - 99
↓ F L	Pression du pied presseur	Plage de valeurs 01 - 20
	Course du pied presseur	Plage de valeurs 1.0 - 9.0 [mm]
(n) max	Vitesse de couture max. Il est possible ici de réduire la vitesse de couture maximale. La valeur pour la vitesse de couture maximale peut être saisie au niveau « Technicien » du logiciel.	Plage de valeurs 0050 - 3800 [tr/min] (selon la sous-classe)



Icône	Paramètre	Réglage
L⊘ L;	<i>Levée du pied presseur en cas d'arrêt de couture</i>	Plage de valeurs On/Off
	Hauteur de levée du pied presseur en cas Arrêt de couture	Plage de valeurs 00 - 20 [mm] (selon la sous-classe)
	Barrière photoélectrique (équipement supplémentaire en option) La barrière photoélectrique détecte le début ou la fin de matière. Après détection d'un signal, la couture peut être poursuivie automatiquement avec des paramètres spécifiquement réglables.	Plage de valeurs On/Off (voir 🛄 <i>p. 132</i>)

5.6.6 Réglage du paramètre Fin segment

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres à la fin du segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

lcône	Paramètre	Réglage		
Paramètre fin de couture				
	Levée du pied presseur après le coupe-fil	Plage de valeurs On/Off		
	Hauteur de levée du pied presseur après la coupe du fil	Plage de valeurs 00 - 20 [mm] (selon la sous-classe)		
	Coupe-fil	Plage de valeurs On/Off		



Icône	Paramètre	Réglage
Paramètres point d'arrêt fin de couture		
A	<i>Point d'arrêt à la fin de la couture</i>	Plage de valeurs On/Off
n	<i>Nombre de points en marche arrière</i>	Plage de valeurs 01 - 50
	Nombre de points en marche avant	Plage de valeurs 01 - 50
ii.u	Nombre de segments d'un arrêt Un arrêt se compose de plusieurs segments. Si la direction de la couture est modifiée, un nouveau segment démarre. Il est possible de régler ici le nombre de segments de l'arrêt.	Plage de valeurs 01 - 99
, C ,	Temps d'attente au point de retour Il est possible ici de régler le temps d'attente aux points de retour (par exemple, lors d'un changement de direction de la couture). Un court temps d'attente de quelques millisecondes doit garantir une qualité constante de la couture (point d'arrêt d'ornement).	Plage de valeurs 0000 - 1000 [ms]
mm	Valeur par défaut de la longueur de point Lorsque cette fonction est activée, la même longueur de point réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle	On/Off Longueur des points en marche avant Plage de valeurs 01.0 - 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
		Longueur des points en marche arrière Plage de valeurs 01.0 - 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
	<i>Vitesse de couture au point d'arrêt</i>	Plage de valeurs 0000 - 2000



Icône	Paramètre	Réglage
(had	Points individuels par pédale Lorsque cette fonction est activée, il est possible de coudre chaque point de l'arrêt de manière individuelle en actionnant la pédale. Cette fonction ne s'avère utile que lorsque la vitesse au point d'arrêt est réglée à un niveau très faible.	Plage de valeurs On/Off
)(← F DEFAULT	Valeur par défaut de la tension du fil d'aiguille Lorsque cette fonction est activée, la même tension du fil d'aiguille réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Plage de valeurs On/Off
i-i:	 Point d'arrêt avant l'arrêt Afin de garantir une couture sûre et complète du point d'arrêt en début de couture, il est possible de soumettre ce dernier à un arrêt supplémentaire. Seul le nombre de points en marche avant et marche arrière peut être sélectionné. La longueur de point ne peut pas être réglée de manière individuelle ; elle corres- pond à la longueur du point d'arrêt normal en début de couture. 	On/Off
		Nombre de points en marche arrière Plage de valeurs 01 - 50
		Nombre de points en marche avant Plage de valeurs 01 - 50
		<i>Nombre de segments d'un arrêt Plage de valeurs 01 - 10</i>
	Premier segment de point d'arrêt Le premier segment de l'arrêt peut être pro- grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments suivants ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en début de couture.	On/Off
		<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>



lcône	Paramètre	Réglage
	Dernier segment de point d'arrêt Le dernier segment de l'arrêt peut être pro- grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments précédents ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en fin de couture.	On/Off
		<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>
4	Inversion de point d'arrêt En règle générale, un arrêt démarre selon le nombre de segments dans la direction de la couture (en avant - nombre pair de seg- ments) ou à contre-sens de la direction de la couture (vers l'arrière - nombre impair de segments). Ce paramètre inverse la direction de la couture.	Plage de valeurs On/Off

5.6.7 Utilisation du mode bobineur



Une canette peut être bobiné indépendamment de la couture. Vous pouvez choisir si l'opération de bobinage s'arrête automatiquement lorsque la canette est pleine ou s'il s'arrête après un certain nombre de tours de l'axe du bobineur.



Pour utiliser le mode bobineur :

- Lors de la configuration de l'interface utilisateur (p. 78), faire glisser l'icône du mode bobineur sur l'écran principal.
- 2. Appuyer sur 🚺 pour revenir au mode manuel.
- 3. Appuyer sur le symbole du mode bobineur et sélectionner soit *Levier* soit *Tours*.
- 4. Effectuer les réglages puis confirmer.
- ✤ Le mode bobinage démarre.



5.7 Utiliser le mode automatique

Le mode automatique comprend tous les programmes enregistrés.



Pour accéder au mode automatique :

- 1. Appuyer sur le symbole 📃 pour la navigation.
- ৬ L'interface de navigation s'ouvre.
- Fig. 55: Utiliser le mode automatique (1)



- (1) Mode automatique
- 2. Appuyer sur Mode automatique (1).
- L'interface du mode automatique s'ouvre. Le dernier programme sélectionné est chargé.

Selon le programme, diverses icônes et informations apparaissent au-dessous de la barre supérieure :





Fig. 56: Utiliser le mode automatique (2)

Explication des icônes/symboles en mode automatique :

Symbole/Icône	Signification	
PI 10 - SEAM 10 MANUEL	Programme sélectionné	
	Accéder à l'étape précédente ou suivante dans les coutures/segments, également pendant la couture	
x	Interruption d'un programme de couture	
v - ∞ ≇	Couture/Segment avec des informations sur les réglages au début de la couture, au niveau de la couture et à la fin de la couture	
Naht 1: 🚺 🔹	Représentation du programme complet avec ses coutures et ses segments.	


Symbole/Icône	Signification
$\begin{array}{c} 0 \\ \frac{1}{1+1} & \swarrow^{-1} \\ \frac{1}{1+1} & \checkmark \end{array}$	Facteurs de correction pouvant encore être ajustés pendant la couture
15 χ 0	Les icônes grisées concernant les informations sur les paramètres réglés peuvent être personnalisées à l'aide de la programmation (<i>p. 109</i>).
	Les icônes gris foncé peuvent être uniquement activées ou désactivées. La programmation ($\square p. 109$) permet de définir les icônes visibles.

5.7.1 Coudre en mode automatique



Pour coudre en mode automatique :

1. Sélectionner le programme.



- 2. Actionner la pédale vers l'avant et coudre.
- Solution of the second second

Fig. 57: Coudre en mode automatique



(1) - Progression dans le segment (2) - Progression dans le programme



Actions possibles pendant la couture

Le tableau suivant explique les fonctions pouvant être réalisées pendant la couture.

Touche/pédale	Fonction
	Accéder à l'étape précédente ou suivante dans les coutures/segments
Enfoncer la pédale à moitié	Levée du pied presseur.
Enfoncer entièrement la pédale ou annu- ler avec X	Coupure ou annulation du programme. Le programme s'arrête au niveau du point de découpe.

5.7.2 Annuler le programme en mode automatique

Pour annuler un programme en mode automatique :

- 1. Enfoncer entièrement la pédale.
- Le programme est annulé et le fil est coupé. La machine mémorise l'emplacement de l'annulation et reprend au même endroit lors de la nouvelle couture.
- 2. Afin d'annuler complètement le programme, enfoncer à nouveau la pédale entièrement.
- Le programme est annulé ; la machine redémarre lors de la nouvelle couture au premier segment du programme.

Important

ģ

L'annulation à l'aide de la pédale est possible uniquement si le paramètre Chang. segment ac pédale n'est PAS actif au niveau « Technicien » dans les valeurs par défaut du programme. Si le paramètre est néanmoins actif, le programme peut être annulé sur le panneau de commande à l'aide de la croix.



5.8 Utiliser le mode de programmation



En mode de programmation, des programmes peuvent être copiés, créés et ajustés.



Pour accéder au mode de programmation :

- 1. Appuyer sur le symbole
 - pour la navigation.
- ৬ L'interface de navigation s'ouvre.
- Fig. 58: Utiliser le mode de programmation (1)

NAVIGATION			
Coudre			
✓ Mode manuel			~
<mark>လ</mark> ို႔ Mode automatiqu	ıe		
Menu			
Edit. prg.			
Réglages			
Se déc	onnecter User		

- (1) Mode de programmation
- 2. Appuyer sur le bouton Programmation.
- ৬ L'interface du mode de programmation s'ouvre.

Fig. 59: Utiliser le mode de programmation (2)





5.8.1 Gérer des programmes

Des programmes peuvent être créés, supprimés et copiés. La gestion se fait facilement à l'aide des boutons mentionnés ci-dessous.

+	Créer un nouveau programme
×	Supprimer un programme sélectionné
-	Copier et coller un programme
d	Rechercher un nom de programme

5.8.2 Gérer les coutures

Les coutures peuvent être créées, supprimées et copiées. De plus, des icônes peuvent être ajoutées à l'écran principal ou à la barre d'état. La gestion se fait facilement à l'aide des boutons mentionnés ci-dessous.

Réglages dans le programme sélectionné (modifier une couture)		
+	Ajouter une couture	
	Supprimer une couture	
ľ	Copier et coller une couture	
	Placer des icônes sur l'écran principal du programme (grille), cf. 🛄 <i>p</i> . 78.	
	Placer des informations dans la barre d'état du programme, cf. 📖 <i>p. 78</i> .	
0	Quitter Edit. prg./Édition et passer au début du programme (en mode automatique)	



5.8.3 Modifier des segments d'une couture

Dans cette section, il est possible de régler les paramètres pour la couture actuelle.



Pour modifier les segments d'une couture :

- 1. Appuyer sur la couture sélectionnée.
- ✤ La couture est surlignée en bleu.
- Fig. 60: Modifier des segments d'une couture (1)



- 2. Appuyer sur le symbole 😨
 - L'interface de réglage des paramètres s'ouvre :

Fig. 61: Modifier des segments d'une couture (2)





5.8.4 Gérer des segments

Des segments peuvent être créés, supprimés et copiés. La gestion se fait facilement à l'aide des boutons mentionnés ci-dessous.

modifier des segments

+	Ajouter un segment		
	Supprimer un segment		
Ľ	Copier et coller un segment		

5.8.5 Régler les paramètres de programme

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres valables pour tous les programmes. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Les réglages plus complexes et nécessitant, par conséquent, une explication plus précise sont décrits en détail après le tableau.

Icône	Paramètre	Réglage
Valeur supplé	ementaire (+)	
$\frac{\frac{1}{mm}}{\frac{1}{t}} \bigoplus_{i=1}^{t} \bigoplus_{j=1}^{t}$	Valeur supplémentaire longueur de point (+) 2 ^e valeur pour la longueur de point, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 00.0 - 12.0 (selon le dispositif de couture et la sous-classe)
t L	Valeur supp. course pied presseur (+) 2 ^e valeur pour la course du pied presseur, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de la genouillère ou de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 05.0 - 09.0 [mm]



Icône	Paramètre	Réglage	
)(← F ⊕	Valeur supp. tension du fil d'aiguille (+) 2 ^e valeur pour la tension du fil d'aiguille, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 01 - 99	
	Écart bords (2 ^e valeur) 2 ^e valeur pour l'écart bords, peut être activée par une touche du bloc de touches ou à l'aide de l'icône sur le panneau de commande.	Plage de valeurs 01.0 - 45.0 [mm]	
Cycle de prog	J.		
$P \Rightarrow P_X$	Programme de couture suivant Possibilité de déterminer un programme à la suite. Saisie via le numéro de programme.		
(Cycle de prog.	On/Off	
	(judicieux, par exemple, lors de la couture de points d'ornement). L'utilisateur sélectionne le segment de début et le segment de fin d'un programme et détermine la fréquence à laquelle les segments sélectionnés doivent être cousus.	Segment début Plage de valeurs 00 - 30 (0 = le cycle s'effectue à partir du premier segment)	
		Segment fin Plage de valeurs 00 - 30 (0 = le cycle s'effectue jusqu'au dernier segment)	
		<i>Répétitions</i> Plage de valeurs 00 - 99 (0 = le cycle s'effectue jusqu'au passage manuel au segment suivant)	
Paramètres p	rincipaux		
	Pince-fil d'aiguille Le pince-fil d'aiguille sera fermé lors du 1 ^{er} point de couture afin que le fil d'aiguille se place sur la partie inférieure de la matière à coudre.	Plage de valeurs On/Off	
Ξ <u>Ξ</u> Σ/ΞΦ	Mode surveillance canette	(voir 🕮 p. 116)	



Icône	Paramètre	Réglage	
ΣIt	Mode compteur	Off/Vers le bas/Vers le haut	
0000	Compteur de pièces quotidiennes, réglage possible si un comptage crois- sant ou décroissant doit être effectué.	Réinit. Lorsque le compteur de pièces quotidiennes est activé, il est néces- saire de le réinitialiser une fois après la saisie d'une valeur afin qu'il puisse compter correctement.	
	Position du point cible Pour obtenir un positionnement précis de la matière à coudre lors de la couture, l'écart entre l'aiguille et la matière peut être ajusté. La valeur saisie correspond au nombre de degrés sur le volant.	000 - 359 [°]	
Correction de	l'influence de la vitesse		
(n) +/- \/	Correction de l'influence de la vitesse	Plage de valeurs On/Off (voir 🏛 <i>p. 118</i>)	
Ì,	Longueur de point	Selon la vitesse de rotation, la lon- gueur de point n'est que très légère- ment modifiée. C'est pourquoi la longueur de point peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
Î.	Tension du fil d'aiguille	En fonction de la vitesse de rotation, la tension du fil d'aiguille peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
	Pression du pied presseur	En fonction de la vitesse de rotation, la pression du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses vitesses.	
Détection épais. matière			
(n) +/- \/	Détection épais. matière	Plage de valeurs On/Off (voir III <i>p. 122</i>)	
	Course du pied presseur	La course du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.	



lcône	Paramètre	Réglage
ĹŹ.	Longueur de point	Selon l'épaisseur de matière, la longueur de point n'est que très légèrement modifiée. C'est pourquoi la longueur de point peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épais- seurs de matière.
Î.	Tension du fil d'aiguille	En fonction de l'épaisseur de matière, la tension du fil d'aiguille peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
	Pression du pied presseur	La pression du pied presseur peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.
	Vitesse de couture max.	La vitesse de couture maximale peut être ajustée, par contrôle logiciel, à diverses épaisseurs de matière.





5.8.5.1 Réglage du paramètre Mode surveillance canette

La quantité de fil restant au niveau de la canette peut être surveillée de manière optique ou par contrôle logiciel avec le réglage de ce paramètre.

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
Arrêt		
Optique Le mode Écran ne peut être utilisé que lorsque l'équipe- ment supplémentaire du contrôleur de fil restant est dispo- nible sur la machine. En mode Écran, la surveillance de la canette s'effectue de manière optique.	Arrêt de couture	Plage de valeurs On/Off
	Pied press. en bas	Plage de valeurs On/Off
	t flux d'air © * ==== Durée condect lequelle le	Plage de valeurs 0000 - 5000 [ms]
	lentille est dégagée à l'air comprimé. Le processus se déroule en même temps que la coupe du fil.	



Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
Logiciel/comp- teur de points En mode Logiciel, la surveillance de la canette s'effectue au moyen d'un contrôle logiciel et se base sur le nombre de points cousus.	Sélection du compteur de points A-D Σ Il est possible de programmer 4 compteurs différents. Pour chaque compteur, les trois sous-éléments suivants peuvent être réglés.	Plage de valeurs A/B/C/D
	Valeur de compteur S:0000 Capacité de la canette en points. Il s'agit d'une valeur très variable qui dépend de la taille de la canette et de l'épaisseur du fil.	Plage de valeurs 00000 - 99999
	Arrêt de couture Arrêt de couture et message à l'écran lorsque la canette est détectée comme étant presque vide. Si le paramètre n'est pas activé, les DEL pré- sentes sur le bras de machine n'avertissent qu'en cas de canette vide.	Plage de valeurs On/Off
	Pied press. en bas	Plage de valeurs On/Off
	Réinit. nécessaire	Plage de valeurs On/Off



5.8.5.2 Réglage du paramètre Correction de l'influence de la vitesse

Certains paramètres sont influencés en cas de fortes vitesses par les effets physiques qui en résultent. Afin de contrer ces effets et d'atteindre de bons résultats de couture de manière constante même en cas de vitesse élevée, il est possible de régler des facteurs de correction en fonction de la vitesse.

Vue d'ensemble des modes de réglage

La correction des effets dus à une vitesse élevée peut être reconnue dans divers modes et permet de réagir en conséquence selon chaque réglage. Cette explication générale peut être appliquée aux paramètres spécifiques suivants.

Mode de réglage	Description
linéaire	Lors d'un réglage linéaire, la grandeur du paramètre augmente ou diminue de manière régulière avec une vitesse de rotation croissante. L'augmentation/ la réduction du paramètre dépend des limites défi- nies des vitesses de rotation minimale et maximale.
2 ^e valeur On/Off	Si une certaine vitesse est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette vitesse n'est plus atteinte, la commutation s'effectue au niveau de la valeur de base du paramètre.
2 ^e valeur On	Si une certaine vitesse est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette vitesse n'est plus atteinte, la commutation ne s'effectue PAS au niveau de la valeur de base du paramètre. La valeur de base du paramètre est rétablie seulement au terme de la couture lors de la coupe du fil.





Possibilités de réglage Longueur de point

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Longueur de point Plage de valeurs -50 - 50 [%]	Modification de la longueur de point maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation ou la réduction de la longueur de point doit commencer.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation ou la réduction de la longueur de point doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.
2 ^e valeur	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.





Possibilités de réglage Tension du fil d'aiguille

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Tension du fil d'aiguille Plage de valeurs 00 - 99	Tension du fil d'aiguille maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit commencer.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.
2 ^e valeur On	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.





Possibilités de réglage Pression du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Pression du pied presseur Plage de valeurs 00 - 20	Pression du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de la vitesse.
	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation à laquelle l'augmentation de la pression du pied presseur doit commencer.
	Vitesse de couture max. Plage de valeurs 0000 - 4000 [tr/min] (selon la sous-classe)	Vitesse de rotation jusqu'à laquelle l'augmentation de la pression du pied presseur doit avoir lieu.

5.8.5.3 Réglage du paramètre Détection épais. matière



Afin d'atteindre de bons résultats de couture de manière constante même avec diverses épaisseurs de matière, certains paramètres peuvent être spécifiquement adaptés à l'épaisseur de matière.

Vue d'ensemble des modes de réglage

L'épaisseur de matière peut être reconnue dans divers modes et permet de réagir en conséquence selon chaque réglage. Cette explication générale peut être appliquée aux paramètres spécifiques suivants.

Mode de réglage	Description
linéaire	Lors du réglage linéaire, la grandeur du paramètre augmente ou diminue de manière régulière avec l'accroissement de l'épaisseur de matière. L'augmentation/la réduction du paramètre dépend des limites définies des épaisseurs de matière minimale et maximale.
2 ^e valeur On/Off	Si une certaine épaisseur de matière est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette épaisseur n'est plus atteinte, la commuta- tion s'effectue au niveau de la valeur de base du paramètre.
2 ^e valeur On	Si une certaine épaisseur de matière est dépassée, la deuxième valeur du paramètre est commutée. Si cette épaisseur n'est plus atteinte, la commuta- tion ne s'effectue PAS au niveau de la valeur de base du paramètre. La valeur de base du paramètre est rétablie seulement au terme de la couture lors de la coupe du fil.





Possibilités de réglage Course du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Course du pied presseur</i> Plage de valeurs 00 - 09 [mm]	Course du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la course du pied presseur doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmentation de la course du pied presseur doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième hauteur de course du pied presseur doit être utilisée.
2 ^e valeur On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième hauteur de course du pied presseur doit être utilisée.





Possibilités de réglage Longueur de point

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Longueur de point Plage de valeurs -50 - 50 [%]	Modification de la longueur de point maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation/la réduction de la longueur de point doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation/la réduction de la longueur de point doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.
2 ^e valeur On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième longueur de point doit être utilisée.





Possibilités de réglage Tension du fil d'aiguille

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Tension du fil d'aiguille Plage de valeurs 00 - 99	Tension du fil d'aiguille maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 – 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la tension du fil d'aiguille doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la tension du fil d'aiguille doit avoir lieu.
2 ^e valeur On/Off	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.
2 ^e valeur On	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à partir de laquelle la deuxième tension du fil d'aiguille doit être utilisée.



Possibilités de réglage Pression du pied presseur

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	Pression du pied presseur Plage de valeurs 00 - 20	Pression du pied presseur maximale devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la pression du pied presseur doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmenta- tion de la pression du pied presseur doit avoir lieu.





Possibilités de réglage Vitesse de couture max.

Élément de menu	Réglage 1	Réglage 2
linéaire	<i>Vitesse de couture max.</i> Plage de valeurs 0000 - 4000	Vitesse de couture maxi- male devant être atteinte en cas de limite supérieure de l'épaisseur de matière.
	Épais. matière min. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière à laquelle l'augmentation de la vitesse de couture doit commencer.
	Épais. matière max. Plage de valeurs 00.0 - 10.0 [mm]	Épaisseur de matière jusqu'à laquelle l'augmen- tation de la vitesse de couture doit avoir lieu.

5.8.6 Réglage des paramètres Début couture/ Début segment

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres au début de la couture/début du segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Les réglages plus complexes et nécessitant, par conséquent, une explication plus précise sont décrits en détail après le tableau.

Icône	Paramètre	Réglage	
Réglages p	Réglages point d'arrêt début couture		
<u> </u>	Point d'arrêt au début de la cou- ture	Plage de valeurs On/Off	
n	Nombre de points en marche arrière	Plage de valeurs 01 - 50	
L⊘ L.	Nombre de points en marche avant	Plage de valeurs 01 - 50	



lcône	Paramètre	Réglage
	Nombre de segments d'un arrêt Un arrêt se compose de plusieurs segments. Si la direction de la couture est modifiée, un nouveau segment démarre. Il est possible de régler ici le nombre de segments de l'arrêt.	Plage de valeurs 01 - 99
	Temps d'attente au point de retour Il est possible ici de régler le temps d'attente aux points de retour (par exemple, lors d'un changement de direction de la couture). Un court temps d'attente de quelques millise- condes doit garantir une qualité constante de la couture (point d'arrêt d'ornement).	Plage de valeurs 0000 - 1000 [ms]
mm	Valeur par défaut de la longueur de point	On/Off
mm	Lorsque cette fonction est activée, la même longueur de point réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Longueur des points en marche avant Plage de valeurs 01.0 – 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
		Longueur des points en marche arrière Plage de valeurs 01.0 – 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
¢	<i>Vitesse de couture au point d'arrêt</i>	Plage de valeurs 0000 - 2000
The second	Points individuels par pédale Lorsque cette fonction est activée, il est possible de coudre chaque point de l'arrêt de manière individuelle en actionnant la pédale. Cette fonction ne s'avère utile que lorsque la vitesse au point d'arrêt est réglée à un niveau très faible.	Plage de valeurs On/Off
)(← F DEFAULT	Valeur par défaut de la tension du fil d'aiguille Lorsque cette fonction est activée, la même tension du fil d'aiguille réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonc- tion est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Plage de valeurs On/Off



lcône	Paramètre	Réglage
44	Point d'arrêt avant l'arrêt Afin de garantir une couture sûre et complète du point d'arrêt en début de couture, il est possible de soumettre ce dernier à un arrêt supplémentaire. Seul le nombre de points en marche avant et	On/Off
du point d'arrêt en début de couture, il est possible de soumettre ce dernier à un arrêt supplémentaire. Seul le nombre de points en marche avant et marche arrière peut être sélectionné. La longueur de point ne peut pas être réglée de manière individuelle ; elle correspond à la longueur du point d'arrêt normal en début de couture.		<i>Nombre de points en marche arrière Plage de valeurs 01 - 50</i>
	<i>Nombre de points en marche avant Plage de valeurs 01 - 50</i>	
		Nombre de segments d'un arrêt Plage de valeurs 01 - 10
Į-1	Premier segment de point d'arrêt	On/Off
Le premier segment de l'arrêt peut être pro- grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments suivants ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en début de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>	
	Dernier segment de point d'arrêt	On/Off
14	Le dernier segment de l'arrêt peut être pro- grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments précédents ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en fin de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>
	Inversion de point d'arrêt En règle générale, un arrêt démarre selon le nombre de segments dans la direction de la couture (en avant - nombre pair de segments) ou à contre-sens de la direction de la couture (vers l'arrière - nombre impair de segments). Ce paramètre inverse la direction de la couture.	Plage de valeurs On/Off



5.8.7 Réglage du paramètre Segment

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres dans le segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Les réglages plus complexes et nécessitant, par conséquent, une explication plus précise sont décrits en détail après le tableau.

lcône	Paramètre	Réglage			
Paramètres de couture					
	Longueur de point	Plage de valeurs 00.0 - 12.0 [mm] (en fonction du dispositif de couture et de la sous-classe)			
)(- F	Tension du fil d'aiguille	Plage de valeurs 01 - 99			
↓ F L	Pression du pied presseur	Plage de valeurs 01 - 20			
	Course du pied presseur	Plage de valeurs 1.0 - 9.0 [mm]			
l→+mm→-l l→+m→-l	Longueur du segment de couture ou Nbr de points dans segment de couture	L'option active peut être réglée au niveau « Technicien » <i>Configura-</i> <i>tion machine > Mode segment</i> <i>de couture.</i> À la livraison, le comptage de points est réglé. L'affichage est conservé après la coupe du fil, le comptage ou la mesure recommence lors d'une nouvelle couture.			
n max	<i>Vitesse de couture max.</i> Il est possible ici de réduire la vitesse de couture maximale. La valeur pour la vitesse de couture maximale peut être sai- sie au niveau « Technicien » du logiciel.	Plage de valeurs 0050 - 3800 [tr/min] (selon la sous-classe)			
	Position de l'aiguille Position de l'aiguille en cas d'arrêt de couture.	Plage de valeurs On/Off			



Icône	Paramètre	Réglage			
	<i>Levée du pied presseur en cas d'arrêt de couture</i>	Plage de valeurs On/Off			
	Hauteur de levée du pied presseur en cas Arrêt de couture	Plage de valeurs 00 - 20 [mm] (selon la sous-classe)			
î î	<i>Coudre en arrière</i> Lors de l'activation du paramètre, le segment est cousu vers l'arrière.	Plage de valeurs On/Off			
	<i>Guidage au milieu de la couture</i> (uniquement sur des machines à 2 aiguilles, équipement supplémentaire en option)	Plage de valeurs On/Off			
 Transport pullers (équipement supplémentaire en option) Le tire-fil prend en charge le transport de la pièce à coudre. L'avance des deux pullers est calculée automatiquement à l'aide de la longueur de point de la machine. Toutefois, selon l'application une adaptation peut s'avérer nécessaire. Les pullers du tire-fil sont réglables individuellement. La saisie s'effectue en pourcentage : une valeur positive augmente l'avance du puller, une valeur négative la diminue. 	Transport pullers (équipement supplémentaire en option) Le tire-fil prend en charge le transport de la pièce à coudre. L'avance des deux pul- lers est calculée automatiquement à l'aide de la longueur de point de la machine.	On/Off			
		Valeur correction puller sup. Plage de valeurs -100 - 100 [%]			
	Valeur correction puller inf. Plage de valeurs -100 - 100 [%]				
E mm I	Écart bords (équipement supplémentaire en option) La butée-bord permet de positionner de manière précise la matière à coudre. La valeur réglée indique l'écart entre l'aiguille et la butée-bord/le bord de la matière.	Plage de valeurs 01.0 - 45.0 [mm]			



lcône	Paramètre	Réglage
	Barrière photoélectrique (équipement supplémentaire en option) La barrière photoélectrique détecte le début ou la fin de matière. Après détection d'un signal, la couture peut être poursuivie automatiquement avec des paramètres spécifiquement réglables.	Plage de valeurs On/Off (voir 🛄 p. 132)
Sortie		
	Sortie 01-16	(voir 💷 p. 133)





5.8.7.1 Réglage du paramètre Barrière photoélectrique

La barrière photoélectrique détecte le début ou la fin de matière. Après détection d'un signal, la couture peut être poursuivie automatiquement avec des paramètres spécifiquement réglables.

lcône	Élément de menu	Réglage
	<i>écart</i> Intervalle entre la détection d'un signal et la fin de matière, c'est-à-dire la distance entre l'aiguille et la barrière photoélectrique. La machine calcule elle-même le nombre de points à partir de la distance saisie en millimètres.	Plage de valeurs 0 - 255
	Détection signal début couture L'interrogation de signal de la barrière photoélectrique s'effectue au début de la couture. Si la fonction est activée, la bar- rière photoélectrique doit détecter un signal pour que la machine puisse coudre. Si la fonction est désactivée, la machine peut coudre même sans la détection d'un signal.	Plage de valeurs On/Off
	Détection signal fin couture L'interrogation de signal de la barrière photoélectrique s'effectue à la fin de la couture. Si la fonction est activée, la couture est poursuivie après la détection d'un signal avec les paramètres spécifi- quement réglés. Si la fonction est désac- tivée, il ne se passe rien.	Plage de valeurs On/Off
	<i>Coutures</i> Saisie du nombre de signaux détectés après lequel la couture doit être poursui- vie avec les paramètres spécifiquement réglés.	Plage de valeurs 1 - 255
mm	Points de filtre En cas de tissu à mailles lâches, la bar- rière photoélectrique peut détecter un signal par erreur. Pour éviter toute erreur, le nombre de points de filtre est indiqué. Il s'agit du nombre minimal de points avec détection de signal après la 1 ^{re} détection du signal.	Plage de valeurs 0 - 255



5.8.7.2 Réglage du paramètre Sorties (Sortie)

Ce paramètre concerne les sorties virtuelles qu'il est possible d'affecter en fonction du client. Celles-ci peuvent être utilisées lorsque des applications propres au client ont besoin d'un signal provenant de la commande de la machine.

Ce paramètre ne peut être utilisé que si les sorties virtuelles sont affectées à une sortie physique au niveau « Technicien ». Il faut pour cela configurer le paramètre *Configuration E/S supp*. au niveau « Technicien », comme indiqué dans les III *Instructions de service*.

5.8.8 Réglage des paramètres Fin segment/Fin de couture

Il existe de multiples possibilités de réglage des paramètres à la fin du segment. Toutes les possibilités sont indiquées dans le tableau suivant.

Les réglages plus complexes et nécessitant, par conséquent, une explication plus précise sont décrits en détail après le tableau.

lcône	Paramètre Réglage				
Paramètre fin de couture					
Arrêt de couture Plage de valeurs On/Off Réglage des actions effec à la fin d'un segment/d'un ture. (voir III p. 136)					
Paramètres	point d'arrêt fin de couture				
1	<i>Point d'arrêt à la fin de la cou- ture</i>	Plage de valeurs On/Off			
n	Nombre de points en marche arrière	Plage de valeurs 01 - 50			
	Nombre de points en marche avant	Plage de valeurs 01 - 50			



lcône	Paramètre	Réglage
	Nombre de segments d'un arrêt Un arrêt se compose de plusieurs segments. Si la direction de la couture est modifiée, un nou- veau segment démarre. Il est possible de régler ici le nombre de segments de l'arrêt.	Plage de valeurs 01 - 99
	Temps d'attente au point de retour Il est possible ici de régler le temps d'attente aux points de retour (par exemple, lors d'un changement de direction de la couture). Un court temps d'attente de quelques millise- condes doit garantir une qualité constante de la couture (point d'arrêt d'ornement).	Plage de valeurs 0000 - 1000 [ms]
	Valeur par défaut de la longueur de point	On/Off
*	Lorsque cette fonction est activée, la même longueur de point réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonction est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Longueur des points en marche avant Plage de valeurs 01.0 – 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
		Longueur des points en marche arrière Plage de valeurs 01.0 - 12.0 [mm] (selon la sous-classe)
1	Vitesse de couture au point d'arrêt	Plage de valeurs 0000 - 2000
	Points individuels par pédale Lorsque cette fonction est activée, il est pos- sible de coudre chaque point de l'arrêt de manière individuelle en actionnant la pédale. Cette fonction ne s'avère utile que lorsque la vitesse au point d'arrêt est réglée à un niveau très faible.	Plage de valeurs On/Off
)(← F DEFAULT	Valeur par défaut de la tension du fil d'aiguille Lorsque cette fonction est activée, la même tension du fil d'aiguille réglée en mode manuel est appliquée dans l'arrêt. Lorsque cette fonc- tion est désactivée, il est possible de procéder à une saisie individuelle.	Plage de valeurs On/Off



lcône	Paramètre	Réglage		
	Point d'arrêt avant l'arrêt	On/Off		
1/11	Min de grantin die Goutale soure et complete du point d'arrêt en début de couture, il est possible de soumettre ce dernier à un arrêt supplémentaire. Seul le nombre de points en marche avant et marche arrière peut être sélectionné. La longueur de point ne peut pas être réglée de manière individuelle ; elle correspond à la longueur du point d'arrêt normal en début de couture.	<i>Nombre de points en marche arrière Plage de valeurs 01 - 50</i>		
		<i>Nombre de points en marche avant Plage de valeurs 01 - 50</i>		
		<i>Nombre de segments d'un arrêt Plage de valeurs 01 - 10</i>		
1-1	Premier segment de point d'arrêt	On/Off		
	grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments suivants ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en début de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>		
	Dernier segment de point d'arrêt	On/Off		
M	grammé avec un nombre de points différent. Tous les segments précédents ont pour nombre de points la valeur paramétrée lors du réglage du point d'arrêt en fin de couture.	<i>Nombre de points Plage de valeurs 01 - 50</i>		
A	Inversion de point d'arrêt En règle générale, un arrêt démarre selon le nombre de segments dans la direction de la couture (en avant - nombre pair de segments) ou à contre-sens de la direction de la couture (vers l'arrière - nombre impair de segments). Ce paramètre inverse la direction de la couture.	Plage de valeurs On/Off		





5.8.8.1 Réglage du paramètre Arrêt de couture

D'autres paramètres peuvent être réglés pour l'*arrêt de couture*. Les possibilités et les plages de valeurs correspondantes sont indiquées dans le tableau.

lcône	Élément de menu	Possibilité de réglage			
	<i>Position supérieure de l'aiguille</i>	Plage de valeurs On/Off			
	<i>Coupe-fil</i> (réglable uniquement au dernier segment)	Plage de valeurs On/Off			
	<i>Levée du pied pres- seur à la fin du segment</i>	Plage de valeurs On/Off			
	Hauteur de levée du pied presseur après la coupe du fil/à la fin du segment	Plage de valeurs 00 - 20 [mm] (selon la sous-classe)			

5.9 Importer/Exporter des programmes

Des programmes ne peuvent pas être importés ou exportés par le Default User.

Pour cette opération, il faut être connecté en tant que technicien, *Instructions de service*.



5.10 Effectuer la mise à jour du logiciel

Une mise à jour du logiciel, pour le panneau de commande ou l'unité de contrôle, s'effectue toujours sur le panneau de commande. Une mise à jour du logiciel de l'unité de contrôle s'effectue automatiquement lors de la mise à jour du logiciel du panneau de commande. Les fichiers de mise à jour de l'unité de contrôle sont déjà inclus dans les fichiers de mise à jour du panneau de commande.



Pour effectuer une mise à jour du logiciel :

- 1. Se connecter avec un accès donnant le droit d'effectuer une mise à jour du logiciel (pour procéder à ce réglage, voir 💷 *p. 56*).
- 2. Télécharger la version du logiciel sur Internet (www.duerkoppadler.com) et l'enregistrer sur une clé USB.
- 3. Insérer la clé USB dans le port du panneau de commande.
- 4. Appeler le menu *Réglages Mise* à jour du logiciel via le menu Burger.
- ✤ Une fenêtre avec les fichiers de la clé USB apparaît.
- 5. Sélectionner le fichier pour la mise à jour du logiciel.
- ✤ Une autre fenêtre apparaît.
- 6. Pour démarrer la mise à jour du logiciel, appuyer sur le bouton Démarrer màj.
- Attendre que l'invite indiquant que la clé USB peut être retirée OU que le panneau de commande a été redémarré s'affiche.



Information

Si, lors du redémarrage du panneau de commande, le système détecte que le logiciel de l'unité de contrôle nécessite aussi une mise à jour, celle-ci sera automatiquement démarrée.

Pour redémarrer avec succès, le panneau de commande peut mettre jusqu'à 15 minutes.

- 8. Lorsque le panneau de commande a été redémarré, la machine est de nouveau prête à l'emploi.
- 9. Si ce n'est déjà fait, la clé USB peut à présent être retirée.





6 Maintenance

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des éléments pointus !

Risque de piqûre et de coupure.

Lors de tous travaux de maintenance, arrêter préalablement la machine ou passer en mode enfilage.

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Risque d'écrasement.

Lors de tous travaux de maintenance, arrêter préalablement la machine ou passer en mode enfilage.

Ce chapitre décrit les travaux de maintenance qui doivent être effectués régulièrement afin de prolonger la durée de vie de la machine et de préserver la qualité de la couture.

Les travaux de maintenance plus poussés ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé qualifié (Instructions de service).

Intervalles de maintenance

Travaux à effectuer		Heures de service		
	8	40	160	500
Vérifier l'usure et les dommages des canettes et les remplacer si nécessaire			•	
Nettoyage				
Éliminer la poussière de couture et les rési- dus de fil	٠			
Lubrification				
Lubrifier la tête de machine	•			
Lubrifier le boucleur		•		



Travaux à effectuer		Heures de service			
	8	40	160	500	
Maintenance du système pneumatique					
Régler la pression de service	٠				
Évacuer l'eau de condensation					
Nettoyer l'élément filtrant		•			

6.1 Nettoyage

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des particules en suspension !

Des particules en suspension peuvent atteindre les yeux et entraîner des blessures.

Porter des lunettes de protection.

Tenir le pistolet à air comprimé de sorte que les particules ne volent pas à proximité des personnes. Veiller à ce qu'aucune particule n'atteigne le carter d'huile.

REMARQUE

Dommages matériels dus à l'encrassement !

De la poussière de couture et des résidus de fil peuvent entraver le fonctionnement de la machine.

Nettoyer la machine comme indiqué.

REMARQUE

Dommages matériels dus à des nettoyants contenant des solvants !

Les nettoyants contenant des solvants endommagent la peinture.

Utiliser uniquement des substances sans solvants pour le nettoyage.



Fig. 62: Endroits dont le nettoyage est particulièrement important



(1) - Zone autour de l'aiguille(2) - Crochet

- (3) Zone sous la plaque à aiguille
- (4) Couteau au niveau du bobineur

Zones particulièrement salissantes :

- Couteau au niveau du bobineur pour le fil de crochet (4)
- Zone sous la plaque à aiguille (3)
- Crochet (2)
- Zone autour de l'aiguille (1)



Pour nettoyer la machine, procéder comme suit :

- 1. Arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur principal.
- Éliminer la poussière de couture et les résidus de fil avec un pistolet à air comprimé ou une brosse.



Important

Si vous souhaitez nettoyer la machine à l'aide de nettoyants, n'utilisez pas n'importe quel nettoyant. Pour éviter d'endommager les surfaces, utilisez le nettoyant MONOCLEAN X400. Veuillez suivre les instructions figurant sur le nettoyant pour éviter d'endommager la machine.



6.2 Lubrification

PRUDENCE



Risque de blessures en cas de contact avec de l'huile !

L'huile peut causer des lésions en cas de contact avec la peau.

Éviter tout contact cutané avec l'huile. Si de l'huile est entrée en contact avec la peau, laver soigneusement les zones concernées.

REMARQUE

Dommages matériels dus à une huile inadéquate !

Des types d'huile inadéquats peuvent entraîner des dommages sur la machine.

Utiliser uniquement de l'huile conforme aux indications de la notice.

ATTENTION



Pollution environnementale à l'huile !

L'huile est une substance nocive et ne doit pas être déversée dans les égouts ou dans le sol.

Récupérer l'huile usagée avec soin. Éliminer l'huile usagée et les pièces de la machine couvertes d'huile selon les dispositions nationales.

La machine est équipée d'un système de lubrification centrale par mèche d'huile. Les roulements sont alimentés depuis le réservoir d'huile.

Pour le remplissage du réservoir d'huile, utiliser exclusivement l'huile lubrifiante **DA 10** ou une huile équivalente ayant les spécifications suivantes :

- Viscosité à 40 °C : 10 mm²/s
- Point d'éclair : 150 °C


L'huile lubrifiante peut être achetée auprès de nos points de vente sous les références suivantes.

Contenant	N ^o de réf.
250 ml	9047 000011
11	9047 000012
21	9047 000013
51	9047 000014

6.2.1 Lubrifier la tête de machine



Réglage correct

Le niveau d'huile est situé entre le repère de niveau minimum et le repère de niveau maximum.

Fig. 63: Lubrifier la tête de machine



(1) - Orifice de remplissage(2) - Repère de niveau maximum

(3) - Repère de niveau minimum

12

Pour lubrifier la tête de machine :

- 1. Contrôler tous les jours l'indicateur de niveau d'huile sur le verre de regard.
- 2. S'il s'allume en rouge, la machine n'est pas suffisamment alimentée en huile.
- Si le niveau d'huile est inférieur au repère minimum (3) : Ajouter de l'huile par l'orifice de remplissage (1) sans dépasser le repère de niveau maximum (2).



6.2.2 Lubrifier le boucleur

PRUDENCE



Risque de blessure !

Risque d'écrasement et de piqûre.

Lubrifier le crochet uniquement lorsque la machine est désactivée. Lorsque la machine est en marche, contrôler son fonctionnement avec la plus grande prudence.

La quantité d'huile autorisée pour la lubrification du crochet est fixée en usine.



Réglage correct

- 1. Tenir une feuille de papier buvard à côté du crochet.
- Faire tourner la machine sans fil ni matière à coudre à une vitesse de rotation élevée en maintenant les pieds presse-étoffe levés pendant 10 secondes.
- Après la couture, une mince bande d'huile est visible sur le papier buvard.

Fig. 64: Lubrifier le boucleur



(1) - Vis

DÜRKOPP ADLER



Pour lubrifier le boucleur :

- 1. Tourner la vis (1) :
 - dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile libérée est importante ;
 - dans le sens des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile libérée est faible.



Important

La quantité d'huile libérée varie seulement après quelques minutes de fonctionnement. Coudre pendant quelques minutes avant de contrôler à nouveau le réglage.

6.3 Maintenance du système pneumatique

6.3.1 Régler la pression de service

REMARQUE

Dommages matériels dus à un réglage incorrect !

Une pression de service incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

S'assurer que la machine est utilisée uniquement lorsque la pression de service est correctement réglée.



Réglage correct

La pression de service autorisée est indiquée au chapitre **Caractéristiques techniques** ($\square p. 199$). La pression de service ne doit pas différer de plus de ± 0,5 bar.

Contrôler la pression de service une fois par jour.



Fig. 65: Régler la pression de service





Pour régler la pression de service :

- 1. Tirer le régulateur de pression (1) vers le haut.
- 2. Tourner le régulateur de pression jusqu'à ce que le manomètre (2) indique le bon réglage :
 - augmenter la pression = tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ;
 - réduire la pression = tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Repousser le régulateur de pression (1) vers le bas.

6.3.2 Purger le mélange eau-huile

REMARQUE

Dommages matériels dus à un excès de liquide !

Un excès de liquide peut entraîner des dommages sur la machine.

Purger le liquide si nécessaire.

Un mélange eau-huile s'accumule dans le séparateur d'eau (2) du régulateur de pression.



Réglage correct

Le mélange eau-huile ne doit pas atteindre l'élément filtrant (1).

Vérifier quotidiennement le niveau du mélange eau/huile dans le réservoir collecteur (2).



Fig. 66: Purger le mélange eau-huile





Pour purger le mélange eau-huile :

- 1. Débrancher la machine du réseau d'air comprimé.
- 2. Placer un bac de récupération sous la vis de vidange (3).
- 3. Dévisser complètement la vis de vidange (3).
- 4. Laisser couler le mélange eau-huile dans le bac de récupération.
- 5. Serrer la vis de vidange (3).
- 6. Brancher la machine au réseau d'air comprimé.



6.3.3 Nettoyer l'élément filtrant

REMARQUE

Endommagement de la peinture dû aux nettoyants contenant des solvants !

Les nettoyants contenant des solvants endommagent le filtre.

Utiliser uniquement des substances sans solvant pour nettoyer l'enveloppe de filtre.

Fig. 67: Nettoyer l'élément filtrant



(2) - Réservoir collecteur



Pour nettoyer l'élément filtrant :

- 1. Débrancher la machine du réseau d'air comprimé.
- 2. Évacuer l'eau de condensation (p. 146).
- 3. Dévisser le séparateur d'eau (2).
- 4. Dévisser l'élément filtrant (1).
- 5. Souffler l'élément filtrant (1) à l'aide du pistolet à air comprimé.
- 6. Laver l'enveloppe de filtre avec de l'éther de pétrole.
- 7. Visser l'élément filtrant (1).
- 8. Visser le séparateur d'eau (2).
- 9. Serrer la vis de vidange (3).
- 10. Brancher la machine au réseau d'air comprimé.



6.4 Liste des pièces

La liste des pièces peut être commandée auprès de la société Dürkopp Adler. Pour plus d'informations, visiter la page :

www.duerkopp-adler.com







7 Installation

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues à des éléments coupants !

Risque de coupure lors du déballage et de l'installation.

Seul le personnel qualifié peut mettre la machine en place.

Porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Risque d'écrasement lors du déballage et de l'installation.

Seul le personnel qualifié peut mettre la machine en place.

Porter des chaussures de sécurité.

7.1 Contrôle du contenu de la livraison

Le contenu de la livraison dépend de votre commande. Après réception, contrôler que le contenu de la livraison est correct.

7.2 Retirer les sécurités de transport

Avant l'installation, retirer toutes les sécurités de transport :

- sangles de sûreté et lames de bois de la tête de machine, de la table et du bâti ;
- cales entre le bras de la machine et la plaque à aiguille.



7.3 Montage du bâti

Fig. 68: Montage du bâti





Pour monter le bâti :

- 1. Visser la/les traverse(s)* (7) sur les barres du bâti (4).
- 2. Visser le support de burette d'huile (2) à l'arrière de la traverse supérieure (7).
- 3. Visser l'entretoise transversale (6) sur les longerons de pied (5).
- Insérer les barres intérieures (1) de sorte que l'extrémité la plus longue de la pièce de tête (8) se situe au-dessus de l'extrémité la plus longue des longerons de pied (5).
- 5. Visser les barres intérieures (1) de sorte que les deux pièces de tête (8) soient à la même hauteur.
- 6. **Important :** tourner la vis de réglage (3) de sorte que le bâti repose uniformément sur le sol.

* Les pièces du bâti pour les machines à bras long ont 2 traverses, les autres pièces du bâti ont 1 traverse.



7.4 Montage de la pédale du dispositif de valeur de consigne

Fig. 69: Montage de la pédale du dispositif de valeur de consigne



- 2. Visser la pédale (4) sur l'entretoise transversale (3).
- Visser l'équerre (6) sous la table de sorte que la tige de la pédale (1) soit à la verticale entre le dispositif de valeur de consigne (5) et la pédale (4).
- 4. Visser le dispositif de valeur de consigne (5) sur l'équerre (6).
- Suspendre la tige de la pédale (1) au dispositif de valeur de consigne (5) et à la pédale (4) avec les coussinets sphériques.
- 6. Tirer la tige de la pédale (1) à la bonne longueur :



12

Réglage correct

Inclinaison de 10° lorsque la pédale (4) est relâchée

7. Serrer la vis (2) à fond.



7.5 Table

S'assurer que la table présente la portance et la résistance nécessaires. Si l'utilisateur crée lui-même la table, le schéma figurant en Annexe (D p. 201) sert de spécification pour le dimensionnement.

7.5.1 Compléter la table

La table fait partie des éléments en option de la livraison. Des dessins pour créer soi-même une table se trouvent en Annexe (*p. 201*).





12

Pour compléter la table :

1. Visser le tiroir (3) avec le support à gauche de la partie inférieure de la table.



- 2. Monter l'aimant pour capteur à bascule (8) latéralement dans la découpe de la table.
- 3. Visser le carter d'huile (4) sous l'évidement de la machine.
- 4. Visser le conduit de câbles (1) sur la partie inférieure de la table.
- 5. Insérer le porte-fil (7) dans le trou.
- 6. Fixer le porte-fil (7) à l'aide d'un écrou et d'une rondelle.
- Visser le porte-bobine et le bras de dévidage au porte-fil (7) de sorte qu'ils soient exactement l'un au-dessus de l'autre.
- 8. Insérer le bouchon dans le trou (6).
- 9. Insérer les parties inférieures de charnière dans les évidements (2).

7.5.2 Fixation de la table au bâti

Fig. 71: Fixation de la table au bâti



17

Pour fixer la table au bâti :

- 1. Poser la table sur les pièces de tête (1) des barres intérieures.
- 2. Visser la table à l'aide des vis (2) sur les trous de vis des pièces de tête.



7.6 Régler la hauteur de travail

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

Lors du desserrage des vis des barres du bâti, la table peut s'abaisser sous l'effet de son propre poids. Risque d'écrasement.

Lors du desserrage des vis, veiller à ce que les mains ne soient pas coincées.

PRUDENCE



Risque de lésion de l'appareil locomoteur dû à un réglage incorrect !

L'appareil locomoteur des opérateurs peut être lésé en cas de non-respect des exigences ergonomiques.

Adapter la hauteur de travail à la taille de la personne qui utilisera la machine.

La hauteur de travail est réglable en continu entre 750 et 900 mm (distance entre le sol et le bord supérieur de la table).

Fig. 72: Régler la hauteur de travail



(1) - Vis



Pour régler la hauteur de travail :

- 1. Desserrer les vis (1) des barres du bâti.
- 2. Régler la table à la hauteur souhaitée.



ß

Important

Tirer ou pousser la table des deux côtés de façon uniforme afin d'éviter un coincement.

3. Serrer les vis (1) des barres du bâti.

7.7 Monter l'unité de contrôle

Fig. 73: Monter l'unité de contrôle



- (1) Pièce de décharge de contrainte (3) Support de vis
- (2) Unité de contrôle

82

Pour monter l'unité de contrôle :

- 1. Visser l'unité de contrôle (2) aux 4 supports de vis (3) sous la table.
- 2. Bloquer le câble secteur de l'unité de contrôle (2) dans la pièce de décharge de contrainte (1).
- 3. Visser la pièce de décharge de contrainte (1) sous la table.



7.8 Insérer la tête de machine

AVERTISSEMENT



Risque de blessures dues aux pièces en mouvement !

La tête de machine est lourde. Risque d'écrasement.

Lors de l'insertion de la tête de machine, veiller à ce que les mains ne soient pas coincées.

REMARQUE

Risque de dommages matériels !

Les câbles peuvent être endommagés et, par conséquent, entraver le bon fonctionnement de la machine.

Toujours poser les câbles de sorte qu'aucun point de frottement ou d'écrasement ne subsiste.

Fig. 74: Insérer la tête de machine (1)



(1) - Inserts en caoutchouc

(2) - Parties supérieures de charnière



Pour insérer la tête de machine :

- 1. Visser les parties supérieures de charnière (2) à la tête de machine.
- Faire passer les câbles à travers la table. Procéder avec soin de sorte qu'aucun point de frottement ou d'écrasement ne subsiste.



- Introduire la tête de machine par le haut, selon un angle de 45°.
- 4. Introduire les parties supérieures de charnière (2) dans les inserts en caoutchouc (1).
- Fig. 75: Insérer la tête de machine (2)



- (3) Verrouillage
- *\$*?
- 5. Monter le dispositif de verrouillage (3) sur la table et la machine.
- 6. Basculer la tête de machine vers l'avant et l'introduire dans l'évidement de la table.



7.9 Monter le capteur à bascule

Fig. 76: Monter le capteur à bascule (1)





Pour monter le capteur à bascule, procéder comme suit :

- 1. Rabattre la tête de machine.
- ✤ Le capteur (1) est prémonté sur la tête de la machine.

L'aimant (2) et les vis à bois sont dans le sac avec les bobines.

Visser l'aimant (2) sur le bord (3) de la découpe de la table à l'aide de vis à bois (p. 220).
 Visser l'aimant (2) environ 1 mm en dessous du bord de la table.



Fig. 77: Monter le capteur à bascule (2)



L'aimant et le capteur sont opposés lorsque la tête de la machine est à la verticale.

7.10 Remplacement du volant

Le volant de la machine est fourni avec le grand volant.

Le grand volant peut être remplacé par le petit volant fourni.



Important

Lors de l'installation du petit volant, positionner la protection fournie sur le volant et la visser sur la machine.



Fig. 78: Remplacement du volant





Pour remplacement le volant, procéder comme suit :

- 1. Desserrer les vis (3).
- 2. Démonter le grand volant (1).
- Positionner le petit volant (5) sur la roue crantée de manière à ce que la cheville en saillie (4) à l'intérieur du volant entre dans le trou correspondant (2) de la roue crantée.
- 4. Serrer le petit volant (5) avec les vis (3).
- 5. Mettre la protection (6) en place et la fixer avec les vis (7).
- ✤ Le volant est remplacé.



7.11 Monter la genouillère

Fig. 79: Monter la genouillère



- (2) Câble de raccordement
- (3) Connecteur



Pour monter la genouillère :

- 1. Visser la genouillère (1) devant le carter d'huile sous la table.
- 2. Faire passer le câble de raccordement (2) entre le carter d'huile et l'unité de contrôle vers l'arrière.
- Brancher le connecteur de la genouillère dans la douille 3. à fiche de l'unité de contrôle.



7.12 Monter le conduit d'aspiration d'huile



Fig. 80: Monter le conduit d'aspiration d'huile

12

Pour monter le conduit d'aspiration d'huile :

- 1. Rabattre la tête de machine.
- 2. Visser le filtre (1) avec la tubulure en plastique à droite du carter d'huile.
- 3. Insérer le flexible (2) du conduit d'aspiration d'huile dans la tubulure en plastique.



7.13 Raccordement électrique

DANGER



Danger de mort dû à des éléments sous tension !

Risque de graves blessures et de mort en cas de contact non protégé avec le courant.

Seul un personnel spécialisé qualifié est habilité à travailler sur les équipements électriques.

Important

La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'entraînement de couture doit correspondre à la tension du secteur.

7.13.1 Établir la liaison équipotentielle

DANGER



Danger de mort dû à des éléments sous tension !

Risque de graves blessures et de mort en cas de contact non protégé avec le courant.

Débrancher la fiche secteur avant d'établir la liaison équipotentielle. Faire en sorte que la fiche secteur ne puisse pas être rebranchée par erreur.

Le câble de mise à la terre évacue les charges statiques de la tête de machine vers la masse.



Fig. 81: Établir la liaison équipotentielle



(1) - Prise de l'unité de contrôle (2) - Prise de la plaque de base



Pour établir la liaison équipotentielle :

- 1. Rabattre la tête de machine.
- Faire passer le câble de liaison équipotentielle de la prise (1) de l'unité de contrôle à l'arrière de l'unité de contrôle à travers l'évidement dans la table et le fixer à la prise de la plaque de base (2).



7.13.2 Raccordement de la commande

DANGER



Danger de mort dû à des éléments sous tension !

Risque de graves blessures et de mort en cas de contact non protégé avec le courant.

Débrancher la fiche secteur avant de raccorder l'unité de contrôle. Faire en sorte que la fiche secteur ne puisse pas être rebranchée par erreur.



Pour raccorder l'unité de contrôle :

 Raccorder l'unité de contrôle conformément au schéma de câblage (p. 201).

7.14 Raccordement pneumatique (en option)

REMARQUE

Dommages matériels dus à la présence d'huile dans l'air comprimé !

Les particules d'huile entraînées dans l'air comprimé peuvent occasionner des dysfonctionnements de la machine et un encrassement de la matière à coudre.

S'assurer qu'aucune particule d'huile ne pénètre dans le réseau d'air comprimé.

REMARQUE

Dommages matériels dus à un réglage incorrect !

Une pression du réseau incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

S'assurer que la machine est utilisée uniquement lorsque la pression du réseau est correctement réglée.



Le système pneumatique de la machine et des équipements supplémentaires doit être alimenté en air comprimé exempt d'huile et d'eau. La pression du réseau doit être comprise entre 8 et 10 bar.



ß

Information

Le pack de raccordement pneumatique est disponible sous la référence 0797 003031. Il comprend :

- un flexible de raccordement au système (longueur 5 m, diamètre 9 mm);
- · des douilles de flexible et des colliers de serrage ;
- · des connecteurs mâles et femelles d'accouplement.

7.14.1 Monter l'unité de maintenance à air comprimé





- 1. Fixer l'unité de maintenance (3) avec une équerre, des vis et un collier sur la traverse supérieure (1) du bâti.
- 2. Raccorder le flexible de machine (4) venant de la tête à l'unité de maintenance (3) en haut à droite.



 Raccorder le flexible de raccordement au système (2) au système pneumatique.

7.14.2 Régler la pression de service

REMARQUE

Dommages matériels dus à un réglage incorrect !

Une pression de service incorrecte peut entraîner des dommages sur la machine.

S'assurer que la machine est utilisée uniquement lorsque la pression de service est correctement réglée.

1	l
	l

Réglage correct

La pression de service autorisée est indiquée au chapitre **Caractéristiques techniques** ($\square p. 199$). La pression de service ne doit pas différer de plus de ± 0,5 bar.

Fig. 83: Régler la pression de service





Pour régler la pression de service :

1. Tirer le régulateur de pression (1) vers le haut.



- Tourner le régulateur de pression jusqu'à ce que le manomètre (2) indique le bon réglage :
 - augmenter la pression = tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ;
 - réduire la pression = tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Repousser le régulateur de pression (1) vers le bas.

7.15 Contrôler la lubrification

Toutes les mèches et tous les feutres de la tête sont livrés imprégnés d'huile. Cette huile est transportée dans le réservoir d'huile pendant l'utilisation. Lors du premier remplissage, il ne faut donc pas verser trop d'huile.

Fig. 84: Contrôler la lubrification



(1) - Repère de niveau minimum (3) - Verre de regard

(2) - Repère de niveau maximum



Pour contrôler la lubrification :

- 1. Coudre avec la machine pendant environ 1 minute.
- Sur le verre de regard (3), contrôler si le voyant d'avertissement s'allume en rouge ou si le niveau d'huile est inférieur au repère de niveau minimum (1).
- 3. Si tel est le cas, rajouter de l'huile (p. 143).

7.16 Effectuer un cycle d'essai

Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour vérifier le fonctionnement de la machine.



8 Mise hors service

AVERTISSEMENT



Risque de blessures en cas de négligence ! Risque de blessures graves.

Nettoyer la machine UNIQUEMENT lorsqu'elle est désactivée.

Faire débrancher les raccordements UNIQUEMENT par du personnel formé.

PRUDENCE



Risque de blessures en cas de contact avec de l'huile !

L'huile peut causer des lésions en cas de contact avec la peau.

Éviter tout contact cutané avec l'huile. Si de l'huile est entrée en contact avec la peau, laver soigneusement les zones concernées.

La mise hors service de la machine, transitoire ou prolongée, nécessite la réalisation de différentes opérations.



Pour mettre la machine hors service :

- 1. Arrêter la machine.
- 2. Débrancher la fiche secteur.
- Débrancher la machine du réseau d'air comprimé, s'il y en a un.
- 4. Avec un chiffon, essuyer les résidus d'huile provenant du réservoir d'huile.
- 5. Recouvrir le panneau de commande pour le protéger de tout encrassement.
- 6. Recouvrir l'unité de contrôle pour la protéger de tout encrassement.
- 7. Dans la mesure du possible, recouvrir la machine complète pour la protéger de tout encrassement et dommage.





9 Mise au rebut

ATTENTION



Risque de pollution environnementale en cas de mise au rebut incorrecte ! En cas de mise au rebut incorrecte de la machine, il existe un risque important de pollution environnementale.

TOUJOURS respecter les prescriptions nationales relatives à la mise au rebut.



La machine ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères.

Elle doit être mise au rebut de manière appropriée, conformément aux prescriptions nationales.

Lors de la mise au rebut de la machine, ne pas oublier qu'elle se compose de différents matériaux (acier, plastique, éléments électroniques, etc.). Pour leur mise au rebut, respecter les prescriptions nationales.





10 Élimination des dysfonctionnements

10.1 Service clientèle

En cas de réparation ou de problème avec la machine, contacter :

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld

Tél. +49 (0) 180 5 383 756 Fax +49 (0) 521 925 2594 E-mail : service@duerkopp-adler.com Internet : www.duerkopp-adler.com





Code	Туре	Cause possible	Solution
1000	Erreur	Connecteur de l'encodeur du moteur de la machine à coudre (Sub-D, 9 pôles) non raccordé	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, Veiller à utiliser la bonne interface
1001	Erreur	Défaut du moteur de la machine à coudre Connecteur du moteur de la machine à coudre (AMP) non raccordé	 Vérifier le raccordement et brancher Mesurer les phases du moteur de la machine à coudre (R = 2,8 Ω, valeur ohmique élevée par rapport à PE) Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre Remplacer l'unité de contrôle
1002	Erreur	Défaut d'isolation du moteur de la machine à coudre	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
1004	Erreur	Sens de rotation incorrect du moteur de la machine à coudre	 Remplacer l'encodeur Vérifier l'attribution du connecteur du moteur et la modifier si nécessaire Vérifier le câblage dans le distributeur de machine et le modifier si nécessaire Mesurer les phases du moteur et vérifier les valeurs
1005	Erreur	Moteur bloqué	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
1006	Erreur	Vitesse de rotation maximale dépassée	 Remplacer l'encodeur Effectuer une réinitialisation Vérifier la catégorie de la machine (t 51 04)
1007	Erreur	Erreur lors de la course de référence	 Remplacer l'encodeur Éliminer le point de forçage dans la machine
1008	Erreur	Erreur de l'encodeur du moteur de la machine à coudre	Remplacer l'encodeur

10.2 Messages du logiciel



Code	Туре	Cause possible	Solution
1010	Erreur	Connecteur du synchroniseur externe (Sub-D, 9 pôles) non branché	 Brancher le câble du synchroniseur externe à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface (Sync) Recommandé uniquement pour les machines avec transmission !
1011	Erreur	L'impulsion Z de l'encodeur est absente	 Arrêter l'unité de contrôle, tourner le volant et remettre l'unité de contrôle sous tension Si l'erreur persiste, vérifier l'encodeur
1012	Erreur	Erreur du synchroniseur	Remplacer le synchroniseur
1054	Erreur	Court-circuit interne	Remplacer l'unité de contrôle
1055	Erreur	Surcharge du moteur de la machine à coudre	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
1060	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension du moteur de la machine à coudre	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer le moteur Remplacer l'encodeur
1061	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension du moteur de la machine à coudre	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer le moteur Remplacer l'encodeur
1120	Erreur	Erreur d'initialisation du moteur de la machine à coudre	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
1121	Erreur	Chien de garde du moteur de la machine à coudre	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
1203	Erreur	Position non atteinte (pendant la coupe du fil, la rotation arrière, etc.)	 Vérifier les réglages du régulateur et les modifier si nécessaire (par ex. réglage du coupe-fil, tension de la courroie, etc.) Contrôler la position Levier de fil point mort haut
1302	Erreur	Erreur de courant du moteur de la machine à coudre	 Contrôler l'arrêt de la maintenance Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur



Code	Туре	Cause possible	Solution
1330	Erreur	Pas de réponse du moteur de la machine à coudre	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2101	Erreur	Dépassement temps course de référence carte moteur pas à pas X30	Contrôler le capteur de référence
2105	Erreur	Blocage carte moteur pas à pas X30	Éliminer le point de forçage dans la machine
2121	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé carte moteur pas à pas X30	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface
2122	Erreur	Position de roue polaire introuvable carte moteur pas à pas X30	Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 1
2130	Erreur	Carte moteur pas à pas X30 ne répond pas	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2131	Erreur	Erreur init. carte moteur pas à pas X30	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2152	Erreur	Surintensité carte moteur pas à pas X30	Éliminer le point de forçage dans la machine
2171	Erreur	Chien de garde (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2172	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2173	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (longueur point) carte moteur pas à pas X30	Remplacer l'unité de contrôle
2174	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2175	Erreur	Position init. introuvable (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur


Code	Туре	Cause possible	Solution
2176	Erreur	Carte moteur pas à pas X30 non active (longueur point)	Remplacer l'unité de contrôle
2177	Erreur	Surcharge (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2178	Erreur	Défaut encodeur (longueur point) carte moteur pas à pas X30	Remplacer l'encodeur
2179	Erreur	Défaut capteur courant (longueur point) carte moteur pas à pas X30	Remplacer l'unité de contrôle
2180	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire
2181	Erreur	Échec course référence (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2183	Erreur	Surintensité (longueur point) carte moteur pas à pas X30	Remplacer l'unité de contrôle
2184	Erreur	Init. paramètre (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2185	Erreur	Défaut isolation (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2187	Erreur	Échec intervalle transport (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2188	Erreur	Échec course référence (longueur point) carte moteur pas à pas X30	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2201	Erreur	Dépassement temps course de référence carte moteur pas à pas X40	Contrôler le capteur de référence



Code	Туре	Cause possible	Solution
2205	Erreur	Moteur pas à pas bloqué carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine
2221	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé carte moteur pas à pas X40	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface
2222	Erreur	Position de roue polaire introuvable carte moteur pas à pas X40	 Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 1
2230	Erreur	Carte moteur pas à pas X40 ne répond pas	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2231	Erreur	Erreur init. carte moteur pas à pas X40	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2252	Erreur	Surintensité carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine
2271	Erreur	Chien de garde (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2272	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2273	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	Remplacer l'unité de contrôle
2274	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2275	Erreur	Position init. introuvable (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2276	Erreur	Carte moteur pas à pas X40 non active (levée pied presseur)	Remplacer l'unité de contrôle
2277	Erreur	Surcharge (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur



Code	Туре	Cause possible	Solution
2278	Erreur	Défaut encodeur (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	Remplacer l'encodeur
2279	Erreur	Défaut capteur courant (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	Remplacer l'unité de contrôle
2280	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire
2281	Erreur	Échec course référence (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2283	Erreur	Surintensité (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	Remplacer l'unité de contrôle
2284	Erreur	Init. paramètre (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2285	Erreur	Défaut isolation (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2287	Erreur	Échec intervalle transport (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2288	Erreur	Échec course référence (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X40	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2301	Erreur	Dépassement temps course référence (course pied) carte moteur pas à pas X50	Contrôler le capteur de référence
2305	Erreur	Moteur pas à pas bloqué carte moteur pas à pas X50	Éliminer le point de forçage dans la machine



Code	Туре	Cause possible	Solution
2321	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé carte moteur pas à pas X50	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface
2322	Erreur	Position de roue polaire introuvable carte moteur pas à pas X50	Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 1
2330	Erreur	Carte moteur pas à pas X50 ne répond pas	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2331	Erreur	Erreur init. carte moteur pas à pas X50	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2352	Erreur	Surintensité carte moteur pas à pas X50	 Éliminer le point de forçage dans la machine
2371	Erreur	Chien de garde (levée pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2372	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2373	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	Remplacer l'unité de contrôle
2374	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2375	Erreur	Position init. introuvable (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2376	Erreur	Carte moteur pas à pas X50 non active (course pied presseur)	Remplacer l'unité de contrôle
2377	Erreur	Surcharge (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur



Code	Туре	Cause possible	Solution
2378	Erreur	Défaut encodeur (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	Remplacer l'encodeur
2379	Erreur	Défaut capteur courant (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	Remplacer l'unité de contrôle
2380	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire
2381	Erreur	Échec course référence (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2383	Erreur	Surintensité (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	Remplacer l'unité de contrôle
2384	Erreur	Init. paramètre (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2385	Erreur	Défaut isolation (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2387	Erreur	Échec intervalle transport (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2388	Erreur	Échec course référence (course pied presseur) carte moteur pas à pas X50	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2401	Erreur	Dépassement temps course référence (butée-bord) carte moteur pas à pas X60	Contrôler le capteur de référence
2405	Erreur	Moteur pas à pas bloqué (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	Éliminer le point de forçage dans la machine



Code	Туре	Cause possible	Solution
2421	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé carte moteur pas à pas X60	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface
2422	Erreur	Position de roue polaire introuvable carte moteur pas à pas X60	Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 1
2430	Erreur	Carte moteur pas à pas X60 ne répond pas	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2431	Erreur	Erreur init. carte moteur pas à pas X60	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2471	Erreur	Chien de garde (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2472	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2473	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (butée- bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	Remplacer l'unité de contrôle
2474	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (butée- bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2475	Erreur	Position init. introuvable (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2476	Erreur	Carte moteur pas à pas X60 non active (butée-bord motorisée)	Remplacer l'unité de contrôle
2477	Erreur	Surcharge (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2478	Erreur	Défaut encodeur (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	Remplacer l'encodeur



Code	Туре	Cause possible	Solution
2479	Erreur	Défaut capteur courant (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	Remplacer l'unité de contrôle
2480	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire
2481	Erreur	Échec course référence (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2483	Erreur	Surintensité (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	Remplacer l'unité de contrôle
2484	Erreur	Init. paramètre (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2485	Erreur	Défaut isolation (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2487	Erreur	Échec intervalle transport (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2488	Erreur	Échec course référence (butée-bord motorisée) carte moteur pas à pas X60	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2501	Erreur	Dépassement temps course référence (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Contrôler le capteur de référence
2505	Erreur	Moteur pas à pas bloqué (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Éliminer le point de forçage dans la machine
2521	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé carte moteur pas à pas X70	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface





Code	Туре	Cause possible	Solution
2522	Erreur	Position de roue polaire introuvable carte moteur pas à pas X70	Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 1
2530	Erreur	Carte moteur pas à pas X70 ne répond pas	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle
2531	Erreur	Erreur init. carte moteur pas à pas X70	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2571	Erreur	Chien de garde (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2572	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2573	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Remplacer l'unité de contrôle
2574	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2575	Erreur	Position init. introuvable (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2576	Erreur	Carte moteur pas à pas X70 non active (puller tire-fil sup.)	Remplacer l'unité de contrôle
2577	Erreur	Surcharge (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2578	Erreur	Défaut encodeur (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Remplacer l'encodeur
2579	Erreur	Défaut capteur courant (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Remplacer l'unité de contrôle



Code	Туре	Cause possible	Solution
2580	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire
2581	Erreur	Échec course référence (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2583	Erreur	Surintensité (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	Remplacer l'unité de contrôle
2584	Erreur	Init. paramètre (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2585	Erreur	Défaut isolation (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2587	Erreur	Échec intervalle transport (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2588	Erreur	Échec course référence (puller tire-fil sup.) carte moteur pas à pas X70	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2601	Erreur	Dépassement temps course référence (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Contrôler le capteur de référence
2605	Erreur	Moteur pas à pas bloqué (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Éliminer le point de forçage dans la machine
2621	Erreur	Connecteur encodeur (Sub-D, 9 pôles) non raccordé (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X82	 Brancher le câble de l'encodeur à l'unité de contrôle, veiller à utiliser la bonne interface
2622	Erreur	Position de roue polaire introuvable (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Contrôler la mobilité du moteur pas à pas 6
2630	Erreur	Carte moteur pas à pas X80 ne répond pas (puller tire-fil inf.)	 Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle



Code	Туре	Cause possible	Solution
2631	Erreur	Erreur init. (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2671	Erreur	Chien de garde (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2672	Erreur	Surcharge/surintensité/ surtension moteur pas à pas (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Contrôler la sélection de la catégorie de machine Remplacer l'unité de contrôle Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur pas à pas
2673	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non raccordé (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Remplacer l'unité de contrôle
2674	Erreur	Encodeur moteur machine à coudre non initialisé (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2675	Erreur	Position init. introuvable (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2676	Erreur	Carte moteur pas à pas X80 non active (puller tire-fil inf.)	Remplacer l'unité de contrôle
2677	Erreur	Surcharge (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2678	Erreur	Défaut encodeur (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Remplacer l'encodeur
2679	Erreur	Défaut capteur courant (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Remplacer l'unité de contrôle
2680	Erreur	Sens rotation moteur pas à pas incorrect (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Remplacer l'encodeur Vérifier que les connecteurs ne sont pas inversés Vérifier le câblage à l'intérieur de la distribution de machine et le remplacer si nécessaire



Code	Туре	Cause possible	Solution
2681	Erreur	Échec course référence (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2683	Erreur	Surintensité (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	Remplacer l'unité de contrôle
2684	Erreur	Init. paramètre (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2685	Erreur	Défaut isolation (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Vérifier la phase du moteur et la liaison à basse impédance de PE Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur de la machine à coudre
2687	Erreur	Échec intervalle transport (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Effectuer la mise à jour du logiciel Contrôler la sélection de la catégorie de machine
2688	Erreur	Échec course référence (puller tire-fil inf.) carte moteur pas à pas X80	 Éliminer le point de forçage dans la machine Remplacer l'encodeur Remplacer le moteur
2901	Erreur	Dépassement de temps général lors du référencement des moteurs pas à pas	Vérifier l'interrupteur de référence
3010	Erreur	U100 V Erreur au démarrage	Débrancher le connecteur du moteur ; si l'erreur persiste, remplacer l'unité de contrôle
3011	Erreur	U100 V Court-circuit	Débrancher le connecteur du moteur ; si l'erreur persiste : Remplacer l'unité de contrôle
3012	Erreur	U100 V (I ² T) Surcharge	 Un ou plusieurs moteurs pas à pas défectueux
3020	Erreur	U24 V Erreur au démarrage	Débrancher le connecteur magnétique ; si l'erreur persiste : Remplacer l'unité de contrôle
3021	Erreur	U24 V Court-circuit	Débrancher le connecteur magnétique ; si l'erreur persiste : Remplacer l'unité de contrôle
3022	Erreur	U24 V (I ² T) Surcharge	 Un ou plusieurs aimants défectueux
3030	Erreur	Défaillance de phase moteur	Remplacer l'unité de contrôle



Code	Туре	Cause possible	Solution
3104	Avertisse- ment	Pédale pas en position 0	Retirer le pied de la pédale lors de la mise sous tension de l'unité de contrôle
3109	Avertisse- ment	Verrouillage de la marche	Vérifier le capteur à bascule sur la machine
3110	Information	Aimant de tension des fils droit non connecté	 Contrôler la connexion de l'aimant de tension des fils droit
3111	Information	Aimant de tension des fils gauche non connecté	Contrôler la connexion de l'aimant de tension des fils gauche
3150	Information	Maintenance nécessaire	 Pour plus d'informations sur la maintenance de la machine, voir les instructions de service de la machine
3217	Information	RFW droit	La canette est videInsérer une nouvelle canette
3223	Information	Détection de point manqué	• _
3224	Information	Surveillance de rotation de canette	 La canette ne tourne pas Contrôler la canette, faire avancer le fil du début
3225	Information	Le capteur SSD est encrassé	 Nettoyer le capteur à l'air comprimé ou avec un chiffon doux en coton
3354	Information	Erreur lors de la coupe du fil	Effectuer la mise à jour du logiciel
3383	Information	Erreur lors de la course de référence du moteur	Contrôler le moteurEffectuer la mise à jour du logiciel
4201	Avertisse- ment	Erreur carte SD	Insérer une carte SDRemplacer l'unité de contrôle
4430	Avertisse- ment	OP3000 : Liaison perdue	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4440	Erreur	OP3000 : tampon de réception DAC dépassé	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4441	Avertisse- ment	OP3000 : dépassement de temps de la réception DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4442	Avertisse- ment	OP3000 : message inconnu DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4443	Avertisse- ment	OP3000 : Somme de contrôle invalide de DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle



Code	Туре	Cause possible	Solution
4445	Erreur	OP3000 : tampon d'émission DAC dépassé	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4446	Avertisse- ment	OP3000 : pas de réponse de DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4447	Avertisse- ment	OP3000 : réponse invalide de DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4450	Erreur	OP3000 : Tampon de réception DAC de l'OP dépassé	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4451	Avertisse- ment	OP3000 : dépassement de temps de la réception DAC de l'OP	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4452	Avertisse- ment	OP3000 : message inconnu DAC de l'OP	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4456	Avertisse- ment	OP3000 : pas de réponse de DAC	 Contrôler la liaison de l'OP3000 Remplacer l'OP3000 Remplacer l'unité de contrôle
4460	Avertisse- ment	Liaison de l'OP7000 perdue	 Contrôler la liaison de l'OP7000 Remplacer l'OP7000 Remplacer l'unité de contrôle
4906	Information	Pas dans la table de conversion	 Vérifier raccordement ID machine Réinit. ou modification de la catégorie de machine nécessaire
4907	Information	Pas dans la table de conversion	 Modification de la catégorie de machine nécessaire
4908	Information	Pas dans la table de conversion	Réinit. nécessaire
4911	Information	Pas dans la table de conversion	Réinit. nécessaire
4918	Avertisse- ment	Fichier de mise à jour invalide	Contacter le service DA
4919	Avertisse- ment	Échec de la réinitialisation	Contacter le service DA
4920	Avertisse- ment	Erreur dans le journal de mise à jour	Contacter le service DA



Code	Туре	Cause possible	Solution
4921	Avertisse- ment	La mise à jour a été interrompue	Contacter le service DA
4922	Erreur	Aucune base de données utilisateurs trouvée	Contacter le service DA
4923	Erreur	Échec de la synchronisation	Contacter le service DA
4930	Information	Unité de contrôle changée	 Transmission de données entre le panneau de commande et l'unité de contrôle
4931	Information	Erreur de somme de contrôle de l'unité de contrôle	 Transmission de données entre le panneau de commande et l'unité de contrôle
6353	Erreur	Dépassement de temps EEprom	 Arrêter l'unité de contrôle, attendre l'extinction des DEL, vérifier la liaison ID machine et remettre l'unité de contrôle sous tension
5001	Information	Catégorie de machine incorrecte	 Changer la catégorie de machine Effectuer une réinitialisation
5002	Information	Catégorie de machine incorrecte ou erreur de connexion ID machine	 Changer la catégorie de machine Effectuer une réinitialisation
5003	Information	Version de données trop ancienne	Effectuer une réinitialisation
5004	Information	Somme de contrôle erronée	Effectuer une réinitialisation
6360	Information	Pas de données valides sur l'Eeprom externe (les structures de données internes ne sont pas compatibles avec la mémoire de données externe)	Mettre le logiciel à jour
6361	Information	Pas d'EEprom externe raccordé	Brancher ID machine
6362	Information	Pas de données valides sur l'Eeprom interne (les données internes ne sont pas compatibles avec la mémoire de données externe)	 Vérifier la connexion ID machine Arrêter l'unité de contrôle, attendre l'extinction des DEL et remettre l'unité de contrôle sous tension Mettre le logiciel à jour



Code	Туре	Cause possible	Solution
6363	Information	Pas de données valides sur les Eeprom interne et externe (la version du logiciel n'est pas compatible avec la mémoire de données interne, propriétés de fonctionnement en cas d'urgence uniquement)	 Vérifier la connexion ID machine Arrêter l'unité de contrôle, attendre l'extinction des DEL et remettre l'unité de contrôle sous tension Mettre le logiciel à jour
6364	Information	Pas de données valides sur l'Eeprom interne et Eeprom externe non raccordé (les structures de données internes ne sont pas compatibles avec la mémoire de données externe)	 Vérifier la connexion ID machine Arrêter l'unité de contrôle, attendre l'extinction des DEL et remettre l'unité de contrôle sous tension Mettre le logiciel à jour
6365	Information	EEprom interne défectueux	Remplacer l'unité de contrôle
6366	Information	EEprom interne défectueux et données externes invalides (propriétés de fonctionnement en cas d'urgence uniquement)	Remplacer l'unité de contrôle
6367	Information	EEprom interne défectueux et données externes invalides (propriétés de fonctionnement en cas d'urgence uniquement)	Remplacer l'unité de contrôle
7270	Information	CAN externe	 Contrôler les câbles de liaison Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer les CAN esclaves
9310	Erreur	Convoyeur de bande non raccordé	 Contrôler les câbles de liaison Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer l'unité de contrôle du convoyeur de bande
9320	Erreur	Convoyeur de bande abaissé	Aucune solution inscrite dans la table de conversion
9330	Information	Capteur d'épaisseur de matière non connecté	 Contrôler les câbles de liaison Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer le capteur d'épaisseur de matière



Code	Туре	Cause possible	Solution
9340	Erreur	Contrôleur fil restant non connecté	 Contrôler les câbles de liaison Effectuer la mise à jour du logiciel Remplacer les contrôleurs de fil restant
9910	Avertisse- ment	Arrêt de couture	 Vérifier le capteur à bascule sur la machine Vérifier les 24 V Remplacer l'unité de contrôle
9911	Avertisse- ment	Arrêt alimentation	L'unité de contrôle est arrêtée.
9912	Avertisse- ment	Redémarrage nécessaire	Arrêter l'unité de contrôle
9913	Avertisse- ment	Canette vide	Insérer une canette pleine
9914	Avertisse- ment	Réinit.	Retirer la clé USB !
9915	Avertisse- ment	Veuillez patienter !	Patienter et ne pas retirer la clé USB
9916	Avertisse- ment	Supprimer mémoire interne	Supprimer la carte SD. Continuer avec OK ; interrompre avec ESC
9917	Avertisse- ment	Supprimer clé USB	Suppression de la clé USB. Continuer avec OK ; interrompre avec ESC
9918	Avertisse- ment	Aucune clé USB disponible	Insérer la clé USB
9919	Avertisse- ment	Arrêt de couture	Machine pour enfilage en mode verrouillage marche
9920	Avertisse- ment	Référencement	Attendre le référencement moteur
9921	Avertisse- ment	Afficher message QONDAC	• Message
9922	Avertisse- ment	Arrêt de service	 Vérifier la touche Arrêt de service Vérifier les 24 V Remplacer l'unité de contrôle
9923	Avertisse- ment	Màj nécessaire	Confirmer le redémarrage avec OK ou l'interrompre avec ESC
9924	Avertisse- ment	Clé sécurité créée	Création d'une clé de sécurité sur la clé USB
9925	Avertisse- ment	Clé sécurité modifiée !	Écraser clé sécurité ?



Code	Туре	Cause possible	Solution
9926	Avertisse- ment	Confirmer réinit.	Effectuer une réinitialisation ?
9927	Avertisse- ment	Réinit.	Réinitialisation réussie
9928	Avertisse- ment	Référencer ?	Enfoncer la pédale (position de pédale-2)
9929	Avertisse- ment	Qté fil crochet insuffisante	Insérer une canette pleine
9930	Avertisse- ment	Canette vide	Insérer une canette pleine
9931	Information	Mode bobineur	Enfoncer la pédale pour quitter le mode bobineur
9932	Information	Aucun programme disponible	 Sans programme de couture, le mode automatique n'est pas disponible. Utiliser le mode de programmation pour créer un nouveau programme de couture.



10.3	Erreurs	pendant	la	couture
------	---------	---------	----	---------

Erreur	Causes possibles	Solution
Déroulage du fil au début de la couture	La prétension du fil d'aiguille est trop élevée	Contrôler la prétension du fil d'aiguille ($\square p. 40$).
Déchirement de fil	Les fils d'aiguille et de crochet ne sont pas correctement enfilés	Contrôler le chemin d'enfilage (<i>p.</i> 25).
	L'aiguille est tordue ou à angles vifs	Remplacer l'aiguille (<i>p. 22</i>).
	L'aiguille n'est pas correctement insérée dans la barre d'aiguille	Insérer correctement l'aiguille dans la barre d'aiguille (Ш <i>p. 22</i>).
	Le fil utilisé est inadapté	Utiliser un fil recommandé (<i>p. 199</i>).
	Les tensions de fil sont trop élevées pour le fil utilisé	Contrôler les tensions de fil (<i>p. 40</i>).
	Les éléments de guidage de fil tels que guide-fils sont à angles vifs	Contrôler le chemin d'enfilage (<i>p.</i> 25).
	La plaque d'aiguille ou le crochet a été endommagé(e) par l'aiguille	Faire réparer ces éléments par du personnel spécialisé qualifié



Erreur	Causes possibles	Solution
Points manqués	Les fils d'aiguille et de crochet ne sont pas correctement enfilés	Contrôler le chemin d'enfilage ($\square p. 25$, $\square p. 38$).
	L'aiguille est usée ou tordue	Remplacer l'aiguille (<i>p. 22</i>).
	L'aiguille n'est pas correctement insérée dans la barre d'aiguille	Insérer correctement l'aiguille dans la barre d'aiguille (印 <i>p. 22</i>).
	L'épaisseur d'aiguille utilisée est inadaptée	Utiliser l'épaisseur d'aiguille recommandée (<i>p. 199</i>).
	Le porte-fil est mal monté	Contrôler le montage du porte-fil
	Les tensions de fil sont trop élevées	Contrôler les tensions de fil (<i>p. 40</i>).
	La plaque d'aiguille ou le crochet a été endommagé(e) par l'aiguille	Faire réparer ces éléments par du personnel spécialisé qualifié
	L'écart entre le crochet et l'aiguille n'est pas correctement réglé	Régler correctement l'écart (Instructions de service)
Points lâches	Les tensions de fil ne sont pas adaptées à la pièce à coudre, à l'épaisseur de la pièce à coudre ou au fil utilisé	Contrôler les tensions de fil (<i>p. 40</i>).
	Les fils d'aiguille et de crochet ne sont pas correctement enfilés	Contrôler le chemin d'enfilage ($\square p. 25$, $\square p. 38$).
Rupture d'aiguille	L'épaisseur d'aiguille n'est pas adaptée à la pièce à coudre ou au fil	Utiliser l'épaisseur d'aiguille recommandée (<i>p. 199</i>).





11 Caractéristiques techniques

Niveau sonore

Valeur d'émission au poste de travail selon DIN EN ISO 10821 :

Classe D867-190945

LpA = 78 dB (A) ; KpA = 0,88 dB (A) dans les conditions suivantes :

- Longueur de point : 6,0 mm
- · Course du pied presseur : alternant : 1,5 mm
- Vitesse de rotation : 2000 tr/min
- Matière à coudre : Tissu quadruple G1 DIN 23328

Classe D867-190945

LpA = 78 dB (A) ; KpA = 1,04 dB (A) dans les conditions suivantes :

- Longueur de point : 6,0 mm
- Course du pied presseur : alternant : 7,0 mm
- Vitesse de rotation : 1200 tr/min
- Matière à coudre : skaï double épaisseur 1,6 mm ; 900 g/ m² DIN 53352

Caractéristiques techniques	Unité	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-190949	D867-290922	D867-290942	D867-290945
Type de point				F	Point no	ué doub	le 301		
Type de crochet		Vertica de g cap	al (XL), rande acité	Ve de	rtical (X) très gra capacite	XL), nde é	Vertical (XL), de grande capacité	Vertica de très cap	al (XXL), s grande bacité
Nombre d'aiguilles		1 2							
Système d'aiguille					1	134-35			

11.1 Données et valeurs caractéristiques



Caractéristiques techniques	Unité	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-190949	D867-290922	D867-290942	D867-290945				
Épaisseur d'aiguille	[Nm]				90) à 180							
Épaisseur de fil	[Nm]			120	/3 - 10/3	(KFA m	nax. 15/3)						
Longueur de point	[mm]					12/12							
Vitesse maximale	[tr/min]	40	000				3500						
Vitesse à la livraison	[tr/min]	36	600		3500			3000					
Tension secteur	[V]												
Fréquence réseau	[Hz]				50/60								
Pression de service	[bar]	(air	comprim	né néces sup	nt avec des tionnels)	it avec des équipements ionnels)							
Longueur	[mm]		720										
Largeur	[mm]	220											
Hauteur	[mm]					460							
Poids	[kg]			56				58					

11.2 Exigences pour un fonctionnement sans problème

La qualité de l'air comprimé doit être conforme à la norme ISO 8573-1 : 2010[7:4:4].



12 Annexe

12.1 Schéma de câblage







Fig. 86: Schéma de câblage





Fig. 87: Schéma de câblage







Fig. 88: Schéma de câblage





Fig. 89: Schéma de câblage





Manuel d'utilisation M-TYPE DELTA - 02.0 - 01/2020





Fig. 91: Schéma de câblage



Fig. 92: Schéma de câblage















Fig. 94: Schéma de câblage





Fig. 95: Schéma de câblage





Fig. 96: Schéma de câblage

Ľ		-	2 3	4	2			6 7	8	6	١ſ
		_	Razairhninn	Teileor Raugenoo	Teilenc Schaltnlan			Bazaichninn	Teilenr Raunne	Tailant Schaltalan	_
A	[denomination	partno. assembly	partno. schematic	l		denomination	partno: assembly	partno. schematic	
		-A1	Steuerung DAC flex control DAC flex	9850 001415	9850 001410 9850 001412 9850 001411		- A 2	1 Pedal pedal	9850 220001		
		-A2	Verteiler Armsäule PCB lower arm	000/98 7586	000278 7867000	Ø	-A2	2 Nählichttrafo pover supply f. seving lamp	9850 001083	9850 001083	
æ		-A3	Verteiler Armdeckel PCB upper arm	9854 867001	9854 867001	Ð	-A2	3 Knieschalter knee switch	9880 002010	9880 002010	
		-A4	Maschinen-ID machine-ID	9850 001309	9850 001309	ً⊘	-A2	4 Backplane backplane	9850 001421	9850 001422	
		-A5	Bedienfeld Commander Delta control panel	9850 001520	9850 001519	Ø	-A2	5 Handscanner hand-held scanner	9835 400016		
		-A6	Ölwächter oli monitor	9854 867011	9854 867011		Σ	Nähmotor seving drive	9800 170046		. –
J	Ø	-A7	Handverriegelung manual backtack	9854 867012	9854 867006		Σ	2 Schriftmotor Transporthub stepper drive transport stroke	9800 580060		
		-A8	Spulersensorik bobin winder sensors	9854 867013	9854 867013		Σ	Schrittmotor Fußlüftung stepper drive foot lifting	9800 580060		
		-A9	Tastenleiste keypad	710/98 7586	9854 867003 9854 867003		ν	+ Schrittmotor Stichlänge stepper drive stitch length	9800 580060		
0		-A10	Materialdickenerkennung material thikkness sensor	200298 4586	9854 867006		Σ	5 Schrittmotor Spuler stepper drive bobbin winder	9800 580061		
		-A11	Nähleuchte sewing lamp	780767 2980	9854 867002	Ø	Σ	5 Schrittmotor Fadenspannung stepper drive thread tension	9800 580057		
	Ø	-A12	Schrittmotor Endstufe 2. Fadenspannung PCB stepper driver 2nd thread tension	600/98 7586	9854 867009	\odot	Σ-	7 Schriftmotor 2. Fadenspannung stepper drive 2nd thread tension	9800 580057		
ш	Ø	-A13	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (horizontal) PCB stepper driver edge guide (horizontally)	9854 867019	9854 867019	Ø	Σ̈́	Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) stepper drive edge guide (horizontally)	9800 580059		
	Ø	-A14	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (vertikal) PCB stepper driver edge guide (vertically)	9854 867019	9854 867019	Ø	Σ	3 Schriftmotor Kantenanschlag (vertikal) stepper drive edge guide (vertically)	9800 580059		
		- A15	NFC-Antenne NFC-antenna	800/98 7586	9854 867008	\odot	- M1	0 Höhenverstellung height adjustment	-		
L	Ø	-A16	Verteiler Schutzeinrichtungen PCB safety devices	9854 867017	9854 867017						
L	Ż	-A17	Spulenbeleuchtung bobbin light	9854 867015	9854 867015						
	Ø	-A18	Restfadenwächter PCB bobbin thread monitor	9850 755001	9850 755001						
	Ø	-A19	SSD 1. Nadel PCB SSD 1st needle	9850 001504	9850 001504						
o	\bigcirc	-A20	SSD 2. Nadel PCB SSD 2nd needle	9850 001504	9850 001504						
3											
-			(Z) Zusatzausstattung Optional equipment	010 2019-05-10 Isaak G	artum 2019-03-18 Barb. Isaak Eprüft AD	RKO ER		Allefamilie KL. D867/D868 Teileliste	Bauschal 9896 86	tplan	s
-				And. Datum Name IN	orm		-	ien i ind 61/610	>> + \> \	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	£

Manuel d'utilisation M-TYPE DELTA - 02.0 - 01/2020



Magnetification loss Description Tentuner 5 -1,1 Burr / 10 Burr /	Teilenummer partnumber												9815 920048										
Agentification in leading Restitioning Telenome -1 -1 -1 -2 -3 -1 -4 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>2</th> <th></th>								2															
Age:etionage Equivalence Equivalence Age:etionage -51 -41	Bezeichnung denomination	IN_1 / Scrollrad scroll wheel	IN_2 / Taste Scrollrad button scroll wheel	IN_3 / Taste "Nadel hoch/tie button "needle up/down"	IN_4 ∕ Taste "Riegel" button "backtack"	IN_5 / Taste "Riegel an/aus" button "backtack on/off"	IN_6 ∕ Taste "2. Stichlänge" button "2nd stitch length"	IN_7 / Taste "Fadenspannung" button "thread tension"	IN_8 / Taste 6 button 6	IN_9 / Taste "Service-Stop" button "service-stop"	IN_10 / Favoritentaste 1 favorite button 1	IN_11 / Favoritentaste 2 favorite button 2	IN_12 / Lichtschranke Light beam	Hauptschalter DAC flex main switch DAC flex	Standby-Taster DAC flex standby button DAC flex								
Algest chosen al model Election allocation Telemane Algest chosen allocation	hlossen an: 1 to:	Blatt /8.C6 sheet	Blatt /8.C6 sheet	Blatt /8.C6 sheet	Blatt /8.C6 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blaft /8.C7 sheet	Blatt /8.C8 sheet	Blatt /8.C8 sheet	Blaft /8.E5 sheet	Blatt /8.E5 sheet	Blatt /8.F8 sheet	Blatt /LC6 sheet	Blatt /LC7 sheet								
Angle schlossen all Bezeichung Teiletunmer -51 -All Burr / Reserve peseichung peseichung -52 -All Burr / Reserve peseichung peseichung peseichung -53 -All Burr / Reserve M.g. / Reserve peseichung peseichung -53 -All Burr / Re M.g. / Reserve peseichung peseichung -53 -All Burr / Re M.g. / Knietchalter peseichung peseichung -55 -All Burr / Re M.g. / Knietchalter peseichung peseichung -500 -22 Burr / Re M.g. / Knietchalter peseichung peseichung -501 -All Burr / Re M.g. / Knietchalter periode peseich peseichung -501 -All Burr / All Burr / All Periode periode periode periode -501 -All Burr / All Burr / All Periode periode <t< td=""><td>Angescl connecteo</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A9</td><td>-A2</td><td>-A1</td><td>-A1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Angescl connecteo	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A9	-A2	-A1	-A1								
Angeschlossen all enementen. Exercitioning Teaterunmer -51 -All seur 2R Nur. Reserve Teaterunmer -52 -All seur 2R Nur. Reserve Teaterunmer -53 -All seur 2R Nur. Reserve Teaterunmer -53 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Teaterunmer -55 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Teaterun -55 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Perture -55 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Perture -510 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Perture -550 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Perture -510 -All seur 7R Nur. / Kiteschalter Perture -510 -All seur 7R Reterns Schriftmolin PBIS 71023 -5101 -All seur 7R Reterns Schriftmolin PBIS 71023 -5202 -All seur 7R Reterns Schriftmolin PBIS 710221 -5203 -All seur 7R Reterns Teaterus PBIS 710221 -5204 -All se		-S300	-5301	-S302	-5303	-S304	-S305	-5306	-S307	-S308	-S309	-S310	-5311	-S700	-5701								
Angrectiforser are leavered for. Exercitional momented for. Talletter -51 -All mar 74b NL, Frestree possibility -52 -All mar 74b NL, Frestree possibility -53 -All mar 74b NL, Frestree possibility -53 -All mar 74b NL, Frestree possibility -53 -All mar 74b NL, Frestree possibility -55 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -50 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -50 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -51 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -510 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -510 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -511 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -512 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -514 -All mar 74b NL, Kriteschalter possibility -512 -All													Ø										
Angle childrasen an. Bezeichnung eventerition. Bezeichnung eventerition. -53 -A1 Buir / 24 NL, 2 / Risterve -53 -A1 Buir / 24 NL, 2 / Risterve -53 -A1 Buir / 24 NL, 2 / Risterve -53 -A1 Buir / 24 NL, 2 / Risterve -55 -A1 Buir / 16 NL, 3 / Risterve -55 -A1 Buir / 16 NL, 5 / Risterve -50 -A2 Buir / 16 NL, 5 / Risterve -510 -A2 Buir / 16 NL, 5 / Risterva -510 -A2 Buir / 16 NL, 5 / Risterva -511 -A1 Buir / 16 Referenz Schritters Schritters -5203 -A16 Buir / 15 Referenz Schritters Schritters -5203 -A16 Buir / 48 Buir / 48 -5203 -A16	Teilenummer partnumber							9815 710223	9815 710232	9815 710221	9815 710221	9815 710221											
Arrgeter/totosten ant:	Bezeichnung denomination	IN_1 / Reserve reserve	IN_2 / Reserve reserve	IN_3 / Reserve reserve	IN_A / Knieschalter knee switch	IN_B / Knieschalter knee switch	Referenz Nähmotor reference sewing drive	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) reference stepper drive edge guide (horizontally)	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) reference stepper drive edge guide (vertically)	ENG_ON_1 / Greiferabdeckung rechts hook cover right	ENG_ON_2 / Greiferabdeckung links hook cover left	ENG_ON_3 / Nadelbereichsabdeckung needle area cover	ENG_ON_4 / Kippsensor	IN_1 / Reserve reserve	IN_2 / Reserve reserve	IN_3 / Reserve reserve	IN_4 / Spuler Füllstand bobbin winder filling	IN_5 / Reserve reserve	IN_6 / Reserve reserve	IN_7 / Reserve reserve	IN_8 / Sputer Position bobbin winder position	IN_9 / Ölwächter oli monitor	
Angest -51 -A1 -52 -A1 -53 -A1 -53 -A1 -53 -A1 -54 -A1 -55 -A1 -56 -A1 -57 -A1 -580 -A15 -5708 -A16 -5708 -A16 -5709 -A16 -5703 -A16 -5703 -A16 -5704 -A16 -5703 -A16 -5704 -A16 -5703 -A16 -5704 -A16 -5703 -A16 -5704 -A16 -5713 -A2 -5713 -A2 -5714 -A2 -5715 -A2 -5719 -A2 -5719 -A2 -5719 -571 -5719 -571 -5719 -571 -5719 -572 <td>hlossen an: d to:</td> <td>Blatt /2.G6 sheet</td> <td>Blatt /2.G6 steet</td> <td>Blatt /2.G6 sheet</td> <td>Blath /1.66 sheet</td> <td>Blatt /1.G6 sheet</td> <td>Blath /5.C2 steet</td> <td>Blath /9.E5 sheet</td> <td>Blatt /9.65 sheet</td> <td>Blatt /6.09 steet</td> <td>Blath /6.C8 sheet</td> <td>Blatt /6.08 sheet</td> <td>Blatt /6.D7 sheet</td> <td>Blatt /5.C3 sheet</td> <td>Blatt /5.03 sheet</td> <td>Blath /5.D3 sheet</td> <td>Blath /5.C4 steet</td> <td>Blatt /5.E3 sheet</td> <td>Blatt /5.63 sheet</td> <td>Blatt /5.F3 steet</td> <td>Blatt /5.C4 steet</td> <td>Blath /5.H4 sheet</td> <td></td>	hlossen an: d to:	Blatt /2.G6 sheet	Blatt /2.G6 steet	Blatt /2.G6 sheet	Blath /1.66 sheet	Blatt /1.G6 sheet	Blath /5.C2 steet	Blath /9.E5 sheet	Blatt /9.65 sheet	Blatt /6.09 steet	Blath /6.C8 sheet	Blatt /6.08 sheet	Blatt /6.D7 sheet	Blatt /5.C3 sheet	Blatt /5.03 sheet	Blath /5.D3 sheet	Blath /5.C4 steet	Blatt /5.E3 sheet	Blatt /5.63 sheet	Blatt /5.F3 steet	Blatt /5.C4 steet	Blath /5.H4 sheet	
-51 -51 -53 -53 -53 -53 -5100 -5100 -5100 -5100 -5100 -5203 -5203 -5203 -5203 -5213 -52213 -522	gesc recter	-A1	-A1	-A1	-A1	-A1	-A2	- A13	-A14	-A16	-A16	-A16	-A16	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	
	An						8	88	109	201	202	203	204	211	212	5213	5214	S215	S216	5217	5218	219	

Fig. 98: Schéma de câblage -

Manuel d'utilisation M-TYPE DELTA - 02.0 - 01/2020


6		Teilenummer partnumber									9835 501014													tauschaltplan 194 867000 B Blatt
7 8		Bezeichnung denomination	OUT_1 / LED Taste 1 LED button 1	OUT_2 ∕ LED Taste 2 LED button 2	OUT_3 ∕ LED Taste 3 LED button 3	OUT_4 ∕ LED Taste 4 LED button 4	OUT_5 ∕ LED Taste 5 LED button 5	OUT_6 ∕ LED Taste 6 LED button 6	OUT_7 / LED Service Stop LED Service Stop	OUT_8 / Status-LED (RGB) status LED (RGB)	OUT_9 / Lasermarkierungsleuchte laser marking light													(l. D867/D868 B Ausgangsliste output list 98
		ossen an: to:	Blatt /8.C6 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blatt /8.C7 sheet	Blatt /8.C8 sheet	Blatt /8.C8 sheet	Blatt /8.A5 sheet	Blatt /8.F8 sheet													Ť
9		Angeschl	-A3	-A3	-A3													be 19						
	l		-Y311	-Y312	-Y313	-Y314	-Y315	-Y316	-Y317	-Y318	-Y319													P Teilefa Freiga
											Ø													N N N N
2																								DUR
		nummer Jaber						20 110051	20 110051	4 867015	0 063420	0 063420	0 063420	0 063420	0 063420	063420 / 061412	0 061412		0 110050	4 867002				019-03-18
		Teile						68	.86	686	971	971	971	971	971	9710 9710	971		985	982				Datum 2 Bearb. 1: Geprüft Norm
								ler 1. Nadel	der 2. Nadel	6un					бил	sor) blasen	äuse blasen				ıtung			c b b 01.0 2019-05-10 Isaak Änd. Datum Name
m			erve	erve	erve	erve	serve	enabschneid st needle	lenabschneid Ind needle	Jlenbeleucht	Messer	_Anschlag	_Absaugung	elkühlung	tmittenführ. Se	//SSD (Sens r) blow	Spulengehè	erve	enklemme	ileuchte	·feldbeleuch ht	serve		sstattung upment
		Bezeichnung denomination	OUT_1 / Reserve	0UT_2 / Res reserve	0UT_3 / Resi	PWM_1 / Res reserve	PWM_2 / Res reserve	PWM_1 / Fad thread trimmer 1	PWM_2 / Fad thread trimmer 2	PWM_3 / Spu bobin light	OUT_1 / NSB NSB_knife	0UT_2 / NSB NSB_stop	0UT_3 / NSB NSB_suction	OUT_4 / Nad needle cooling	0UT_5 / Nah seam center guid	0UT_6 / RFW BTM/SSD (senso	OUT_7 / SSD SSD bobin blow	0UT_8 / Res reserve	PWM_1 / Fad thread clamp	PWM_2 / Näh seving lamp	PWM_3 ∕ Vor handling area lig	PWM_4 / Res reserve		Z Zusatzau Optional equ
2		llossen an: to:	Blatt /2.66 sheet	Blatt /2.G6 steet	Blatt /2.G6 sheet	Blath /2.66 sheet	Blatt /2.06 steet	Blatt /5.H1 sheet	Blatt /5.G1 sheet	Blatt /6.F8 steet	Blatt /5.E5 sheet	Blatt /5.F5 steet	Blatt /5.F5 sheet	Blatt /5.G5 sheet	Blatt /5.65 steet	Blatt /5.H5 steet	Blath /5.05 sheet	Blatt /5.E6 steet	Blatt /8.G8 steet	Blath /8.G3 sheet	Blatt /8.A7 steet	Blatt /8.E7 steet		
L		Angesch cennected	-A1	- A1	-A1	-A1	-A1	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A2	-A3	-A3	-A3	-A3		
	l		Ł	-72	- ۲3	- Y101	-Y102	-Y201	-Y202	-Y203	-Y211	-Y212	-Y213	-Y214	-Y215	-Y216	- Y217	-Y218	-Y301	-Y302	-Y303	-Y304		
			Ø	Ż	\bigcirc	Ø	Ż		Ż	Ø	Ø	Ż	Ż	\bigcirc	Ż	Ð	Ø	Ż	Ð			\bigcirc		
		۲			60							0			w				L.			0	т	

Manuel d'utilisation M-TYPE DELTA - 02.0 - 01/2020





12.2 Dessins de table





Annexe









Fig. 102: Table









Fig. 103: Table

pourabnäravedejeden ponibad dosindasikourb







DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld GERMANY Phone +49 (0) 521 / 925-00 E-mail service@duerkopp-adler.com www.duerkopp-adler.com



Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany © Dürkopp Adler AG - Original Instructions - 0791 867752 FR - 02.0 - 01/2020