
# **DPS SERIES**

MODELS: DPS-2.DPS-3. DPS-4





#### IN ORDERING PARTS

This list has been arranged to simplify ordering repair parts for DPS series machines on the basis of model DPS-2.

Various sections of the mechanisms are shown on each page. On the page opposite the illustration will be found a listing of the parts with their reference numbers, parts numbers, name and the number of pieces required.

A part whose number is marked with an asterisk, e.g.\*200819, Page 5, is not recommended for the individual replacement, so complete assembly or sub-assembly should be ordered.

If the parts are used exclusively for certain models only, each machine models are specified in the column "Name" listed on Page 3 to 13.

And the exclusive parts for model DPS-2, and DPS-4 and for marginal stitching operation of model DPS-2 are shown on Page 15.

At the back of this list will be found a numerical index of all the parts shown in this list. This will facilitate locating the illustration and descriptions when only the parts number is known.

In ordering parts from this list, USE ONLY THE PARTS NUMBER in the second column. Reference number should never be used in ordering parts.

This Parts List applies to the machines manufactured in October, 1971.

#### 部品表御利用に際して

本パーツ・リストは、DPS-2形ミシンを基に、DPSシリーズ・ミシンの修理用部品を容易にご利用戴けるよう編集されています。

機構別に各質に収録され、部品図解頁の反対頁には 参照番号、部品番号、名称、使用数量の順で記載され ています。

部品番号の左に\*印の付された部品は、複数の部品が組合された部品の一部品で個々に販売はしていません。ご入用の際はこれらの部品が組合された部品をご注文下さい。(列:5頁、\*200819、送り調節ツマミモールディング用ナット、と送り調節ツマミが組合されて、参照番号13、200820、送り調節ツマミ(組)、となっています。)


本パーツ・リストの3頁~13頁にわたって、名称欄に使用機種名を指定しています部品は、指定された機種のみに使用される部品であります。したがって使用機種名を指定していない部品は、全機種に共用できます。DPS-2(縁縫用)、3、4形ミシンの専用部品は15頁に記載していますので参照して下さい。

本パーツ・リストの18頁には部品番号索引表を付し、 部品番号のみでその図解、名称などが容易に引き出せ ます。

本パーツ・リストに基き部品ご注文の際、参照番号は絶対に使用されず、部品番号のみを明示して下さい。

本パーツ・リストは1971年10月現在製造中のミシン を基に作成されています。


#### 



#### MACHINE ARM-BED, FRAME COVERS & NEEDLE THREAD PARTS

#### アーム・ベッド・カバー・針糸調子機構


Ref. No.	Parts No.	Name	名 称	Qt.
参照番号	部品番号		-	数
•	000056	A L.J	アーム・ベッド(組)200800A・200801A,	
. 1	200956	Arm-bed, complete with 200800A, 200801A, 178107×4, 178108×4 & 178109A	178107×4, 178108×4, 178109Aノ組	1
	* 200800A	Arm	7-4	1
	* 200801A	Bed	ベッド	1
			アーム・ベッド締ネジ	4
	178107	Arm bed screw		
	178108	% % washer	<b>~ ~ ~ ワッシャー</b>	4
	178109A		〃 ゅ 取付テーパーピン	2
2	200802	Model plate	形式板(DPS-2川)	
. 3	200805	Face plate	面板カバー	1
4	5071	* * thumb screw	〃 止ネジ	1
5	178098-2A	* * position pin	ル ピン	1
	176036-2A	a a bosition him		_
6	200806	Arm cap cover	角カバー	
7	201709	% % hinge (left), complete with 200807	〃 ヒンヂ(左)(組)200807トノ組	
8	201707	* * * (right), complete with 200807	🥠 🥠 (右)(組)200807トノ組	1
-	200807	* * * pin	" " L'>	2
9	5091	*	〃 ・ (左)(右)止ネジ	4
10		N. I.	1. 15.3	
10	200810	* * * lock spring	〃 止バネ	
11	1234	* * * * SCTEW	◆	- 2
12	200853A	Take-up lever cover	マネキ保護板	1
13	96-1	/ / Screw	ルー・止ネジ	2
14	178102	Thread guide post	糸道棒	
15	200878	* retainer bracket	針糸道	1
16	1458	/ / screw	* 止ネジ	1
17	137108	*	小鯛子皿	-
			<b>小門 1 m</b>	
18	137109	// / spring	•	
19	1092	* * Screw	↑ 皿止ネジ 	
·	200911	<ul> <li>tension, complete with 200917, 83-1, 200912, 200913×2, 200914, 200915, 200916, 200918, 178091, 31-1,</li> </ul>	針糸調子(組)200917,83-1,200912,200913×2. 200914, 200915, 200916, 200918, 178091,	
-		200921, & 200920	31-1, 200921, 200920ノ組	
20	200917	post	針糸調子棒	
21	83-1	*	〃 〃止ネジ	
22	200912	♦ ♦ spring cup	<b>∞ 皿受</b>	
23	200913	/ / disc	, <u>m</u>	
	000014			_
24	200914	release washer	<b>◆ ◆押え</b>	
25	200915	* * spring	<b>ルバネ</b>	
26	200916	* * thumb nut	<b>ル ナット</b>	
27	200918	controller spring	〃 糸取パネ	
28	178091	* * stop	<b>~ 調節器</b>	
29	31-1	/ / Screw	<b>* ルネジ</b>	
30	200921	tension release pin	糸ユルメピン	
	200921	/ / disc washer	, , 突皿	
31				
32	200868	/ / release plunger	ッ 押シ棒 ****	
33	178096	o eyelet	糸道 A	
34	96-1	% % screw	↑ ↑止ネジ	



#### ARM SHAFT MECHANTSM

#### 上シャフト機構


Ref. No.	Parts No.	Name	名	Qt.
参照番号	部品番号			双重
1	200818	Arm shaft	上シャフト	1
2	202179	oil wick	<b>~ 給油紐</b>	1
3	3-1	* * * plug screw	〃 油薑ネジ	1
4	200812A	Pulley	プーリー	ī
5	5-1	position screw	◆ 止ネジ(先有)	1
6	5-2	/ screw	<b>ケーケ (先無)</b>	1
U	200815	Feed regulating spindle, complete with 200813 & 200814×2	送り調節スライダー(組)200813, 200814×2トノ	<b>48</b> 1
7	200813	% % spindle	<b>,本体</b>	1
8	200814	/ / pin·	<b>* 打込ミピン</b>	2
9	200814	/ / / guide	送り調節ナット	1
		• •	, , 押板	1
10	200817 2918	•	~ ↑ 114W ↑ ↑ ↑ 止ネジ	3
11 12	200818	<pre>% % % % % screw % % % % spring</pre>	グー・グールイン グー・クー押パネ・	1
13	200820	% knob, complete with 200819	送り調節ツマミ(組)200819トノ組	1
13	* 200820 * 200819	* * / molding nut	ターク モールディング用ナット	1
		y white makes		
14	2918	/ / Screw	/ / 止ネジ	3
15	200821	" " " washer	,	3
16	200884	* * * * * * *	<b>***</b> * *** *** *** *** *** *** *** ***	3
17	200823	* * cover plate	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1
18	96-1	*	ш. т	1
19	200824	Arm shaft bushing(back)	後大ブッシュ	1
20	83-1	% % % screw	* 止ネジ	3
21	200870	* * * oil wick(upper)	→ 給油フエルト(上)	1
22	200869	* * * * (lower)	<b>(下)</b>	1
23	178007	* * connection belt pulley	ベルト歯車(大)	1
24	178008	* * * * spring flange	🗸 輪パネ(大)	2
25	5-2	/ / / / position screw	〃 (大)止ネジ(先有)	1
26	7-2	% % % % SCTEW	ク ク (先無)	1
27	200826	Feed drive eccentric regulating bracket	前後送りクランク球	1
28	7-3	% % % % screw	<b>パーク 段ネジ</b>	2
29	7-4	* * * * * * nut	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2
30	200827	" " " " plunger	送り調節小ピン	1
31	15-1	*	〃 / 押ネジ(下)	1
32	15-1	" " " " " " Screw	* * (上)	1
33	200828	* * * pin	前後送リクランク球押ピン	1
34	200829	/ / / / spring	<b>ク ク 押パネ</b>	1
35	16-6	/ / / ./ ./ / Screw	ク ク タ 蓋ネジ	1
36	178009	Arm shaft connection belt	タイミングベルト	1
37	178010	Feed drive connection	前後送り立口ット	1
38	10-1	/ / / screw	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1
39	200885	* * * liner	ク	1
40	202179	oil wick	<b>~ ~ 給油紐</b>	1
41	178022	* lift connection eccentric	上下送りクランク球	1
42	22-1	* * * position screw	・ ・ ・ ピンネジ	ī
43	26-3	o o o o screw	〃 〃 止ネジ	ī
			上下送リ立ロット	1
44	178023 10-1	% % connection % % % screw	エトスリゾロット ルネジ	1
45 46	200885	*	ル π π π π π π π π π π π π π π π π π π π	1
47	200665	* * oil wick	ケーク 給油紐	1
48	178024	Arm shaft bushing(front)	前大ブッシュ	1
49	24-1	/ / / screw	ク 止ネジ (A)	1
50	200870	* * * oil wick(upper)	か 給油フエルト(上)	1
51	200871	" " " (lower)	* (下)	1
52	200841	// // // // plug	ク 油栓	1
53	178026	Needle bar crank	上シャフトモーション(DPS-2.3用)	1
54	178025	Arm shaft washer	<b>ク</b> ワッシャー	1
		Modella han annula mariai an mannu	モーションピンネジ	1
55	7-2	Needle bar crank position screw	/ / 止ネジ	•



#### TAKE-UP LEVER AND NEEDLE DRIVE MECHANISM

#### マネキ・針棒機構


Ref. No. 参照番号	Parts No. 部品番号	Name	_名 称_	Qt. 数量
1	178011	Needle vibrator pinion	針振り歯車(小)	1
2	11-1	* * * screw	〃 〃 〃 止ネジ	2
3	178018	∥ ∥ gear	<i>,</i> (大)	1
4	11-1 178015		〃 〃 〃 止ネジ 針振 リクランク球台	2 1
5		- Cocontric regarding ordener mange		
6 7	15-1 200826	/	ク ク ク止ネジ	2 1
8	16-1	y y y y screw	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
9	7-4	/ / / / / nut	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2 .
10	200883	/ / / / plunger	↑ ↑ 押シピン	1
11	200829	// // // // spring	ク ク ク 押バネ	1
12	5280		stop screw 針振リクランク球押シピン蓋ネジー 針振リクランク球ピンネジ	1 1
13 14	5268 15-1	<pre> // regulating screw // // // check screw // // // // check screw // // // // // // // // // // // // //</pre>	打破り/ ノンノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
15	200830	⋄ bar frame pitman	針振りロッド	ī
16	10-1	/ / / pinch screw	/ / 止ネジ	1
17	200885	» » » liner	ク タ ライナー	1
18	200880		ク 調節シャフト	1
19 20	178014 14-1	<pre></pre>	・針接り部蓋 ew ク 止ネジ	1 4
21 22	178019 178020	/ / gear shaft washer / / / / collar	針振り調節シャフトワッシャー ターター 振れ止ブッシュ	1
23	20-1	/ / / / screw	ク ク ルネジ	2
24	200881	regulating spindle	針振り調節器	1
25	200882	/ / / spring	<b>~ ◆ 板パネ</b>	1
26	<del>-200024-</del> 20		針棒振り子	1
27	178028	* * hinge stud	<ul><li>ル 上ピン</li><li>ル ルネジ</li></ul>	1
28 29	28-1 178029	/ / / / screw / / / guide stud		i
30	28-1	4 4 4 4 Screw	〃 ・ ルネジ	ī
31	178030	* * pitman eccentric stud	ケ エキセンピン	1
32	30-1	* * * * * * Screw	〃 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1
33	178032A	* * thread guide	針棒糸掛	1
34 35	1186 178031	/ / / / screw / bar	ク ク 止ネジ 針棒(DPS-2,3川)	1, 1
			針棒糸道	1
36 37	178110 DP×5	↑ thread eyelet     Needle	新伊尔坦 針	1
38	31-1		<b>↑止ネジ</b>	1
39	200844	✓ plate  → plate	両針板(DPS-2川)	. 1
40	31-1	/ / screw	• 止ネジ	2
41	200332	Bed plate	半月板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
42 43	31-1 178036	* * screw * slide	ァーエネン 差シ板(DPS-2.3用)	1
44	178037	* * lock spring	・ 裏パネ	2
45	37-1	* * * * screw	4 ルネジ	2
46	200852	Take-up lever	マネキ	1
47	200854	* hinge stud	〃 元ピン	1
48	5185		↑ ↑ 止ネジ ↑ ↑ 給油紐	. 2 1
49 50	202179 200855	Needle bar connecting link	針棒上下クランク	1
51	178053	* * hinge stud	グ 元ピン	1
52	15-1	% % % % screw(short)	/ ルネジ(短)	i
53	26-3	* * * * * * (long)	, , (長)	1
54	202179	/ / / / / oil wick	クログログ クログログ クログログ クログログ クログログ クログログ クログログ クログログ かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ	1
55	200856	*	77.3.	1
56 57	200857A	% % % % guide % % % % screw	<ul><li>* 案内(A)</li><li>* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>	2 4
57 58	83-1 178054	7 7 7 7 7 screw Take-up lever drive stud	ッ ッ ルインマネキ上下抱キ	1
59	202179	* * * oil wick	ク ク 給油紐	ì
60	200859	Needle bar connecting stud	針棒上下抱キ箱	1
61	202179	* * * oil wick	〃 〃 給油紐	1
62	178056	* * * swivel	針棒抱キ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
63	56-1	/ / / / screw	ッ タ 止ネジ	1
64 65	200860 31-1	Take-up auxiliary // screw	針棒糸押シ 〃 〃 止ネジ	1
00	01-1	- WI CH		-



#### PRESSER FOOT AND LIFT MECHANISM

#### 押 工 機 構


Ref. No.	Parts No.	Name	_ 名 称_	Qt.
参照番号	部品番号			数量
1	200846	Presser bar thumb screw	押工棒帽子ネジ	1
2	178039	* * spring washer	〃 スプリングワッシャー	1
3	178040A	⋄ bar	,	1
4	178041A		押エバネ押シピン	1
5	178042	<pre></pre>	押エパネ(DPS-2.3用)	1
6	178043	⋄ position guide lever	押工振レ止メ	1
7	43-1	" " " " Screw	〃 〃 止ネジ	1
8	200847	* lift lever bracket	押工揚ゲ	1
9	44-1	" " " " guide screw	〃 振り止ネジ	1
10	200848	→ lifter	押工手揚	1
11	45-1	* * hinge screw	<b>ルーピンネジ</b>	1
12	178046	* bushing	押工棒パイプ	1
13	26-3	* * * screw	〃 ◆ 止ネジ	1
14	178047	* position guide	押工援レ止メレールピン	1
15	26-3	/ / / Screw	<b>* * * * * * *</b> 止ネジ	1
16	178048	→ foot	両押ェ(DPS-2用)	1
17	40-1	* * screw	◆ 止ネジ	1
18	200849	Knee lifter lifting lever	押工足揚板(A)	1
19	103-1	* * * * SCIEW	〃 〃 〃 止木ジ	1.
20	200850	connection lever	* * (B)	1
21	103-1	* * * * screw	* * * 止ネジ	1
22	200851	* * * lifting rod	押工足揚棒	1
23	178106	* * * * * cotter pin	<b>〃 ォ 割ピン</b> 、	1



#### FEED MECHANISM

#### 送り機構


Ref. No.	Parts No.	Name	_ 名	Qt.
参照番号	部品番号			数量
1	178058	Feed lift rockshaft	送り上下シャフトパイプ	1
2	178059	4 % % collar	<b>, , , カラー</b>	1
3	15-1	, , , , screw	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2
4	178060	bar slide block crank	前送り上下ダルマ	1
5	60-3	% % % % Screw	◆	1
6	60-1	* * * hinge screw	送り台角玉段ネジ	1
7	60-2	% * * * * * * nut		1
8	178061	→ lift connection crank	後送り上下ダルマ	1
9	61-3	* * * pinch screw	〃 〃 抱キネジ	1
10	11-1	* * * set screw	<b>ナ                                    </b>	1
11	61-1	* * hinge screw	立ロット皿ネジ	1
12	61-2	* * * * nut	<ul><li>◆ ナット</li></ul>	1
13	178066	drive rockshaft	送り前後シャフト	1
14	178067	→ bar hinge screw	. 送り台元ピンネジ	1
15	61-2	* * * * nut	* * † y h	1
16	178068	drive rockshaft collar	送り前後シャフトカラー	2
17	15-1	* * * * screw	↑ ↑ ↓ 止ネジ	4
18	178069	* * connection crank	送り前後ダルマ	1
19	61-3	* * * pinch screw	ク か 抱キネジ	1
20	61-1	* * hinge screw	送り前後ロッド皿ネジ	1
21	61-2	+ + + + nut	, , , tyl	1
22	178070	bar	送り台	1
23	178071	<ul><li>* slide block</li></ul>	送り上下角玉	1
24	178072	→ dog	両送り齒 (DPS-2川)	1
25	70-1	/ / screw	送り歯止ネジ	2





#### HOOK DRIVE MECHANISM

#### 釜 機 構

Ref. No.	Parts No.	Name 名 称	Qt.
参照番号	部品番号		教量
· · · · · ·			
1	200847	Belt tightener bracket ベルト張	り土台 1
2	5-2	/ / / screw /	〃 止ネジ 1
3	200875	tightener, complete with 201083	ローラー 201083トノ組 1
4	200845	/ / pin /	<b>ルピン</b> 1
5		oil wick	% 給油紐 1
<u> </u>	202179	y y on wick	711111722
6	56-1	*	〃 〃 止ネジ 1
7	202903	* * plug	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. 8	200876	Oil plug 油栓	1
9	178063	Hook drive bevel pinion shaft belt pulley ベルト操	(車(小) 1
10	20-1	* * * * * * * * screw *	〃 止ネジ 2
	,		40.527.10
11 .	178064	* * * * * * * spring flange *	輪バネ(小) 1
12	200879	* * * * * * collar *	(小)用カラー 1
13	20-1	% % % % % % % SCrew %	〃 〃 止ネジ 1
14	178062	〃 〃 ≁ 〃 shaft <b>釜</b> 歯車シ	+71 1
15	178065	ク ク ク pinion 釜シャフ	ト歯車(1) 1
16	11-1	"	〃 〃止ネジ 2
17	178074	参 shaft bushing  董シャフ	トパイプ
18	5-2	* * * * screw(long)	ルネジ(長) 1
19	26-3	* * * * (short)	<b>, → (短)</b> 1
20	178075	か shaft <ul> <li>金シャフ</li> </ul>	1
		4 4 hevel pinion 4	歯車(2) 1
21	178076	bever pinion	m <del>= (2)</del> * *止ネジ 2
22	11-1	/ / / screw /	
23	179077	1.40	
	<b>*</b> 179077-1	Bobbin case base 中釜	1
	<b>*</b> 179077-2	Hook gib 三日月	1
	<b>*</b> 179077-3	* * screw	ネジ 3
	<b>*</b> 179077-4	washer needle guard	
			・ 止ピン 1
	<b>*</b> 179077-5	<b>P.</b>	・ 止ネジ 1
	<b>*</b> 179077-6	A0.5	
24	178078	◆ shaft	1
25	178079	* position screw	1
26	178080	Bobbin case stop 中釜止×	
27	80-1	*	止ネジ 1
28	178081	* case, complete with 178081-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7 &-8, ポピンケ	ース(組)178081-1~178081-8トノ組 1
20	<b>*</b> 178081-1	* * latch	ツマミ (下) 1
			(1)
	<b>*</b> 178081-2	* * * lever *	• (上) 1
	<b>*</b> 178081-5	* * * * pin	* ピン 1
	<b>*</b> 178081-4	ッ ゥ ゥ spring ツマミ丼	
	<b>*</b> 178081-6	* * * stop screw * 11	:ネジ 1
	<b>*</b> 178081-3	ク ケ tension spring カバネ、	1
	<b>*</b> 178081-7	* * * * screw * 1	:ネジ 1
	<b>→ 110001_1</b>		
	± 170001_0	A A A Manufating saven	終えジ・・・・・
29	*178081-8 178082	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	節ネジ 1








#### PARTS FOR MARGINAL STITCHING OPERATION

#### (Available for model DPS-2 only)

### 緣 縺 用 専 用 部 品 (DPS-2用)

Ref. No.		Name	名	Qt.
参照番号	部品書号			数量
1	200845	Presser foot	片押工	1
2	178049	Needle plate	片針板	1
3	178073	Feed dog	片送り歯	1
		PARTS FOR MODEL DPS-3 (	DNLY	
•		DPS-3 専 用 部	<b></b>	
4	200890	Model plate	形式板	1
5	179048	Presser foot	<b>真押</b> 工	1
6	200333	Needle plate	両針板	1
7	179072	Feed dog	送り歯	1
		PARTS FOR MODEL DPS-4	ONLY	
		DPS-4 専用部品(	(絨毯用)	
8	200895	Model plate	形式板	1
. 9	200897	Needle bar	針棒	1
10	200898	Presser bar spring	押工パネ	1
. 11	200899	Bed slide	差シ板	1
12	200922	Presser foot	両押工	1
13	200903	Needle plate	針板	1
14	200905	Feed dog	送り曲	1
15	200907	Hook, complete	釜 (組)	1
16	200908	Needle bar crank	上シャフトモーション	1
17	200909	Bobbin case, complete	ポピンケース (組)	
. 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		



#### **ACCESSORIES**

#### 付 鷹 品

Ref. No.	Parts No.	Name	_名	Qt.
参照番号	部品番号			数量
1	132	Oiler(containing 150cc oil)	油差シ(150cc油入リ)	1
2	747	Drip pan	油受	1
3	745	Knee lifter, complete	膝揚ゲ(組)	1
4	190	* * screw	〃 〃 止ネジ	3
5	746	Universal bobbin winder, complete	糸巻(組)	1
6	188	* * * Screw 33.61.		2
7	189	" " " washer	• • • 座金	2
8	127	Screw driver(large)	ドライバー(大)	1
9	128	/ / (medium)	<b>》</b> (中)	1
10	200803	Hinge	丁香(A)	2
11	200804	⋄ plate	→ (B)	2
12	191	/ / screw	〃 止ネジ	2
13	178082	Bobbin	ポピン(貿易用ハ数量4ケ)	3
14	178113	Cloth guide (for model DPS-2 and DPS-3 only)	定規(DPS-2.3用)	1
15	5071	* * screw	◆ 止ネジ	1
16	130A-9.	5 Wrench(9.5mm)	スパナ(9.5mm用)	1
17	130A-8		√ (8 mm用)	1
18	DP×5 #11	Needle, size #11 (for model DPS-2)	針(DPS-2用)	10
19	DP×5 #14	* * #14 ( * * DPS-3)	<b>々(DPS-3用</b> )	10
20	DP×5 #22	* * # 22 ( * * DPS-4)	<b>≁ (DPS-4用)</b>	10
21	200906	Cloth guide(for model DPS-4 only)	定規(DPS-4用)	1

## NUMERICAL INDEX OF PARTS 部 品 番 号 索 引 衷

Parts No. Pag	ge Ref. No.	Parts No.	Page Ref.	No.	Parts No.	Page	Ref. No.	Parts No.	Page		Parts No.	Page	Ref. No.
部品番号 頁		部品番号	頁 参照	<b>多</b> 号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号	部品番号	頁	参照番号
				10	1700004	7	20	179077	13	23	200870	5	21
	5 3	61-2	11	12	178032A 178036	7 7	33 43	179077-1	13	23	200870	5	50
	5 5	61-2	11	15	178030	7	43	179077-2	13		200871	5	51
	5 6	61-2 61-3	11 11	21 9	178037	9	2	179077-3	13		200875	13	3
	5 25 5 56	61-3	11	19	178040A	9	3	179077-4	13		200876	13	8
5-2 5		70-1	11	25	178040A	9	4	179077-5	13		200878	3	15
5-2 13		80-1	13	27	1780417	9	5	179077-6	13		200879	13	12
5-2 13 7-2 5		83-1	3	21	178042	9	6	200332	7	41	200880	7	18
7-2 5 7-2 5		83-1	5	20	178046	9	12	200332	15	6	200881	7	24
7-2 5		83-1	7	57	178047	9	14	200303 200800A	3	Ů	200882	7	25
7-3 3		85-1		J,	170047	3	**	20000011	Ŭ		200002	·	
7-4 5	5 29	96-1	3	13	178048	9	16	200801A	3		200883	7	10
7-4 7	7 9	96-1	3	34	178049	15	2	200802	3	2	200884	5	16
10-1 5	38	96-1	5	18	178053	7	51	200803	17	10	200885	5	39
10-1 5	45	103-1	9	19	178054	7	58	200804	17	11	200885	5	46
10-1 7	7 16	103-1	9	21	178056	7	62	200805	3	3	200885	7	17
11-1 7	2	127	17	8	178058	11	. 1	200806	3	6	200890	15	4
11-1 7	4	128	17	9	178059	11	2	200807	· 3		200895	15	8
11-1 11	10	130A-8		17	178060	11	4	200810	3	10	200897	15	9
11-1 13	16	130A-9	. 5 17	16	178061	11	8	200812A	5	4	200898	15	10
11-1 13	22	132	17	1	178062	13	14	200813	5	7	200899	15	11
14-1 7	20	188	17	6	178063	13	9	200814	5	8	200903	15	13
15-1 5		189	17	7	178064	13	11	200815	5		200905	15	14
15-1 5		190	17	4	178065	13	15	200816	5	9	200906	17	21
15-1 7		191	17	12	178066	11	13	200817	5	10	200907	15	15
15-1 7		745	17	3	178067	11	14	200818	5	1	200908	15	16
15-1 7		746	17	5	178068	11	16	200818	5	12	200909	15	17
15-1 11		747	17	2	178069	11	18	200819	5		200911	3	
15-1 11		1092	3	19	178070	11	22	200820	5	13	200912	3	22
16-1 7		1186	7	34	178071	11	23	200821	5	15	200913	3	23
16-6 5		1234	3	11	178072	11	24	200823	5	17	200914	3	24
			•		150050	15		000004	-	10	200915	3	25
20-1 7		1458	3	16	178073	15	3	200824	5	19		3	26 26
20-1 13		2918	5	11	178074	13	17	200824	7	26	200916		20
20-1 13		2918	5	14	178075	13	20	200826	5	27	200917	3	20 27
22-1 5		5071	3	4	178076	13	21	200826	7	7	200918 200920	3 3	31
24-1 5		5071	17	15	178078	13	24	200827	5	30			30
26-3 5		5091	3	9	178079	13	25	200828	5	33	200921	3	12
26-3 .7		5185	7	48	178080	13	26	200829	5	34	200922	15	
26-3 9		5268	7	13	178081	13	28	200829	7	11	200956	3	1 8
26-3 9		5280	7	12	178081-1	13		200830	7	15	201707	3	7
26-3 13	19	137108	3	17	178081-2	13		200841	5	52	201709	3	,
28-1 7	28	137109	3	18	178081-3	13		200844	7	39	202179	5	2
28-1 7	30	178007	5	23	178081-4			200845	13	4	202179	5	40
30-1 7	32	178008	5	24	178081-5	13		200845	15	1	202179	5	47
31-1 3	29	178009	5	36	178081-6	13		200846	9	1	202179	7	49
31-1 7	38	178010	5	37	178081-7	13		200847	9	8	202179	7	54
31-1 7	40	178011	7	1	178081-8	13		200847	13	1	202179	7	59
31-1 7	42	178014	7	19	178082	13	29	200848	9	10	202179	7	61
31-1 7	65	178015	7	5	178082	17	13	200849	9	18	202179	13	5
37-1 7	45	178018	7	3	178091	3	28	200850	9	20	202903	13	7
40-1 9	17	178019	7	21	178096	3	33	200851	9	22	DPX5	7	37
43-1 9	7	178020	7	22	178098-2	. 3	5	200852	7	46	DPX5	17	18
44-1 9		178022	5	41	178102	3	14	200853A	3	12	DPX5	17	19
45-1 9		178023	5	44	178106	9	23	200854	7	47	DPX5	17	20
56-1 7		178024	5	48	178107	3	20	200855	7	50	,		
56-1 13		178024	5	54	178108	3		200856	7	55			
60-1 11		178025	5	53	178109A	3		200857A	7	56			
60-2 11		178028	3 7	27	178110	7	36	200859	7	60			
60-3 11		178028	7	29	178113	17	14	200860	7	64			
		178029	7	31	179048	15	5	200868	3	32			
61-1 11		178030	7	35	179048	15	7	200869	5	22			
61-1 11	. 20	110031	•	JJ	113014	10	, ,	200003	J	, 22			

PEGASUS
SEWING MACHINE MFG.
CO., LTD.®

