

部 品 表

ILLUSTRATED

PARTSLIST

FOR

SINGER^{*}

**UNDER BED THREAD
TRIMMER**

FOR 211A157JA

165JA


166JA

967JB


157KA

166KA


967KB



NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA	211A165JA	211A166JA	211A967JB	211A157KA	211A166KA	211A967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	414762	•	•	•	•	•	•	•	3	ベアト調整ボルト	Bed Extension Bolt
2	541168-003	•	•	•	•	•	•	•	3	ベアト調整ボルトロックナット	Bed Extension Bolt Lock Nut
3	417196-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ハズミ車 (組) (UTT用)	Machine Pulley Complete (for UTT)
3	417194-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ハズミ車 (組) (UTT用)	Machine Pulley Complete (for UTT)
4	141566	•	•	•	•	•	•	•	1	ハズミ車止メネジ (位置決メ用)	Machine Pulley Position Screw
5	141567	•	•	•	•	•	•	•	1	ハズミ車止メネジ	Machine Pulley Set Screw
6	375967	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切カム	Trimmer Cam
7	545313	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切カム止メネジ	Trimmer Cam Set Screw
8	281013	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメカム	Tension Releasing Cam
9	504028	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメカム止メネジ	Tension Releasing Cam Set Screw
10	281014	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切運動カム	Trimmer Positive Motion Cam
11	544208-005	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切運動カム止メネジ	Trimmer Positive Motion Cam Set Screw
12	281015	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイド支持台 (組)	Trimmer Solenoid Bracket Complete
13	281016	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイド支持台	Trimmer Solenoid Bracket
14	281017	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイド (組)	Trimmer Solenoid Complete
15	281018	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイド	Trimmer Solenoid
16	541165-003	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切ソレノイド ナット	Trimmer Solenoid Nut
17	543805-003	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切ソレノイド パネ 座金	Trimmer Solenoid Spring Washer
18	543804-003	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切ソレノイド平座金	Trimmer Solenoid Washer
19	281019	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドアーム	Trimmer Solenoid Arm
20	416772	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドアームピン	Trimmer Solenoid Arm Pin
21	545072	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドアームピン止メネジ	Trimmer Solenoid Arm Pin Screw
22	545095	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドアーム止メネジ	Trimmer Solenoid Arm Screw
23	281020	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドアームストッパー	Trimmer Solenoid Arm Stopper
24	190-850	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切ソレノイドアームストッパー止メネジ	Trimmer Solenoid Arm Stopper Screw
25	281021	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切レバー軸	Trimmer Lever Shaft
26	281096	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切レバー軸 パネ	Trimmer Lever Shaft Spring
27	281022	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切運動板、糸切運動板ボス (組)	Trimmer Positive Motion Bracket Boss Complete
28	281023	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切運動板 (組)	Trimmer Positive Motion Bracket Complete
29	416777	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切運動板ボス	Trimmer Positive Motion Bracket Boss
30	549120	•	•	•	•	•	•	•	3	糸切運動板ボス止メネジ	Trimmer Positive Motion Bracket Boss Screw
31	281026	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ運動レバー (組)	Tension Release Driving Lever Complete
32	281027	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ運動レバー	Tension Release Driving Lever
33	416780	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ カム ローラー	Tension Releasing Cam Roller
34	414773-451	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ カム ローラーネジ	Tension Releasing Cam Roller Screw
35	545409	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ カム ローラーネジ ロックナット	Tension Releasing Cam Roller Screw Lock Nut
36	281028	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切レバー (組)	Trimmer Lever Complete
37	281029	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切レバー	Trimmer Lever
38	416780	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切カムローラー	Trimmer Cam Roller
39	414773-451	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切カムローラーネジ	Trimmer Cam Roller Screw
40	544208-005	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切レバー 止メネジ	Trimmer Lever Set Screw
41	544352	•	•	•	•	•	•	•	3	糸切ソレノイド支持台止メネジ	Trimmer Solenoid Bracket Screw
42	419025	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切、バックタック ソレノイドコード (組)	Trimmer Back Tack Solenoid Cord Complete
42	411994	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドコード (組)	Trimmer Solenoid Cord Complete
43	411786-001	•	•	•	•	•	•	•	2	糸切ソレノイドコード接続端子	Trimmer Solenoid Cord Terminal
44	542602	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドコードブッシュ	Trimmer Solenoid Cord Bushing
45	542766-002	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドコードクリップ	Trimmer Solenoid Cord Clip
46	504010-452	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドコードクリップネジ	Trimmer Solenoid Cord Clip Screw
47	543803-002	•	•	•	•	•	•	•	1	糸切ソレノイドコードクリップ座金	Trimmer Solenoid Cord Clip Washer




NO.	部品番号 PART NO.	211A157JA 211A165JA	211A166JA 211A967JB	211A157KA 211A166KA 211A967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	416765	•	•	•	1	水平送りカムコネクション(組)(UTT用)	Feed Driving Eccentric&Connection Complete (for UTT)
2	416766	•	•	•	1	水平送りカムフランジ(組)(UTT用)	Feed Driving Flange Complete (for UTT)
3	263567	•	•	•	1	水平送りカム押工板	Feed Driving Eccentric Friction Plate
4	544338	•	•	•	2	水平送りカム押工板止メネジ	Feed Driving Eccentric Friction Plate Screw
5	241763	•	•	•	2	水平送りカム押工板止メネジロックネジパッキング	F. D. Eccentric F. Plate Screw Set Screw Packing (Brass)
6	549247	•	•	•	2	水平送りカム押工板止メネジロックネジ	Feed Driving Eccentric Friction Plate Screw Set Screw
7	544410	•	•	•	1	水平送りカムフランジ位置決めネジ	Feed Driving Flange Position Screw
8	544350	•	•	•	1	水平送りカムフランジ止メネジ	Feed Driving Flange Set Screw
9	268064	•	•	•	1	水平送りカム	Feed Driving Eccentric
10	508464	•	•	•	1	水平送りカム調整ディスク	Feed Driving Eccentric Adjusting Disc
11	268066	•	•	•	1	水平送りカム調整ディスクバネ	Feed Driving Eccentric Adjusting Disc Spring
12	412074	•	•	•	1	水平送りカム調整ディスクバネカラー(組)	Feed Driving Adjusting Disc Spring Collar Complete
13	544325	•	•	•	2	水平送りカム調整ディスクバネカラー止メネジ	Feed Driving Adjusting Disc Spring Collar Set Screw
14	508499	•	•	•	1	水平送りカムコネクション(組)	Feed Driving Eccentric Connection Complete
15	268063	•	•	•	1	水平送りカムコネクションベアリング	Feed Driving Eccentric Connection Needle Bearing
16	417197	•	•	•	1	後送り制限板(組)(UTT用)	Stitch Position Stop Complete (for UTT)
17	417198	•	•	•	1	後送り制限板(UTT用)	Stitch Position Stop (for UTT)
18	416687	•	•	•	1	後送り制限板クッション	Stitch Position Stop Cushion
19	500182	•	•	•	1	後送り制限板調整ネジ	Stitch Position Stop Screw
20	504507	•	•	•	1	後送り制限板調整ネジナット	Stitch Position Stop Screw Nut
21	281033	•	•	•	1	糸切レバー制限板	Trimmer Lever Stopper
22	281076	•	•	•	1	糸切レバー制限板	Trimmer Lever Stopper
23	545314	•	•	•	2	糸切レバー制限板止メネジ	Trimmer Lever Stopper Screw
24	281032	•	•	•	1	糸切レバー戻シバネ	Trimmer Lever Return Spring
25	374306	•	•	•	1	糸切レバー戻シバネスタッド	Trimmer Lever Return Spring Stud
26	416781-001	•	•	•	1	糸切ロッドエンド(右)	Trimmer Rod End (Right)
27	414774	•	•	•	1	糸切ロッドエンド(右)ナット	Trimmer Rod End (Right) Nut
28	416781-101	•	•	•	1	糸切ロッドエンド(左)	Trimmer Rod End (Left)
29	541166-001	•	•	•	1	糸切ロッドエンド(左)ナット	Trimmer Rod End (Left) Nut
30	416783-006	•	•	•	1	糸切ロッド	Trimmer Rod
31	414775	•	•	•	2	糸切ロッドエンドネジ	Trimmer Rod End Screw
32	281030	•	•	•	1	スレッドプラー取付台軸駆動組(組)	Thread Puller Drive Arm Complete
33	374107-004	•	•	•	1	スレッドプラー取付台軸駆動組止メネジ	Thread Puller Drive Arm Screw
34	281003	•	•	•	1	アーム*案内	Arm Thread Guide
35	416644	•	•	•	1	スレッドニッパー(組)	Needle Thread Nipper Complete
36	416646	•	•	•	1	スレッドニッパーブラケット	Needle Thread Nipper Bracket
37	416647	•	•	•	1	スレッドニッパー*案内	Needle Thread Nipper Thread Guide
38	416648	•	•	•	1	スレッドニッパー スプリング	Needle Thread Nipper Spring
39	546870	•	•	•	1	スレッドニッパー皿	Needle Thread Nipper Spring Cap
40	414713	•	•	•	1	スレッドニッパー調整ネジ	Needle Thread Nipper Hinge Screw
41	504063-451	•	•	•	1	スレッドニッパー 止メネジ	Needle Thread Nipper Screw
42	281004	•	•	•	1	針板(UTT用)	Throat Plate (for UTT)
43	281162	•	•	•	1	針板(UTT用)	Throat Plate (for UTT)
44	281005	•	•	•	1	スベリ板(後)	Bed Slide (back)
45	281006	•	•	•	1	スベリ板(後)用アタッチメント	Bed Slide (back) Attachment
46	545137	•	•	•	2	スベリ板(後)用アタッチメント 止メネジ	Bed Slide (back) Attachment Screw
47	281007	•	•	•	1	送り(標準仕様)(UTT用)	Feed Dog (for UTT)
48	281163	•	•	•	1	送り(UTT用)	Feed Dog (for UTT)




PARTS AVAILABLE
AT EXTRA CHARGE

別売品


NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA 211A165JA	211A166JA 211A967JB	211A157KA 211A166KA 211A967KB	異 数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	281034	•	•	•	1	フックサドル, カマ (組)	Hook Saddle with Hook Complete
2	281077	•	•	•	1	フックサドル, カマ (組)	Hook Saddle with Hook Complete
2	281035	•	•	•	1	フックサドル (組)	Hook Saddle Complete
2	281078	•	•	•	1	フックサドル (組)	Hook Saddle Complete
3	281037	•	•	•	1	カマ軸メタル (上)	Hook Shaft Bushing (Upper)
3	224020	•	•	•	1	カマ軸メタル (上)	Hook Shaft Bushing (Upper)
4	545237	•	•	•	1	カマ軸メタル (上) 止メネジ	Hook Shaft Bushing (Upper) Set Screw
5	281038	•	•	•	1	カマ軸メタル (下)	Hook Shaft Bushing (Lower)
5	281080	•	•	•	1	カマ軸メタル (下)	Hook Shaft Bushing (Lower)
6	545237	•	•	•	1	カマ軸メタル (下) 止メネジ	Hook Shaft Bushing (Lower) Set Screw
7	281039	•	•	•	1	スレッドプラー支え調節台 (下)	Thread Puller Support Adjusting Block (Lower)
8	544211-052	•	•	•	2	スレッドプラー支え調節台 (下) 止メネジ	Thread Puller Support Adjusting Block (Lower) Set Screw
9	281040	•	•	•	1	固定ナイフ圧力調節台 (下)	Stationary Knife Adjusting Block (Lower)
10	544211-052	•	•	•	2	固定ナイフ圧力調節台 (下) 止メネジ	Stationary Knife Adjusting Block (Lower) Set Screw
11	545181-451	•	•	•	1	フックサドル油止メネジ	Hook Saddle Oil Stop Screw
12	281041	•	•	•	1	油圧調節ネジ	Oil Regulating Screw
13	544211-004	•	•	•	1	油圧調節ネジ止メネジ	Oil Regulating Screw Set Screw
14	544207-012	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー支え軸止メネジ	Bobbin Case Opener Lever Hinge Stud Set Screw
15	281042	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー (組)	Bobbin Case Opener Lever Complete
16	412038	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー (組)	Bobbin Case Opener Lever Complete
17	412084	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー軸	Bobbin Case Opener Lever Driving Screw Stud
18	531101	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー軸ナット	Bobbin Case Opener Lever Driving Screw Stud Nut
19	203105	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー軸ウイック	Bobbin Case Opener Lever Driving Screw Stud Oil Packing Wick
20	412086	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー支え軸 (組)	Bobbin Case Opener Lever Hinge Stud Complete
21	202277	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバー支え軸ウイック	Bobbin Case Opener Lever Hinge Stud Oil Packing Wick
22	281044	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバーリンク	Bobbin Case Opener Lever Link
23	223623	•	•	•	1	ボビンケースオープンレバーリンク	Bobbin Case Opener Lever Link
24	412037	•	•	•	1	カマ歯車 (組)	Hook Driving Pinion Complete
25	412228	•	•	•	1	カマ歯車 (組)	Hook Driving Pinion Complete
26	544325	•	•	•	1	カマ歯車止メネジ	Hook Driving Pinion Set Screw
27	544325	•	•	•	2	カマ歯車止メネジ	Hook Driving Pinion Set Screw
28	544329	•	•	•	1	カマ歯車止メネジ (位置決メ用)	Hook Driving Pinion Position Screw
29	224022	•	•	•	1	カマ歯車座金	Hook Driving Pinion Thrust Washer
30	281045	•	•	•	1	フックサドルオイルリザーバースペース	Hook Saddle Oil Reservoir Spacer
31	281046	•	•	•	1	カマ油フェルト	Hook Oil Felt
32	281047	•	•	•	1	カマ油フェルト押エ	Hook Oil Felt Retainer
33	544211-002	•	•	•	2	カマ油フェルト押エネジ	Hook Oil Felt Retainer Screw
34	281048	•	•	•	1	フックサドルオイルリザーバースペース	Hook Saddle Oil Reservoir
35	367314	•	•	•	1	フックサドルオイルリザーバースペース	Hook Saddle Oil Reservoir Plug
36	281050	•	•	•	1	スレッドプラー	Thread Puller
37	544088	•	•	•	2	スレッドプラー止メネジ	Thread Puller Screw
38	281051	•	•	•	1	スレッドプラー取付台 (組)	Thread Puller Retainer Bracket Complete
39	281064	•	•	•	1	スレッドプラー取付台軸カラー (組)	Thread Puller Retainer Bracket Shaft Collar Complete
40	544207-011	•	•	•	2	スレッドプラー取付台軸カラー止メネジ	Thread Puller Retainer Bracket Shaft Collar Set Screw
41	281056	•	•	•	1	スレッドプラー支え調節台 (上)	Thread Puller Support Adjusting Block (Upper)
42	543376	•	•	•	1	スレッドプラー支え調節台 (上) 偏心ピン	Thread Puller Support Adjusting Block (Upper) Eccentric Pin
43	544207-011	•	•	•	1	スレッドプラー支え調節台 (上) 偏心ピン止メネジ	Thread Puller Support Adjusting Block (Upper) Eccentric Pin Set Screw
44	281054	•	•	•	1	スレッドプラー支え (組)	Thread Puller Support Complete
45	281055	•	•	•	1	スレッドプラー支え	Thread Puller Support
46	374475	•	•	•	1	トラッパー調節ネジ	Trapper Adjusting Screw
47	541159	•	•	•	1	トラッパー調節ネジナット	Trapper Adjusting Screw Nut
48	281057	•	•	•	1	トラッパー	Trapper
49	544413	•	•	•	1	トラッパー止メネジ	Trapper Set Screw
50	408386	•	•	•	1	トラッパー止メネジ座金	Trapper Set Screw Washer
51	548228	•	•	•	1	トラッパー圧力調節ワッシャー (0.13mm/m)	Trapper Adjusting Washer (t=0.13mm/m)
52	548229	•	•	•	1	トラッパー圧力調節ワッシャー (0.25mm/m)	Trapper Adjusting Washer (t=0.25mm/m)
53	374478	•	•	•	2	スレッドプラー支え止メネジ	Thread Puller Support Screw
54	281059	•	•	•	1	固定ナイフ圧力調節台 (上)	Stationary Knife Adjusting Block (Upper)
55	281060	•	•	•	1	固定ナイフ圧力調節台 (上) 偏心ピン	Stationary Knife Adjusting Block (Upper) Eccentric Pin
56	544207-011	•	•	•	1	固定ナイフ圧力調節台 (上) 偏心ピン止メネジ	Stationary Knife Adjusting Block (Upper) Eccentric Pin Set Screw
57	281058	•	•	•	1	固定ナイフ	Stationary Knife
58	374476	•	•	•	2	固定ナイフ調節ネジ	Stationary Knife Set Screw
59	281049	•	•	•	1	カマ, ボビンケース (組)	Hook and Bobbin Case Complete
60	281081	•	•	•	1	カマ, ボビンケース (組)	Hook and Bobbin Case Complete
61	281152	•	•	•	1	外ガマ (組)	Hook Complete
62	281133	•	•	•	1	外ガマ (組)	Hook Complete
63	281154	•	•	•	1	ボビンケース押エ	Hook Gib
64	281135	•	•	•	1	ボビンケース押エ	Hook Gib
65	500520	•	•	•	3	ボビンケース押エ止メネジ	Hook Gib Screw
66	201253	•	•	•	2	ボビンケース押エ止メネジ	Hook Gib Screw
67	281155	•	•	•	1	ボビンケース (組)	Bobbin Case Complete
68	281136	•	•	•	1	ボビンケース (組)	Bobbin Case Complete
69	281157	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ	Bobbin Case Tension Spring
70	236083	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ	Bobbin Case Tension Spring
71	500518	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ止メネジ	Bobbin Case Tension Spring Screw
72	200594	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ止メネジ	Bobbin Case Tension Spring Screw
73	500519	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ調節ネジ	Bobbin Case Tension Spring Regulating Screw
74	201016	•	•	•	1	ボビンケース調子バネ調節ネジ	Bobbin Case Tension Spring Regulating Screw
75	281061	•	•	•	1	ボビンケースオープン	Bobbin Case Opener
76	224004	•	•	•	1	ボビンケースオープン	Bobbin Case Opener
77	549027	•	•	•	1	ボビンケースオープン止メネジ	Bobbin Case Opener Screw






NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA	211A165JA	211A166JA	211A1967JB	211A157KA	211A166KA	211A1967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	417103-002	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメワイヤー (組)	Tenston Releasing Wire Complete
2	417213	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ駆動レバー制動板	Tenston Release Drive Lever Stop
3	414780	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメ駆動レバー制動板ネジ	Tenston Release Drive Lever Stop Screw
4	417214	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメワイヤーブラケット	Tenston Releasing Wire Bracket
5	414780	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメワイヤーブラケットネジ	Tenston Releasing Wire Bracket Screw
6	543327	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメワイヤー止メ (下)	Tenston Releasing Wire Clamp (Lower)
7	504010-452	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメワイヤー止メ (下) ネジ	Tenston Releasing Wire Clamp (Lower) Screw
8	417110	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメワイヤー止メ (上)	Tenston Releasing Wire Clamp (Upper)
9	504010-452	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメワイヤー止メ (上) ネジ	Tenston Releasing Wire Clamp (Upper) Screw
10	544144	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメワイヤー導車ネジ	Tenston Releasing Wire Sheave Screw
11	417111	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメベルクランク (組)	Tenston Releasing Bell Crank Complete
12	417112	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメベルクランクスタッド	Tenston Releasing Bell Crank Stud
13	414781	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメベルクランクネジ	Tenston Releasing Bell Crank Screw
14	417113	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ戻シバネ	Tenston Releasing Ring Return Spring
15	414782	•	•	•	•	•	•	•	2	糸ユルメロッドネジ	Tenston Releasing Rod Screw
16	417114	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメロッド	Tenston Releasing Rod
17	417116-001	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメリングスペーサ	Tenston Releasing Ring Spacer
17	417116-002	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメリングスペーサ	Tenston Releasing Ring Spacer
18	417115	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメリング	Tenston Releasing Ring
19	544375	•	•	•	•	•	•	•	1	押エ上ゲリリースレバーブラケット案内ネジ	Presser Bar Lifting Releasing Lever Bracket Guide Screw
20	417129	•	•	•	•	•	•	•	1	糸ユルメ軸 (UTT用)	Tenston Release Plate Rod (for UTT)
21	417163	•	•	•	•	•	•	•	1	膝上ゲ連結レバー (組)	Knee Lifter Connection Lever Complete
21	416742	•	•	•	•	•	•	•	1	膝上ゲ連結レバー (組)	Knee Lifter Connection Lever Complete
22	414769	•	•	•	•	•	•	•	1	膝上ゲ連結レバー設ネジ	Knee Lifter Connection Lever Hinge Screw
23	417165	•	•	•	•	•	•	•	1	膝上ゲ連結棒 (UTT用)	Knee Lifter Connection Lever Lifting Rod (for UTT)
24	416747	•	•	•	•	•	•	•	1	膝上ゲ連結棒ピン	Knee Lifter Connection Lever Lifting Rod Pin
25	417117	•	•	•	•	•	•	•	1	押エ上ゲリリースレバーブラケット	Presser Bar Lifting Releasing Lever Bracket
26	417183	•	•	•	•	•	•	•	1	押エ上ゲ (UTT用)	Presser Bar Lifter (for UTT)




No.	部品番号 PART NO.	211A157JA 211A165JA 211A166JA 211A967JB				数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
		211A157KA 211A166KA 211A967KB						
1	417215	•	•	•	•	1	テンションブラケット(組)(1本針,UTT)	Tenston Bracket Complete (for UTT)
2	417216	•	•	•	•	1	テンションブラケット(体)(組)	Tenston Bracket Body Complete
3	417120	•	•	•	•	1	テンションブラケット(体)	Tenston Bracket Body
4	236060	•	•	•	•	1	糸調子皿ピン	Tenston Disc Position Pin
5	417188	•	•	•	•	2	糸案内ピン	Thread Guide Pin
6	412091	•	•	•	•	1	糸調子棒	Tenston Stud
7	412203	•	•	•	•	2	糸調子皿	Tenston Disc
8	412204	•	•	•	•	1	糸調子皿押エ	Tenston Release Washer
9	223438	•	•	•	•	1	糸調子バネ	Tenston Spring
10	541187	•	•	•	•	2	糸調子ナット	Tenston Thumb Nut
11	412103	•	•	•	•	1	糸取りバネ軸	Thread Controller Stud
12	267368	•	•	•	•	1	糸取りバネ	Thread Controller Spring
13	412201	•	•	•	•	1	糸取りバネ制限皿	Thread Controller Spring Stop
14	412202	•	•	•	•	1	糸案内車(組)	Thread Controller Disc
15	544354	•	•	•	•	1	糸案内車上メネジ	Thread Controller Disc Screw
16	223704	•	•	•	•	1	糸ユルメピン	Tenston Release Plunger
17	417124	•	•	•	•	1	糸ユルメ板	Tenston Release Plate
18	412200	•	•	•	•	1	糸ユルメ板バネ	Tenston Release Plate Spring
19	544343	•	•	•	•	2	糸ユルメ板設ネジ	Tenston Release Plate Screw
20	417125	•	•	•	•	1	糸ユルメレバーブラケット	Tenston Release Lever Bracket
21	414785	•	•	•	•	1	糸ユルメレバーブラケットネジ	Tenston Release Lever Bracket Screw
22	417126	•	•	•	•	1	糸ユルメレバー	Tenston Release Lever
23	414786	•	•	•	•	1	糸ユルメレバーネジ	Tenston Release Lever Screw
24	417127	•	•	•	•	1	糸ユルメボタン	Tenston Release Button
25	417128	•	•	•	•	1	糸ユルメボタンバネ	Tenston Release Button Spring
26	543801-006	•	•	•	•	1	糸ユルメボタン止め輪	Tenston Release Button Retaining Ring
27	417121	•	•	•	•	1	プリテンション軸	Pre-Tension Stud
28	414783	•	•	•	•	1	プリテンション軸ロックナット	Pre-Tension Stud Lock Nut
29	417122	•	•	•	•	2	プリテンション皿	Pre-Tension Disc
30	417123	•	•	•	•	1	プリテンションバネ	Pre-Tension Spring
31	414784	•	•	•	•	1	プリテンションナット	Pre-Tension Thumb Nut




NO.	部品番号 PART NO.	211A157JA 211A165JA 211A166JA 211A967JB	211A157KA 211A166KA 211A967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	417144	• • • •	• • • •	1	送り調節レバー(組)(UTT用)	Feed Reversing Lever Complete (for UTT)
1	417296	• • • •	• • • •	1	送り調節レバー(組)(UTT用)	Feed Reversing Lever Complete (for UTT)
2	417145	• • • •	• • • •	1	送り調節レバー(UTT用)	Feed Reversing Lever (for UTT)
3	417146	• • • •	• • • •	1	送り調節補助レバー	Feed Reversing Attachment Lever
4	417147	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーブラケット(UTT用)	Feed Reversing Lever Bracket
5	417148	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーヒンジピン(UTT用)	Feed Reversing Lever Hinge Pin (for UTT)
6	417297	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーカラー	Feed Reversing Lever Collar
7	417149	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーリンク(UTT用)	Feed Reversing Lever Link (for UTT)
8	544435	• • • •	• • • •	2	送り調節レバーリンク設ネジ	Feed Reversing Lever Link Hinge Screw
9	417150	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーリンクバネ	Feed Reversing Lever Link Spring
10	412274	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーリンクバネ掛け	Feed Reversing Lever Link Spring Hook
11	417151	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーバネ(UTT用)	Feed Reversing Lever Spring (for UTT)
12	412274	• • • •	• • • •	1	送り調節レバーバネ掛け	Feed Reversing Lever Spring Hook
13	544288	• • • •	• • • •	4	送り調節レバーブラケット止メネジ	Feed Reversing Lever Bracket Screw
14	417153	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドアダプター(下)	Back Tack Solenoid Adapter (Lower)
15	417154	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドアダプター(上)	Back Tack Solenoid Adapter (Upper)
16	1664-850	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドアダプターナット	Back Tack Solenoid Adapter Nut
17	417155	• • • •	• • • •	2	バックタックソレノイドアダプターピン	Back Tack Solenoid Adapter Pin
18	417157	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドブラケット	Back Tack Solenoid Bracket
19	414788	• • • •	• • • •	3	バックタックソレノイドブラケット止メネジ	Back Tack Solenoid Bracket Screw
20	419458	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイド(組)	Back Tack Solenoid Complete
21	419459	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイド	Back Tack Solenoid
22	419686	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドプランジャー	Back Tack Solenoid Plunger
23	544212-055	• • • •	• • • •	3	バックタックソレノイド止メネジ	Back Tack Solenoid Screw
24	543805-003	• • • •	• • • •	3	バックタックソレノイドバネ座金	Back Tack Solenoid Washer
25	417142-001	• • • •	• • • •	2	バックタックソレノイドワイヤコネクタ	Back Tack Solenoid Wire Connector
26	542766-002	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドコードクリップ	Back Tack Solenoid Cord Clip
27	504010-452	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドコードクリップネジ	Back Tack Solenoid Cord Clip Screw
28	543803-002	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドコードクリップ座金	Back Tack Solenoid Cord Clip Washer
29	417158-001	• • • •	• • • •	1	バックタックソレノイドカバー	Back Tack Solenoid Cover
30	544211-052	• • • •	• • • •	4	バックタックソレノイドカバーネジ	Back Tack Solenoid Cover Screw




NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA 211A165JA 211A166JA 211A967JB	211A157KA 211A166KA 211A967KB	量 数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	419028		• • •	1	バックタックススイッチボックス (組) (プラグ付)	Back Tack Switch Box Complete (with Plug)
2	417159-001		• • •	1	バックタックススイッチボックス (組)	Back Tack Switch Box Complete
3	417160-001		• • •	1	バックタックススイッチボックス	Back Tack Switch Box
4	417162		• • •	1	バックタックススイッチ作動軸ガイド	Back Tack Switch Push Rod Guide
5	549032		• • •	1	バックタックススイッチ作動軸ガイド止メネジ	Back Tack Switch Push Rod Guide Screw
6	417161		• • •	1	バックタックススイッチ作動軸 (組)	Back Tack Switch Push Rod Complete
7	417187		• • •	1	バックタックススイッチ作動軸クッション	Back Tack Switch Push Rod Cushion
8	543801-003		• • •	1	バックタックススイッチ作動軸止メ輪	Back Tack Switch Push Rod Retaining Ring
9	419002		• • •	1	バックタックススイッチ (組)	Back Tack Switch Complete
10	544211-055		• • •	1	バックタックススイッチ止メネジ (短)	Back Tack Switch Screw (Short)
11	544211-056		• • •	1	バックタックススイッチ止メネジ (長)	Back Tack Switch Screw (Long)
12	543803-002		• • •	1	バックタックススイッチ止メネジ座金	Back Tack Switch Washer
13	541164-003		• • •	1	バックタックススイッチ止メネジロックナット	Back Tack Switch Screw Lock Nut
14	542766-002		• • •	1	バックタックススイッチコードクリップ	Back Tack Switch Cord Clip
15	154795		• • •	1	バックタックススイッチコードクリップネジ	Back Tack Switch Cord Clip Screw
16	543803-002		• • •	1	バックタックススイッチコードクリップ座金	Back Tack Switch Cord Clip Washer
17	542763		• • •	1	バックタックススイッチコネクタ (プラグ) (6極)	Back Tack Switch Connector (Plug) (6p)
18	542764		• • •	1	バックタックススイッチコネクタカバー	Back Tack Switch Connector Cover
19	544448		• • •	2	バックタックススイッチボックス (組) 止メネジ	Back Tack Switch Box Complete Screw
20	542766-002	• • •	• • •	1	コードクリップ (アーム後) 小	Cord Clip (Rear) Small
21	542766-005	• • •	• • •	1	コードクリップ (アーム後) 中	Cord Clip (Rear) Medium
22	504010-452	• • •	• • •	2	コードクリップ (アーム後) 止メネジ	Cord Clip (Rear) Screw
22	504010-452	• • •	• • •	1	コードクリップ (アーム後) 止メネジ	Cord Clip (Rear) Screw
23	543803-002	• • •	• • •	2	コードクリップ (アーム後) 座金	Cord Clip (Rear) Washer
23	543803-002	• • •	• • •	1	コードクリップ (アーム後) 座金	Cord Clip (Rear) Washer



NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA	211A165JA	211A166JA	211A967JB	211A157KA	211A166KA	211A967KB	員 数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	281008								1	アーム上蓋 (組)	Arm Cover (Top) Complete
1	281166								1	アーム上蓋 (組)	Arm Cover (Top) Complete
1	281164								1	アーム上蓋 (組)	Arm Cover (Top) Complete
2	412050								1	押上げ調節ボタン	Presser Bar Lifting Regulating Stud
3	270026								1	押上げ調節ボタンバネ	Presser Bar Lifting Regulating Stud Spring
4	543801-006								1	押上げ調節ボタン止メネジ	Presser Bar Lifting Regulating Stud Retaining Washer
5	412052								1	アーム上蓋オイルパイプ (組)	Arm Cover (Top) Oil Pipe Complete
6	412051								1	アーム上蓋オイルパイプ	Arm Cover (Top) Oil Pipe
7	502603								1	アーム上蓋オイルパイプウィック	Arm Cover (Top) Oil Pipe Wick
8	412143								1	油量インジケータ	Oil Level Indicator
9	412142								1	アーム上蓋ガスケット	Arm Cover (Top) Gasket
10	502832								1	アーム上蓋プラグ	Arm Cover (Top) Plug
11	543832-001								1	糸巻手軸台バネ止メピン	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Coil Spring Stud
12	543831-001								1	ボビン押え軸制限ピン	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Rocking Lever Stop Pin
13	412144								1	糸案内導	Thread Guide (Arm Top Cover)
14	541186								1	糸案内導ロックナット	Thread Guide (Arm Top Cover) Lock Nut
15	412053								1	糸巻手 (組)	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Complete
16	412054								1	糸巻手軸台 (組)	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Body Complete
17	411179								1	糸巻手軸台ベアリング	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Bearing
18	412055								1	糸巻手軸 (組)	Bobbin Winder Shaft Complete
19	411097								1	糸巻手軸バネ	Bobbin Snap Spring
20	417882								1	糸巻手重 (組)	Bobbin Winder Shaft Friction Wheel Complete
21	544203-003								2	糸巻手重止メネジ	Bobbin Winder Shaft Friction Wheel Set Screw
22	547412								2	糸巻手軸台リンク軸リング	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Link Lock Washer
23	411178								1	糸巻手軸台リンク	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Connection Lever
24	508554								1	糸巻手軸台リンク軸	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Link Stud
25	508553								1	糸巻手軸台バネ掛け	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Spring Shackle
26	508555								1	糸巻手軸台リンク	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Snap Ring
27	412224								1	ボビン受け	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Thread Guard
27	281009								1	ボビン受け	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Thread Guard
28	544281								2	ボビン受け止メネジ	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Thread Guard Screw
29	412240								1	糸巻手調節レバー (組)	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever Complete
30	412208								1	糸巻手調節レバー (長)	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever (Long)
31	411108								1	糸巻手調節レバー (短)	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever (Short)
32	544211-051								1	糸巻手調節レバー軸止メネジ	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever Screw
33	543805-008								1	糸巻手調節レバー軸止メネジ座金	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever Washer
34	500280								1	糸巻手調節レバー止メネジ	Bobbin Winder Shaft Bushing (Ecc.) Trip Lever Cap Screw
35	412056								1	ボビン押え軸 (組)	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Rocking Lever Complete
36	508557								1	糸巻手軸台バネ	Bobbin Winder Bushing (Ecc.) Spring
37	281010								1	ボビンワインダーテンション (組)	Bobbin Winder Tension Complete
38	281011								1	ボビンワインダーテンション軸 (組)	Bobbin Winder Tension Stud Complete
39	547247								2	ボビンワインダーテンション調子皿	Bobbin Winder Tension Disc
40	547246								1	ボビンワインダーテンションバネ	Bobbin Winder Tension Spring
41	541170								1	ボビンワインダーテンションナット	Bobbin Winder Tension Nut
42	541186								1	ボビンワインダーテンションロックナット	Bobbin Winder Tension Lock Nut
43	544336								6	アーム上蓋止メネジ	Arm Cover (Top) Screw
44	412199								1	糸案内	Thread Guide
45	414632								1	糸案内止メネジ	Thread Guide Screw
46	412058-001								1	アーム側板	Arm Cover (Side)
47	504019								2	アーム側板止メネジ	Arm Cover (Side) Screw
48	412239-001								1	天昇ガード	Take-up Lever Guard
49	549027								3	天昇ガード止メネジ	Take-up Lever Guard Screw
50	412059-001								1	面版 (組)	Face Plate Complete
50	412139-001								1	面版 (組)	Face Plate Complete
51	412060-001								1	面版	Face Plate
51	412140-001								1	面版	Face Plate
52	508283								1	面版プラグ	Face Plate Plug
53	544336								2	面版止メネジ	Face Plate Screw





ACCESSORIES



NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA	211A166JA	211A967JB	211A157KA	211A166KA	211A967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	414489-453	●	●	●	●	●	●	1	二本糸立き 一本針用(組)	Thread Unwinder Complete
2	411127-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立取付軸(上)	Column Pipe (Upper)
3	414488-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立取付軸(下)	Column Pipe (Lower)
4	411129-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立取付軸廻手(組)	Joint Complete
5	411130-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立取付軸廻手	Joint
6	544218-056	●	●	●	●	●	●	2	糸立取付軸廻手締メネジ	Joint Screw
7	541183	●	●	●	●	●	●	2	糸立取付軸廻手締メネジナット	Joint Screw Nut
8	411135-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立筒(組)	Spool Holder Complete
9	411136-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立筒	Spool Holder
10	504029	●	●	●	●	●	●	2	糸立筒止メネジ	Spool Holder Set Screw
11	411134	●	●	●	●	●	●	1	スプールピン	Spool Pin
12	541166-004	●	●	●	●	●	●	2	スプールピンロックナット	Spool Pin Lock Nut
13	543805-004	●	●	●	●	●	●	2	スプールピンロックナットバネ座金	Spool Pin Lock Nut Spring Washer
14	543803-004	●	●	●	●	●	●	2	スプールピンロックナット座金	Spool Pin Lock Nut Washer
15	411138-453	●	●	●	●	●	●	2	糸立皿	Spool Seat Disc
16	411139	●	●	●	●	●	●	2	糸立皿クッション	Spool Cushion
17	546893	●	●	●	●	●	●	2	スプールホルダー	Spool Holder
18	411141-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立糸案内(組)	Thread Hanger Complete
19	411142-453	●	●	●	●	●	●	1	糸立糸案内	Thread Hanger
20	411143	●	●	●	●	●	●	2	糸立糸案内糸通	Thread Hanger Thread Eyelet
21	504029	●	●	●	●	●	●	2	糸立糸案内止メネジ	Thread Hanger Set Screw
22	411133	●	●	●	●	●	●	2	糸立取付軸キャップ	Column Pipe Cap
23	414486	●	●	●	●	●	●	2	糸立取付軸ロックナット	Column Pipe Lock Nut
24	414487	●	●	●	●	●	●	2	糸立取付軸平座金	Column Pipe Washer
25	368480	●	●	●	●	●	●	2	糸立台防振ゴム	Rubber Washer
26	125314	●	●	●	●	●	●	1	糸調子バネ	Tension Spring
27	417195	●	●	●	●	●	●	1	空転防止バネ	Anti Spill Spring
27	417269	●	●	●	●	●	●	1	空転防止バネ	Anti Spill Spring
28	417240	●	●	●	●	●	●	2	ボビン(UTT用)	Bobbin (for UTT)
28	281062	●	●	●	●	●	●	2	ボビン(UTT用) 282748	Bobbin (for UTT)
29	417191	●	●	●	●	●	●	1	レストピン(UTT用)	Machine Rest Pin
29	410186	●	●	●	●	●	●	1	レストピン	Machine Rest Pin
30	368444	●	●	●	●	●	●	1	ドライバー	Driver
31	548228	●	●	●	●	●	●	1	トラッパー圧力調整ワッシャー(0.13mm)	Trapper Adjusting Washer(t=0.13mm)

PARTS AVAILABLE AT EXTRA CHARGE

別売品



NO.	部 品 番 号 PART NO.	211A157JA	211A165JA	211A166JA	211A967JB	211A157KA	211A166KA	211A967KB	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	412241-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード(組組)(UTT用)	Belt Guard Complete (for UTT)
2	412244-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード(体)(UTT用)	Belt Guard (for UTT)
3	412219-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード(下)(組)	Belt Guard (Lower) Complete
4	549184	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード(下)ツマミ	Belt Guard (Lower) Thumb Screw
5	412282-001	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガードプレート(UTT用)	Belt Guard Plate (for UTT)
6	544217-001	•	•	•	•	•	•	•	4	ベルトガードプレート止メネジ	Belt Guard Plate Screw
7	544217-001	•	•	•	•	•	•	•	3	ベルトガード(体)止メネジ	Belt Guard Screw
8	412218	•	•	•	•	•	•	•	2	ベルトガードネジ軸	Belt Guard Screw Stud
9	412220	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード止メネジカラー	Belt Guard Screw Collar
10	544217-004	•	•	•	•	•	•	•	1	ベルトガード(体)止メネジ(長)	Belt Guard Screw (Long)
11	544085	•	•	•	•	•	•	•	2	ベルトガード(下)取付木ネジ	Belt Guard (Lower) Wood Screw
12	281063	•	•	•	•	•	•	•	1	カマ(組)	Hook and Bobbin Case Complete
12	281092	•	•	•	•	•	•	•	1	カマ(組)	Hook and Bobbin Case Complete
13	281152	•	•	•	•	•	•	•	1	外ガマ(組)	Hook Complete
13	281133	•	•	•	•	•	•	•	1	外ガマ(組)	Hook Complete
14	281154	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケース押エ	Hook Gtb
14	281135	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケース押エ	Hook Gtb
15	500520	•	•	•	•	•	•	•	3	ボビンケース押エ止メネジ	Hook Gtb Screw
15	201253	•	•	•	•	•	•	•	2	ボビンケース押エ止メネジ	Hook Gtb Screw
16	281158	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケース(組)	Bobbin Case Complete
16	281138	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケース(組)	Bobbin Case Complete
17	281159	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ(組)	Bobbin Case Cap Complete
17	281141	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ(組)	Bobbin Case Cap Complete
18	281149	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ	Bobbin Case Cap Tension Spring
18	281143	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ	Bobbin Case Cap Tension Spring
19	500519	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ調節ネジ	Bobbin Case Cap Tension Spring Regulating Screw
19	200984	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ調節ネジ	Bobbin Case Cap Tension Spring Regulating Screw
20	500518	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ止メネジ	Bobbin Case Cap Tension Spring Screw
20	200594	•	•	•	•	•	•	•	1	ボビンケースキャップ調子バネ止メネジ	Bobbin Case Cap Tension Spring Screw