



# **SINGER**










## **7B17**





# SINGER 7B17

- 992 00 550 7
- 992 00 288 7
- 020 00 108 0
- 020 00 167 0
- 020 00 311 3
- 020 00 311 4
- 992 00 496 0
- 992 00 702 0
- 992 00 413 0
- 992 00 452 0
- 020 00 214 0
- 92 00 784 0
- 20 00 020 4 aW
- 92 00 364 7 aW
- 020 00 033 3
- 020 00 022 0
- 020 00 012 3
- 992 00 846 7
- 992 00 183 0
- 992 00 783 7
- 996 20 097 0
- 992 00 536 7
- 020 00 002 0
- 992 00 016 7
- 020 00 037 0
- 020 00 114 0
- 992 00 553 0
- 992 00 563 0
- 020 00 031 4
- 020 00 115 0
- 992 00 352 7
- 020 00 333 0
- 020 00 524 0
- 992 00 266 7
- 020 00 285 0
- 020 00 132 0
- 992 00 782 0
- 020 00 038 3
- 020 00 028 4
- 020 00 043 0
- 992 01 119 0
- 020 00 007 0
- 992 00 243 0
- 020 00 017 0
- 992 00 557 0
- 992 00 243 0
- 992 00 129 0
- 992 00 555 0
- 020 00 219 4
- 020 00 219 0
- 020 00 136 3
- 992 07 011 8
- 020 00 308 4
- 020 00 308 0
- 020 00 224 0
- 992 00 102 0
- 992 00 043 0
- 020 00 307 0
- 992 00 313 0
- 992 00 417 0
- 020 00 010 0
- 992 00 244 0
- 020 00 230 3
- 020 00 112 0
- 992 00 557 0
- 020 00 310 0
- 992 00 557 0
- 020 00 029 0
- 992 00 557 0
- 992 02 247 0
- 992 00 434 0
- 020 00 030 0
- 992 00 564 0
- 992 01 554 0
- 993 19 038 0
- 020 10 007 0
- 992 00 453 7
- 004 00 467 0
- 020 00 024 4
- 992 00 797 0
- 992 00 497 0
- 020 00 592 0
- 020 00 592 4
- 993 19 038 0
- 992 01 554 0
- 992 01 582 7
- 992 00 060 7
- 020 00 136 3
- 994 38 065 8
- 020 17 004 3
- 020 00 202 0
- 994 38 066 8
- 020 00 227 0
- 020 00 181 0
- 992 00 290 0
- 020 00 453 3
- 020 00 211 0
- 992 00 111 0
- 020 00 228 0
- 020 00 183 0
- 020 00 183 0
- 992 00 777 0
- 020 00 241 0
- 200 02 010 0
- 992 00 757 7
- 020 00 241 0
- 200 02 010 0
- 992 00 757 7

| Benennung | Teil-Nr | Benennung | 13                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                         | 16                                                                                   |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |           | <p>990 12 012 3</p>  <p>990 81 001 9<br/>990 81 003 8</p> | <p>077 11 027 0</p>  <p>GA 404 020-Σ0</p>  <p>077 11 023 0<br/>077 11 022 0<br/>077 11 021 0</p>  <p>077 11 026 0<br/>990 24 005 8</p>  <p>994 05 037 8</p> <p>077 11 020 3<br/>396 11 020 4<br/>993 06 162 8</p>  <p>990 81 006 1</p>  <p>990 81 001 1</p>  <p>990 81 000 1</p>  <p>993 83 324 5</p>  <p>990 81 000 2</p>  <p>993 69 012 5</p> <p>System 1000L/230</p>  <p>992 01 010 7 4x<br/>993 19 040 7 4x<br/>992 00 492 7 4x</p> | <p>077 11 025 0<br/>994 05 037 8</p> <p>077 11 024 3<br/>996 01 094 8<br/>993 06 162 8</p> |  |
|           |         |           | 13                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                         | 16                                                                                   |

# Ersatzteilliste Pièces de rechange Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER 7B17

Teil-Nr

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer mit einem vor die Nummer gesetzten „G“ anzugeben.

Instructions to how to handle orders for spare parts are given in „Information on handling the new parts list sheets“. When ordering parts always indicate the class designation, the serial number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations with a „G“ in front of the number.

Vous trouverez des directives exactes pour des commandes de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.

Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon l'illustration avec un „G“ placé devant le numéro.

Referente a la preparación de pedidos para requestos ver nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.

Al hacernos un pedido de requestos sirvase indicarnos siempre el número de fabricación de la máquina, el modelo, el barnizado (trantándose de piezas barnizadas) y el número de pieza indicado en el grabado, anteponiendo del número una „G“.

| Teil-Nr      | Benennung              | Teil-Nr      | Benennung           | Teil-Nr      | Benennung                | Teil-Nr           | Benennung                  |
|--------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 003 00 102 0 | Stirnrad B9            | 020 00 230 3 | Stellring L8        | 992 00 016 7 | Li.-Zyl.-Schraube D8     | 992 01 125 0      | Halsschraube B3            |
| 004 00 467 0 | Abschlußscheibe A12    | 020 00 240 0 | Stoffstg.-Kloben D3 | 992 00 041 0 | Li.-Zyl.-Schraube F2     | 992 01 129 0      | Rollenbolzen L2            |
| 005 00 193 0 | Schnappfeder L4        | 020 00 241 0 | Spulerrück G3       | 992 00 043 0 | Madenschraube L7         | 992 01 129 4      | Rollenbolzen L2            |
| 005 00 215 0 | Butzen K3              | 020 00 258 0 | Nahfuß G3           | 992 00 060 7 | Li.-Zyl.-Schraube F11    | 992 01 130 7      | 6kt.-Mutter L1             |
| 005 00 222 0 | Kegelfeder E1          | 020 00 285 0 | Stichtst.-Knopf G10 | 992 00 102 0 | Kegelstift C5, E5        | 992 01 131 0      | Halsschraube B3            |
| 005 00 236 0 | Fiizscheibe E1         | 020 00 306 0 | Blattfeder A5       |              | K7, K9                   | 992 01 132 0      | Rolle B3                   |
|              |                        | 020 00 307 0 | Treiber L7          | 992 00 111 0 | Gew.-Stift H10           | 992 01 186 0      | Fadenf.-Stift F3           |
|              |                        | 020 00 308 0 | Schwinge K11        | 992 00 112 0 | Kegelstift F5            | 992 01 330 0      | Zyl.-Kopfschraube G6       |
| 008 00 183 0 | Spannungsscheibe A1    | 020 00 308 4 | Schwinge K11        | 992 00 123 0 | Li.-Senkschraube B7      | 992 01 380 7      | Li.-Zyl.-Schraube E1       |
| 008 00 275 0 | Fadenf.-Ose F2, A9     | 020 00 310 0 | Stellhülse L9       | 992 00 129 0 | Kegelstift K9            | 992 01 554 0      | Li.-Zyl.-Schraube A10, E11 |
| 020 00 002 0 | Armw.-Buchse D8        | 020 00 311 3 | Fadenhebel B6       | 992 00 183 0 | Gew.-Stift C8            | 992 01 582 7      | Zyl.-Schraube F11          |
| 020 00 003 0 | Staubdeckel D9         | 020 00 311 4 | Fadenhebel B6       | 992 00 217 0 | Gew.-Stift B9            | 992 01 600 0      | Kegelstift J3              |
| 020 00 007 0 | Fundamentplatte H9     | 020 00 313 0 | Schiffchenrahmen J4 | 992 00 237 7 | Randelmutter B1, E1, A7  | 992 02 247 0      | Kegelschraube L11          |
| 020 00 008 0 | Fußwinkel J7           | 020 00 313 3 | Schiffchenrahmen G1 | 992 00 243 0 | Gew.-Stift K9, H10       | 992 02 250 0      | Buchse B5                  |
| 020 00 010 0 | Schiffchenkorb L8      | 020 00 314 0 | Fadensp.-Scheibe F1 | 992 00 244 0 | Gew.-Stift D9, K8        | 992 02 251 0      | Buchse F5                  |
| 020 00 011 0 | Schiffchenbahn L5      | 020 00 315 4 | Schiffchen H1, J4   | 992 00 266 7 | Li.-Senkschraube F9      | 992 02 270 0      | Zyl.-Schraube K10          |
| 020 00 011 4 | Schiffchenbahn L5      | 020 00 333 0 | Gew.-Stift F9       | 992 00 288 7 | 6kt.-Mutter A6           | 992 10 484 0      | Boizen D2                  |
| 020 00 012 3 | Stichtst.-Exzenter C7  | 020 00 355 0 | Gleitstück B5, D6   | 992 00 290 0 | Zyl.-Kopfschraube G11    | 992 12 240 7      | Li.-Zyl.-Schraube K4       |
| 020 00 015 0 | Stoffstg.-Lager D5     | 020 00 356 0 | Stoffdr.-Stange D3  | 992 00 313 0 | Zyl.-Kopfschraube L8     | 993 06 162 8      | Zyl.-Schraube B15, H15     |
| 020 00 016 0 | Stoffstg.-Lager F6     | 020 00 359 0 | Deckring L6         | 992 00 341 7 | Zyl.-Schraube E1         | 993 09 038 0      | Scheibe A10, E11           |
| 020 00 017 0 | Stichtst.-Welle H2, J9 | 020 00 360 0 | Deckring-Feder L6   | 992 00 352 7 | 6kt.-Mutter B3, F9       | 993 19 040 7      | Scheibe L14                |
| 020 00 017 4 | Stichtst.-Welle H2     | 020 00 375 0 | Fadensp.-Halter A9  |              | F11, J2                  | 993 19 042 0      | Scheibe C8                 |
| 020 00 020 4 | Olkastenlauf Wunsch D6 | 020 00 375 4 | Fadensp.-Halter A9  | 992 00 354 0 | Halbrd.-Schraube B9      | 993 19 046 7      | Scheibe M15                |
| 020 00 022 0 | Armw.-Buchse C7        | 020 00 376 0 | Boizen D9           | 992 00 364 7 | Zyl.-Schraube D6, M3     | 993 69 012 5      | Schlüssel K13              |
| 020 00 024 4 | Handrad D12            | 020 00 377 0 | Fadenf.-Blech A7    |              | J5, J7                   | 993 83 324 6      | Schraubenschlüssel J13     |
| 020 00 026 0 | Handrad-Boizen B9      | 020 00 378 0 | Verlängerung B9     | 992 00 377 0 | 6kt.-Mutter B1           | 994 05 037 8      | 6kt.-Mutter A15, G15       |
| 020 00 029 0 | Hubwelle M3, M9        | 020 00 400 0 | Fadensp.-Feder A1   | 992 00 385 0 | Kegelstift C5            | 994 38 065 8      | Spannhülse F11             |
| 020 00 030 0 | Hubw.-Gabel L11        | 020 00 401 0 | Druckfeder F3       | 992 00 413 0 | Kegelstift C6            | 994 38 066 8      | Spannhülse G10             |
| 020 00 031 4 | Zahnrad E10            | 020 00 402 4 | Fadenspannung E1    | 992 00 417 0 | Zyl.-Stift L8            |                   |                            |
| 020 00 032 0 | Vorgelegestütze B8     | 020 00 403 0 | Spiralfeder E1      | 992 00 428 0 | Zyl.-Kopfschraube D3, D6 | 995 34 061 8      | 6kt.-Mutter L15            |
| 020 00 033 3 | Armwelle C7            | 020 00 453 3 | Ausdruckhebel G10   | 992 00 433 7 | Zyl.-Schraube F3         |                   |                            |
| 020 00 038 3 | Arm G9                 | 020 00 524 0 | Skalablech F9       | 992 00 434 0 | Zyl.-Kopfschraube L11    | 996 01 094 8      | Sich.-Ring B15             |
| 020 00 038 4 | Oberteil kpl. G9       | 020 00 654 0 | Nadelhalter G6      | 992 00 435 0 | Fadensp.-Bolzen B1       | 996 07 011 8      | Sich.-Scheibe K11          |
| 020 00 042 0 | Verlängerung G3        | 020 00 655 0 | Druckstück F6       | 992 00 447 7 | 6kt.-Mutter B5           | 996 13 138 0      | Kugelnopf C1               |
| 020 00 043 0 | Unterlegplatte G9      | 020 00 656 0 | Nadelstange B5      | 992 00 451 0 | Zyl.-Kopfschraube E5     | 996 20 097 0      | Paßfeder D8                |
| 020 00 102 0 | Lufterkloben B4        | 020 00 692 0 | Vorgelegeschutz E12 | 992 00 452 0 | Gew.-Stift C6            |                   |                            |
| 020 00 103 0 | Gehäuse F3             | 020 00 692 4 | Vorgelegeschutz E12 | 992 00 453 7 | Li.-Zyl.-Schraube A12    | System 1000 L/230 | Nadel G6, K15              |
| 020 00 104 0 | Hubhebel D3            | 020 00 745 0 | Stichplatte G2      | 992 00 459 0 | Kegelstift F3            |                   |                            |
| 020 00 104 4 | Hubhebel D3            | 020 00 746 0 | Transporteur K2     | 992 00 476 0 | Zyl.-Kopfschraube B3, G3 | GA. 404 020-Σ0    | Gebr.-Anleitung C15        |
| 020 00 106 0 | Winkelhebel C3         | 020 00 749 0 | Kopfdeckel G2       | 992 00 486 0 | Li.-Zyl.-Schraube B4     |                   |                            |
| 020 00 108 0 | Bügel A6               | 020 10 007 0 | Halter A10          | 992 00 492 7 | 6kt.-Mutter M14          |                   |                            |
| 020 00 109 0 | Regulator E1           | 020 10 008 0 | Stütze E11          | 992 00 495 7 | Senkschraube G2          |                   |                            |
| 020 00 112 0 | Treiber-Kurbel L9      | 020 12 001 0 | Fingerschutz G5     | 992 00 496 0 | Rollenbolzen C6          |                   |                            |
| 020 00 114 0 | Stichtst.-Gelenk E9    | 020 13 003 0 | Lufterh.-Stange C1  | 992 00 497 0 | 4kt.-Schraube E12        |                   |                            |
| 020 00 115 0 | Stichtst.-Winkel F9    | 020 13 004 3 | Lufternebel D2      | 992 00 524 0 | 6kt.-Kopfschraube D9     |                   |                            |
| 020 00 116 0 | Stichtst.-Kurbel J9    | 020 13 005 0 | Boizen B8           | 992 00 530 0 | Zyl.-Schraube E5         |                   |                            |
| 020 00 117 3 | Transp.-Baiken J2      | 020 13 006 0 | Stoffdr.-Stange C5  | 992 00 536 7 | 6kt.-Mutter D3, D8       |                   |                            |
| 020 00 120 3 | Nadelstg.-Kloben D5    | 020 17 002 3 | Spulerrad G12       | 992 00 537 0 | Halsschraube A5          |                   |                            |
| 020 00 120 4 | Nadelstg.-Gelenk D5    | 020 17 004 3 | Spulerrad F11       | 992 00 540 0 | 6kt.-Mutter F5           |                   |                            |
| 020 00 122 0 | Spannungsträger B2     |              |                     | 992 00 544 0 | 6kt.-Schraube A3         |                   |                            |
| 020 00 122 4 | Spannungsträger A2     | 021 00 310 0 | Federkloben F3      | 992 00 546 0 | Zapfenschraube C5        |                   |                            |
| 020 00 125 0 | Hubw.-Kurbel M3        | 029 00 206 0 | Scheibe E4          | 992 00 548 0 | Fadensp.-Buchse F2       |                   |                            |
| 020 00 132 0 | Stichtst.-Gabel G10    |              |                     | 992 00 549 0 | Spann.-Bolzen A7         |                   |                            |
| 020 00 136 3 | Zugstange F11, K11     | 030 00 019 0 | Fadenf.-Ose G2      | 992 00 550 7 | Stellschraube A6         |                   |                            |
| 020 00 139 0 | Fadenf.-Ose A2         | 030 00 031 0 | Scheibe A7          | 992 00 553 0 | Kegelschraube E9         |                   |                            |
| 020 00 140 0 | Spulengehäuse J3       |              |                     | 992 00 555 0 | Boizen K10               |                   |                            |
| 020 00 140 3 | Spulengehäuse F1       | 048 00 065 0 | Fadensp.-Feder A7   |              | K1, L1                   |                   |                            |
| 020 00 141 3 | Spannungsfeder L4      |              |                     | 992 00 559 0 | Ansatzschraube L6        |                   |                            |
| 020 00 167 0 | Bolzen B6              | 077 11 020 3 | Garnr.-Arm G15      | 992 00 560 0 | Halbrd.-Schraube L4      |                   |                            |
| 020 00 181 0 | Welle G11              | 077 11 021 0 | Garnr.-Teller E14   | 992 00 563 0 | Halsschraube E9          |                   |                            |
| 020 00 183 0 | Spulerrück H12         | 077 11 022 0 | Garnr.-Auflage E14  | 992 00 564 0 | Körnerschraube J1, L1    |                   |                            |
| 020 00 183 4 | Spuler G12             | 077 11 023 0 | Zentrierstück E14   |              | L11, J10                 |                   |                            |
| 020 00 188 0 | Vorderschieber G2      | 077 11 024 3 | Fadenl.-Arm B15     | 992 00 565 0 | Kegelschraube J2         |                   |                            |
| 020 00 189 0 | Hinterschieber G2      | 077 11 025 0 | Abschl.-Stück A15   | 992 00 566 0 | Li.-Zyl.-Schraube K1     |                   |                            |
| 020 00 201 0 | Spule L3               | 077 11 026 0 | Rohr F16, L15       | 992 00 567 0 | Rolle L2                 |                   |                            |
| 020 00 202 0 | Spulenlager F11        | 077 11 027 0 | Ose B14             | 992 00 570 7 | Randelschraube E4        |                   |                            |
| 020 00 208 0 | Feststeller F3         |              |                     | 992 00 621 0 | Setzschraube D3          |                   |                            |
| 020 00 211 0 | Ausruckkloben H10      | 200 02 010 0 | Unterlegscheibe J12 | 992 00 702 0 | Rolle C6                 |                   |                            |
| 020 00 214 0 | Kurve C6               |              |                     | 992 00 757 7 | 6kt.-Schraube K12        |                   |                            |
| 020 00 215 0 | Scheibe C3             | 396 11 020 4 | Garnstander G15     | 992 00 777 0 | Senkschraube H12         |                   |                            |
| 020 00 216 0 | Fadensp.-Rolle F1      |              |                     | 992 00 782 0 | 6kt.-Schraube G9         |                   |                            |
| 020 00 217 0 | Scheibe E1             | 893 21 101 8 | Federring J4        | 992 00 783 7 | 6kt.-Schraube D8         |                   |                            |
| 020 00 219 0 | Gleitstein K10         |              |                     | 992 00 784 0 | 6kt.-Mutter D6           |                   |                            |
| 020 00 219 4 | Gleitstein K10         | 990 12 012 3 | Keilriemen A13      | 992 00 797 0 | 4kt.-Schraube E12        |                   |                            |
| 020 00 220 0 | Treiberwelle J7        | 990 24 005 8 | Muffe F16           | 992 00 812 0 | Zyl.-Kopfschraube J3     |                   |                            |
| 020 00 220 4 | Treiberwelle J7        | 990 81 000 1 | Hakenschlüssel H13  | 992 00 846 7 | Zyl.-Schraube C7         |                   |                            |
| 020 00 223 0 | Fadenf.-Bügel F2       | 990 81 000 2 | Schlüssel J13       | 992 01 010 7 | Senkschraube L14         |                   |                            |
| 020 00 224 0 | Schaukelw.-Achse K11   | 990 81 001 1 | Schraubenzieher H13 | 992 01 046 7 | Zyl.-Schraube F3         |                   |                            |
| 020 00 227 0 | Drehfeder G11          | 990 81 001 9 | Plastikrolle D13    | 992 01 050 0 | Kegelstift L5            |                   |                            |
| 020 00 228 0 | Drehfeder G12          | 990 81 003 8 | Zubehorkasten D13   | 992 01 119 0 | Kegelstift H9            |                   |                            |
| 020 00 229 0 | Scheibe D2             | 990 81 006 1 | Schraubenzieher G13 | 992 01 120 7 | 6kt.-Mutter B8           |                   |                            |