


# **Ulamato®**

## **INDUSTRIAL SEWING MACHINE**

**ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST  
FOR  
HIGH SPEED  
CYLINDER BED INTERLOCK MACHINE  
WITH  
DIFFERENTIAL FEEDING**



### **MODELS & DEVICES**

**VC3611-D**

**UT**

**VC3711-D**

**UT-A**

**VC3645P-D**


**AS3**

## CONTENTS

## 目 次

MISCELLANEOUS COVERS(1) . . . . .	カバー関係(1) . . . . .	1
" " (2) . . . . .	" (2) . . . . .	2
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS . . . . .	糸道関係 . . . . .	3
MISCELLANEOUS BUSHINGS & EYE GUARD . . . . .	ブッシュ及びアイガード関係 . . . . .	4
MAIN SHAFT DRIVING MECHANISM . . . . .	下軸機構 . . . . .	5
UPPER SHAFT & NEEDLE THREAD TAKE-UP MECHANISM . . . . .	上軸及び針糸繰り機構 . . . . .	6
NEEDLE BAR MECHANISM . . . . .	針棒機構 . . . . .	7
PRESSER FOOT MECHANISM . . . . .	押工機構 . . . . .	8
LOOPER DRIVING MECHANISM . . . . .	ルーパ機構 . . . . .	9
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM . . . . .	前送り調節機構 . . . . .	10
NEEDLE GUARD & FEED DRIVING MECHANISM . . . . .	針受け及び送り機構 . . . . .	11
KNIFE DRIVING MECHANISM . . . . .	メス機構 . . . . .	12
MISCELLANEOUS SUCTION PIPE . . . . .	吸込管関係 . . . . .	13
LUBRICATING MECHANISM . . . . .	給油機構 . . . . .	14
SPREADER MECHANISM . . . . .	飾り糸ルーパ機構 . . . . .	15
MISCELLANEOUS TOP COVER THREAD . . . . .	飾り糸関係 . . . . .	16
PULLER MECHANISM EXCLUSIVE PARTS(1) . . . . .	プラー機構専用部品(1) . . . . .	17
" " (2) . . . . .	" (2) . . . . .	18
" " (3) . . . . .	" (3) . . . . .	19
VC3611-156L-D, 145L-D, VC3711-148L-D, 156L-D EXCLUSIVE PARTS . . . . .	サブモデル専用部品 . . . . .	20
VC3645P-D EXCLUSIVE PARTS(1) . . . . .	サブモデル専用部品(1) . . . . .	21
" " (2) . . . . .	" (2) . . . . .	22
"UT" DEVICE(1) . . . . .	"UT"装置(1) . . . . .	23
" (2) . . . . .	" (2) . . . . .	24
" (3) . . . . .	" (3) . . . . .	25
" (4) . . . . .	" (4) . . . . .	26
"UT-A" DEVICE(1) . . . . .	"UT-A"装置(1) . . . . .	27
" (2) . . . . .	" (2) . . . . .	28
" (3) . . . . .	" (3) . . . . .	29
" (4) . . . . .	" (4) . . . . .	30
"AS3" DEVICE . . . . .	"AS3"装置 . . . . .	31
EXTRA PARTS . . . . .	特注部品 . . . . .	32
THREAD STAND & SUPPORTING BOARD . . . . .	糸立台及び受ヶ板 . . . . .	33
LIST of MAIN SPARE PARTS . . . . .	主要部品リスト . . . . .	34
INDEX . . . . .	索引 . . . . .	35

Illustration of this Parts Book is based on the Model VC3611-040L(048L, 056L)-D.  
 このパーツブックは VC3611-040L(048L, 056L)-Dを基本モデルにしてイラストを作成しております。




### MISCELLANEOUS COVERS(1)

Ref.	Parts	Description	品名	Amt. Req.
1	3100012	Top Cover . . . . .	上カバー . . . . .	1
2	110045	Screw(M4-0.7×12) . . . . .	止ネジ . . . . .	11
3	3100013	Top Cover Gasket . . . . .	上カバーパッキン . . . . .	1
4	0068011	Oil Sight Window . . . . .	オイル確認窓 . . . . .	1
5	0020759	Top Cover Seal Plug . . . . .	上カバー詰栓 . . . . .	1
6	390069	Brand Name Plate(76.5) . . . . .	銘板 . . . . .	1
7	3100010	Head Cover . . . . .	ヘッドカバー . . . . .	1
8	3100011	Head Cover Gasket . . . . .	ヘッドカバーパッキン . . . . .	1
9	0093864	Head Cover Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1
10	390072	"VC" Emblem . . . . .	"VC"エンブレム . . . . .	1
11	3100040	Side Cover Hinge . . . . .	横開キカバーヒンジ . . . . .	1
12	3100041	Side Cover Hinge Gasket . . . . .	横開キカバーヒンジパッキン . . . . .	1
13	110048	Screw(M4-0.7×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
14	3100042	Side Cover Hinge Pin . . . . .	横開キカバーヒンジピン . . . . .	1
15	160000	Screw(M3-0.5×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
16	3100043	Side Cover . . . . .	横開キカバー . . . . .	1
17	3100044	Side Cover Gasket . . . . .	横開キカバーパッキン . . . . .	1
18	000924	Seal Plug(Rubber) . . . . .	詰栓(ゴム) . . . . .	1
19	3110160	Cloth Plate . . . . .	クロスプレート . . . . .	1
20	110041	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
21	0094201	Cover Latch Spring . . . . .	カバーラッチバネ . . . . .	1
22	110012	Screw(M4-0.7×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
23	3100046	Side Cover Hook . . . . .	横開キカバーフック . . . . .	1
24	300101	Conical Spring Washer . . . . .	皿バネワッシャ . . . . .	1
25	170002	Screw(M4-0.7×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
26	3100004	Oil Reservoir . . . . .	油受け . . . . .	1
27	3100005	Oil Reservoir Gasket . . . . .	油受けパッキン . . . . .	1
28	0020143	Magnet . . . . .	マグネット . . . . .	1
29	0020144	Magnet Holder . . . . .	マグネット押エ . . . . .	1
30	110013	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
31	0020137	Drain Hole Seal . . . . .	油抜キネジパッキン . . . . .	1
32	005075	Screw(3/8-24×8) . . . . .	油抜キネジ . . . . .	1
33	4109403	Model Plate(See the below) . . . . .	型式板(下地参照) . . . . .	1
34	000726	Rivet . . . . .	止メ釘 . . . . .	3
35	3110150	Machine Frame Unit . . . . .	アームベッド(組) . . . . .	1
36	120016	Screw(M8-1.25×20) . . . . .	止ネジ . . . . .	4
37	340000	Machine Frame Supporting Bar . . . . .	ベッド支工棒 . . . . .	4
38	3110185	Supplementary Cloth Plate . . . . .	クロスプレート補助板 . . . . .	1
39	006233	Screw(M3-0.5×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	2

(注) 型式板を御注文の際は機種名(ゲージ記号、付帯装置含む)をお知らせ下さい。  
Note: Order for Model Plate must be accompanied by model designation(including symbols of gauge and devices).

### カバー関係(1)




## MISCELLANEOUS COVERS(2)

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Amt. Req.
41	3110072	Edge Guide Chip	定規チップ	1
42	004182	Screw(3/32-56×2.5)	止ネジ	1
43	000005	Washer	ワッシャ	2
44	110008	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
45	3110108	Fabric Guide Holder	布ガイド台	1
46	000538	Washer	ワッシャ	4
47	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
48	3110115	Fabric Guide	布ガイド	1
49	000535	Washer	ワッシャ	2
50	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
51	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	2
52	3110109	Fabric Guide(Right)	布ガイド(右)	1
53	110043	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
54	2100265	Spacer	スペーザ	2
55	000629	Seal Plug	詰栓	1
56	160007	Screw(M6-1×6)	詰ネジ	1
57	390067	Brand Name Plate(106)	銘板	1
58	390068	Brand Name Plate(92)	銘板	1

\* Ref. No. 1 to 40 ..... See the preceding page.

## カバー関係(2)




### MISCELLANEOUS THREAD EYELETS

Ref. Parts


No.	No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0093863	Thread Tension Spring Cap . . . . .	糸調子バネキャップ(上) . . . . .	3
2	0090814	Needle Thread Tension Spring . . . . .	針糸調子バネ . . . . .	2
3	0090847	Looper Thread Tension Spring . . . . .	ルーパー調子バネ . . . . .	1
4	0090071	Thread Tension Spring Retainer . . . . .	糸調子バネキャップ(下) . . . . .	3
5	000177	Felt . . . . .	フェルト . . . . .	3
6	0031111	Tension Disc . . . . .	糸調子皿 . . . . .	6
7	009835	Tension Post . . . . .	糸調子棒 . . . . .	3
8	0090812	Tension Post Ferrule . . . . .	糸調子棒糸摺レ . . . . .	3
9	3100075	Tension Disc Separator . . . . .	糸緩メ板 . . . . .	1
10	0090856	Tension Disc Eyelet . . . . .	糸調子皿糸道 . . . . .	3
11	0090807	Thread Lead-in Guide . . . . .	糸調子台糸道 . . . . .	3
12	3100074	Tension Post Support . . . . .	糸調子台 . . . . .	1
13	110013	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	5
14	0093556	Looper Thread Eyelet(Long) . . . . .	ルーパー糸道(長) . . . . .	1
15	3100088	Supplementary Tension Spring . . . . .	小調子バネ . . . . .	1
16	3100085	Supplementary Tension Disc(Lower) . . . . .	小調子皿(下) . . . . .	1
17	3100084	Supplementary Tension Disc(Upper) . . . . .	小調子皿(上) . . . . .	1
18	170004	Screw(M3-0.5×9.6) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
19	3100076	Tension Disc Guide . . . . .	小調子皿ガイド . . . . .	1
20	110101	Screw(M3-0.5×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
21	3100083	Looper Thread Guard . . . . .	ルーパー糸ガード . . . . .	1
22	3100082	Looper Thread Eyelet(Center) . . . . .	ルーパー糸道(中) . . . . .	1
23	110100	Screw(M3-0.5×6) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
24	0020119	Thread Eyelet Pipe(Short) . . . . .	糸道パイプ(短) . . . . .	1
25	0093528	Thread Eyelet Pipe Stay . . . . .	糸道パイプ支エ . . . . .	1
26	000532	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
27	004853	Screw(9/64-40×7) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
28	0063104	Thread Guide Plate . . . . .	糸案内板 . . . . .	1
29	3100382	SP Device, Complete Set . . . . .	SP装置(組) . . . . .	1
30	3100381	SP Container . . . . .	SPタンク . . . . .	1
31	310039	Oil Wick . . . . .	油芯(毛糸75mm) . . . . .	1
32	0093517	SP Felt Stay . . . . .	SPフェルト支エ . . . . .	1
33	0093526	Felt . . . . .	SPフェルト . . . . .	1
34	0093521	Needle Thread Eyelet . . . . .	針糸道 . . . . .	1
35	005431	Screw(1/8-44×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
36	000538	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
37	110009	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	3
38	000651	Guide Pin . . . . .	ガイドピン . . . . .	1
39	0090068	Needle Thread Guide . . . . .	針糸受ケ . . . . .	1
40	...	...	...	...
41	3100440	Needle Thread Take-up Guard . . . . .	針糸繰リガード . . . . .	1
42	130003	Screw(M4-0.7×4.5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
43	3100087	Needle Thread Retainer Support . . . . .	小調子台 . . . . .	1
44	0036175	Thread Retainer Disc Support . . . . .	小調子板 . . . . .	1
45	0032425	Needle Thread Retainer Disc . . . . .	小調子皿 . . . . .	1
46	0032426	Needle Thread Retainer Spring . . . . .	小調子バネ . . . . .	1
47	001093	Screw(1/8-44×2.2) . . . . .	止ネジ . . . . .	1

糸道関係

MISCELLANEOUS BUSHINGS & EYE GUARD

Ref.	Parts	Description	Amt.	Red.
No.	No.			
1	3100106	Needle Bar Bushing(Upper) . . . . .	針棒ブッシュ(上) . . . . .	1
2	3100107	Needle Bar Bushing(Lower) . . . . .	針棒ブッシュ(下) . . . . .	1
3	3100099	Presser Bar Bushing . . . . .	押エ棒ブッシュ . . . . .	1
4	0030291	Oil Seal . . . . .	オイルシール . . . . .	2
5	0063548	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1
6	0094604	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1
7				
8				
9	3100108	Foot Lifter Lever Bushing . . . . .	押エ揚げ軸ブッシュ . . . . .	1
10	0093201	Needle Thread Take-up Bushing(Front)	針糸縫り軸ブッシュ(前)	1
11	3100098	Needle Thread Take-up Bushing(Rear)	針糸縫り軸ブッシュ(後)	1
12	3100090	Lower Shaft Bushing(Left) . . . . .	下軸ブッシュ(左) . . . . .	1
13	3100091	Lower Shaft Bushing(Right) . . . . .	下軸ブッシュ(右) . . . . .	1
14	3100094	Feed Bar Shaft Bushing(Left) . . . . .	前送り軸ブッシュ(左) . . . . .	1
15	3100095	Feed Bar Shaft Bushing(Right) . . . . .	前送り軸ブッシュ(右) . . . . .	1
16	3100096	Feed Bar Lift Shaft Bushing(Left)	送り上下軸ブッシュ(左)	1
17	3100097	Feed Bar Lift Shaft Bushing(Right)	送り上下軸ブッシュ(右)	1
18	3100006	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	2
19	3100092	Looper Driving Shaft Bushing(Front)	ルーパ軸ブッシュ(前)	1
20	3100093	Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	ルーパ軸ブッシュ(後)	1
21	3100105	Adjusting Screw Bushing . . . . .	前送り調節ネジブッシュ . . . . .	1
22	3200251	Eye Guard, Complete Set . . . . .	アイガード(組) . . . . .	1
23	3101200	Safety Plate Support . . . . .	セーフティプレート取付板 . . . . .	1
24	009784	Screw(M6-1×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
25	3200252	Safety Plate . . . . .	セーフティプレート . . . . .	1
26	001230	Screw(3/32-56×3.8) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
27	0060175	Safety Plate Holder . . . . .	セーフティプレートホルダ . . . . .	1
28	006004	Screw(11/64-40×9.7) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
29	000010	Conical Spring Washer . . . . .	皿バネワッシャ . . . . .	1
30	000547	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
31	000334	Nut . . . . .	ナット . . . . .	1

ブッシュ及びアイガード関係 4




## MAIN SHAFT DRIVING MECHANISM

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Req.
1	3100130	Pulley . . . . .	ブーリ . . . . .	1
2	160005	Screw(M6-1×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	4
3	160007	Screw(M6-1×6) . . . . .	止ネジ . . . . .	6
4	0093089	Ball Bearing(Right) . . . . .	ボールベアリング(右) . . . . .	1
5	3100128	Main Shaft Sprocket(Lower) . . . . .	ベルトブーリ(下) . . . . .	1
6	0093090	Ball Bearing(Middle) . . . . .	ボールベアリング(中) . . . . .	1
7	3100132	Lower Shaft(Right) . . . . .	下軸(右) . . . . .	1
8	3100122	Oil Pump Driving Worm . . . . .	ウォーム . . . . .	1
9	3100127	Counterweight(Small) . . . . .	バランスウェイト(小) . . . . .	1
10	110009	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
11	3100123	Ball Bearing(Left) . . . . .	ボールベアリング(左) . . . . .	1
12	3100121	Lower Crankshaft . . . . .	下軸クラシク . . . . .	1
13	160004	Screw(M6-1×4.8) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
14	001107	Roll Pin . . . . .	ロールピン . . . . .	3
15	330001	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1
16	3100120	Lower Shaft(Left) . . . . .	下軸(左) . . . . .	1
17	000397	Oil Wick . . . . .	油芯 . . . . .	3
18	000304	Oil Wick . . . . .	油芯 . . . . .	1
19	000730	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1
20	3100126	Collar(14×21×5.5mm) . . . . .	カラー . . . . .	1
21	160000	Screw(M3-0.5×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
22	3100125	Looper Thread Take-up . . . . .	下糸調子カム . . . . .	1
23	150000	Screw(M5-0.8×4) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
24	3100263	Supporting Plate . . . . .	カム糸道取付板 . . . . .	1
25	110002	Screw(M3-0.5×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	3
26	000463	Laced Wire . . . . .	モール(糸巻キ付防止) . . . . .	1
27	3100264	Thread Take-up Eyelet(Left) . . . . .	カム糸道(左) . . . . .	1
28	3100265	Thread Take-up Eyelet(Right) . . . . .	カム糸道(右) . . . . .	1
29	110027	Screw(M2.5-0.45×3.5) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
30	3100262	Supporting Plate Basement . . . . .	カム糸道取付台 . . . . .	1
31	160001	Screw(M4-0.7×4) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
32	160008	Stop Screw(M3-0.5×15) . . . . .	ストップネジ . . . . .	1
33	100003	Lock Nut . . . . .	ロックナット . . . . .	1
34	3100267	Supporting Plate Return Spring . . . . .	戻シバネ . . . . .	1
35	110026	Screw(M3-0.6×6) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
36	340004	Pin . . . . .	ピン . . . . .	1
37	3100260	Basement Shaft . . . . .	取付台軸 . . . . .	1
38	3100261	Collar(6×11×5mm) . . . . .	カラー . . . . .	1
39	3100266	Cast-off Plate . . . . .	糸案内 . . . . .	1
40	000531	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
41	3100268	Stop Bracket . . . . .	ストップ台 . . . . .	1
42	110041	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	2
43	3100270	Supporting Plate Stop . . . . .	取付板ストップ . . . . .	1
44	3100269	Stop Spring . . . . .	取付板ストップバネ . . . . .	1
45	170003	Screw(M3-0.5×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
46	3100272	Supporting Plate Basement Cushion . . . . .	取付台クッション . . . . .	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。


Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.



## UPPER SHAFT &amp; NEEDLE THREAD TAKE-UP MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	3100280	Handwheel	ハンドホイール	1
2	160005	Screw(M6-1×8)	止ネジ	2
3	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	10
4	000989	Handwheel Mark	ハンドホイールマーク	1
5	0093090	Ball Bearing	ボールベアリング	2
6	3100129	Handwheel Adapter	アダプタ	1
7	0095214	Timing Belt	タイミングベルト	1
8	3100281	Upper Shaft Sprocket(Upper)	ベルトブーリ(上)	1
9	3100282	Upper Shaft(Right)	上軸(右)	1
10	3100283	Upper Shaft Joint	上軸継手	1
11	3100127	Counterweight(Small)	バランスウェイト(小)	1
12	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
13	3100284	Upper Crankshaft	上軸クランク	1
14	0060057	Retaining Ring	止メ輪	1
15	0093154	Ball Bearing	ボールベアリング	2
16	160004	Screw(M6-1×4.8)	止ネジ	2
17	000926	Rubber Seat	ゴム座	1
18	260000	Screw(5/16-24×15.88)	止ネジ	2
19	0095170	Connecting Rod	針糸繰リロッド	1
20	005071	Screw(11/64-32×14)	止ネジ	2
21	001174	Screw(9/64-40×10.3)	止ネジ	2
22	0095168	Guide Fork	振レ止メ	1
23	004312	Screw(1/8-44×7.9)	止ネジ	2
24	3100285	Driving Lever	針糸繰リ軸腕	1
25	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	1
26	120015	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	1
27	000555	Washer	ワッシャ	1
28	3100286	Spacer	スペーサ	1
29	3100287	Driving Shaft	針糸繰リ軸	1
30	3100078	Bracket	針糸繰リ台	1
31	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
32	005650	Screw(M5-0.8×14)	止ネジ	1
33	0063096	Needle Thread Take-up	針糸繰リ糸道	1
34	000532	Washer	ワッシャ	2
35	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	2

## 上軸及び針糸繰リ機構



## NEEDLE BAR MECHANISM

## Ref. Parts


## No. No.

		Description	
1	0065340	Needle Bar	針棒
2	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ
3	0063044	Needle Bar Thread Eyelet	針棒糸道
4	000548	Washer	ワッシャ
5	0093184	Needle Bar Bracket	針棒抱キ
6	002043	Screw(11/64-40×11)	止ネジ
7-1	0093352	Needle Clamp(40)	針止メ
7-2	0093353	" " (48)	"
7-3	3009101	" " (56)	"
8	---	Needle(UY128 GAS)	針
9	001900	Screw(1/8-44×2.4)	止ネジ
10-1	3118021	Stitch Plate(40L)	針板
10-2	3118022	" " (48L)	"
10-3	3118023	" " (56L)	"
11	009142	Screw(9/64-40×4.8)	止ネジ
12	110059	Screw(M3.5-0.6×7)	止ネジ
13	3100293	Counterweight, Complete Set	バランスウエイト(組)
14	0093215	Counterweight	バランスウエイト
15	003647	Screw(1/4-28×4.8)	止ネジ
16	0093214	Connecting Rod Ring	針棒ロッドリング
17	3100291	Connecting Rod, Complete Set	針棒ロッド(組)
18	3100290	Connecting Rod	針棒ロッド
19	0093212	Roller Bearing	ニードルベアリング
20	0093213	Connecting Rod Pin	針棒ロッドピン
21	000321	Oil Wick	油芯
22	0093186	Slide Block	針棒案内駒
23	0093179	Needle Bar Guide	針棒案内
24	110010	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ
25	3100256	HR Device, Complete Set	HR装置(組)
26	3100254	HR Container	HRタンク
27	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ
28	0010017	Pipe Joint	パイプ継手
29	3100253	Oil Tube	給油パイプ
30	310007	Felt	フェルト
31	3100250	HR Cup	HRカップ
32	310006	HR Felt	HRフェルト
33	000637	Seal Plug	詰栓
34	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ

## 針棒機構

Amt.  
Req.

品名	
針棒	1
止ネジ	1
針棒糸道	1
ワッシャ	1
針棒抱キ	1
止ネジ	1
針止メ	1
"	1
"	1
針	2
止ネジ	2
針板	1
"	1
"	1
針板	1
止ネジ	1
バランスウエイト(組)	1
バランスウエイト	1
止ネジ	2
針棒ロッドリング	1
針棒ロッド(組)	1
針棒ロッド	1
ニードルベアリング	1
針棒ロッドピン	1
油芯	1
針棒案内駒	1
針棒案内	1
止ネジ	2
HR装置(組)	1
HRタンク	1
止ネジ	2
パイプ継手	1
給油パイプ	1
フェルト	1
HRカップ	1
HRフェルト	1
詰栓	1
止ネジ	1




### PRESSER FOOT MECHANISM

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.
1	0077270	Presser Spring Regulator	押エ調節ネジ	1
2	0090620	Cotter Pin	割りピン	1
3	000445	Lock Nut	ロックナット	1
4	0065372	Presser Bar Spring(Outer)	押エ棒バネ(太)	1
5	0063087	Presser Bar Connecting Bracket	押エ棒抱キ	1
6	004440	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ	1
7	0093483	Presser Bar Guide	押エ棒案内	1
8	004441	Screw(11/64-40×16)	止ネジ	2
9	0060142	Presser Bar Spring(Inner)	押エ棒バネ(細)	1
10	0093480	Presser Bar	押エ棒	1
11	0093611	Oil Protector Ring	油切りリング	1
12	0063079	Stop Collar(9×15×7mm)	ストップカラー	1
13	001459	Screw(9/64-40×3)	止ネジ	2
14-1	3117076	Presser Foot, Complete Set(040)	押エ(組)	1
14-2	3117078	"	(048)	1
14-3	3117080	"	(056)	1
15	001186	Screw(9/64-40×7.8)	止ネジ	1
16	0063280	Presser Foot Spring	小押エバネ	1
17	0093487	Lifter Link	吊リリンク	1
18	006038	Screw(3/16-32×2.2)	止ネジ	2
19	0063083	Lifter Link Lever	吊リリンクレバー	1
20	000690	Fastener Pin	止メピン	1
21	0063084	Lifter Spring	押エ揚ゲバネ	1
22	0093491	Collar(8×16×8mm)	カラー	2
23	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	2
24	0093479	Lifter Shaft	押エ揚ゲ軸	1
25	003433	Screw(11/64-40×4)	止ネジ	2
26	3100294	Intermediate Lever	押エ揚ゲ中レバー	1
27	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
28	0077179	Retaining Ring	止メ輪	2
29	0093509	Connecting Pin	連結ピン	2
30	0093507	Connecting Plate	連結桿	1
31	0093508	Lifter Lever(Small)	押エ揚ゲレバー(小)	1
32	004591	Screw(15/64-28×9.5)	止ネジ	1
33	0066560	Lifter Lever	押エ揚ゲレバー	1
34	0066561	Lifter Lever Stop	押エ揚ゲレバーストップ	1
35	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	2
36	0090801	Tension Release Lever	糸緩メ腕	1
37	005542	Screw(11/64-40×14.5)	止ネジ	1
38	0093545	Tension Release Shaft	糸緩メ軸	1
39	0090824	Swing-proof Spring	防振バネ	1
40	0065366	Presser Foot Guide Locking Pin	回り止メピン	1
41	0063282	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
42	000327	Lock Nut	ロックナット	1
43	003302	Adjusting Screw(1/8-44×11)	調節ネジ	1
44	3117084	Fabric Presser	布押エ	1
45	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	2

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

### 押エ機構




## LOOPER DRIVING MECHANISM

Ref. Parts


No.	No.	Description	品名	Amt.	Req.
1	3109300	Looper . . . . .	ルーパー . . . . .	1	
2	110020	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ . . . . .	1	
3-1	3100162	Looper Holder . . . . .	ルーパ台 . . . . .	1	
3-2	3100555	" (with "UT" Device) . . . . .	" ("UT"装置付キ) . . . . .	1	
4	110039	Screw(M3.5-0.6×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
5	000417	Spacer(Fiber) . . . . .	スペーサ(ファイバー) . . . . .	1	
6	3100154	Looper Bar Bushing . . . . .	ルーパ棒ブッシュ . . . . .	1	
7	160007	Screw(M6-1×6) . . . . .	止ネジ . . . . .	4	
8	3100410	Looper Thread Eyelet . . . . .	ルーパ糸道 . . . . .	1	
9	110101	Screw(M3-0.5×3) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
10	340008	Roll Pin . . . . .	ロールピン . . . . .	1	
11	3100156	Bushing Spacer . . . . .	ブッシュスペーサ . . . . .	1	
12	3100152	Looper Bar Guide . . . . .	ルーパ棒ガイド . . . . .	1	
13	3100157	Slider . . . . .	スライダ . . . . .	1	
14	3100158	Slider Holder . . . . .	スライダ取付台 . . . . .	1	
15	110005	Screw(M3.5-0.6×12) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
16	300500	Spacer(Fiber) . . . . .	スペーサ(ファイバー) . . . . .	1	
17	3100159	Slider Presser . . . . .	スライダ押シ . . . . .	1	
18	160001	Screw(M4-0.7×4) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
19	3100160	Thrust Washer . . . . .	スラストワッシャ . . . . .	1	
20	330002	Seal Plug(Kurk) . . . . .	詰栓(コルク) . . . . .	1	
21	3100161	Looper Bar . . . . .	ルーパ棒 . . . . .	1	
22	3100153	Guide Shaft Bushing . . . . .	ガイド軸ブッシュ . . . . .	1	
23	3100155	Looper Bar Guide Shaft . . . . .	ガイド軸 . . . . .	1	
24	110019	Screw(M5-0.8×35) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
25	300000	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	2	
26	3100151	Looper Rocker Adjusting Pin . . . . .	ルーパ前後調節ピン . . . . .	1	
27	340001	Roll Pin . . . . .	ロールピン . . . . .	1	
28	100002	Nut . . . . .	ナット . . . . .	1	
29	3100150	Looper Rocker Connecting Rod, C. Set	ルーパ前後ロッド(組) . . . . .	1	
30	3100147	Looper Rocker Regulating Eccentric	ルーパ前後エキセン . . . . .	1	
31	160003	Screw(M5-0.8×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
32	0065389	Roller Bearing . . . . .	ニードルベアリング . . . . .	1	
33	3100149	Looper Rocker Connecting Rod . . . . .	ルーパ前後ロッド . . . . .	1	
34	3100140	Looper Connecting Rod . . . . .	ルーパロッド . . . . .	1	
35	005071	Screw(11/64-32×14) . . . . .	止ネジ . . . . .	4	
36	3100355	Oil Splasher . . . . .	オイルスプラッシャ . . . . .	1	
37	3100141	Guide Fork . . . . .	振レ止メ . . . . .	1	
38	004440	Screw(11/64-40×8.3) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
39	3100142	Looper Driving Lever . . . . .	ルーパ軸腕 . . . . .	1	
40	000637	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	1	
41	3100143	Looper Rocker Arm . . . . .	ルーパ振り腕 . . . . .	1	
42	120011	Screw(M6-1×18) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
43	3100146	Thrust Plate . . . . .	スラストプレート . . . . .	3	
44	3100145	Thrust Roller Bearing . . . . .	スラストベアリング . . . . .	2	
45	3100144	Looper Shaft . . . . .	ルーパ軸 . . . . .	1	
46	000740	Seal Plug . . . . .	詰栓 . . . . .	2	

## ルーパ機構



## FEED DRIVING CONTROL MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	10 Amt. Req.
1	3100217	Feed Lift Lever	送り上下軸腕	1
2	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	5
3	0032799	Connecting Rod Pin	ロッドピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×2)	止ネジ	4
5	3100216	Feed Lift Connecting Rod	送り上下ロッド	1
6	3100192	Retaining Ring	止メ輪	2
7	3100190	Roller Bearing	ニードルベアリング	2
8	3100189	Differential Feed Eccentric	前送リエキセン	1
9	006212	Screw(M5-0.8×6)	止ネジ	2
10	3100191	Differential Feed Connecting Rod	前送リロッド	1
11	3100193	Connecting Rod Pin	ロッドピン	2
12	3100194	Lever Link( Long )	前送リレバーリンク(長)	1
13	3100195	Lever Link( Short )	前送リレバーリンク(短)	1
14	3100196	Lever Link Pin	前送リレバーリンクピン	1
15	300006	Washer	ワッシャ	1
16	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
17	3100197	Differential Feed Shaft Lever	前送リ軸レバー	1
18	120009	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	1
19	3100199	Control Bracket	前送リ調節ブラケット	1
20	3100202	Connecting Rod Guide	前送リロッドガイド	1
21	3100200	Control Bracket Spring	ブラケットバネ	1
22	340003	Pin	ピン	2
23	3100103	Control Lever Shaft Bushing	調節レバー軸ブッシュ	1
24	3100104	O-ring(P16)	Oリング	1
25	0093303	Oil Seal	オイルシール	1
26	3100201	Control Lever Shaft	前送リ調節レバー軸	1
27	3100211	Control Link Pin	前送リ調節リンクピン	1
28	3100203	Control Link	前送リ調節リンク	1
29	3100208	Control Nut	前送リ調節ナット	1
30	001107	Roll Pin	ロールピン	1
31	3100205	O-ring(P12)	Oリング	1
32	3100204	Adjusting Screw	調節ネジ	1
33	3100207	Adjusting Stop Pin	ストップピン	1
34	150001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
35	3100206	Adjusting Knob	調節ツマミ	1
36	130002	Screw(M3-0.5×4)	止ネジ	1
37	3100235	Differential Feed Control Lever, C. Set	前送リ調節レバー(組)	1
38	3100210	Differential Feed Control Lever	前送リ調節レバー	1
39	3100209	Differential Feed Graduations	前送リ目盛板	1
40	130004	Screw(M4-0.7×11)	止ネジ	2
41	000505	Spacer	スペーサ	2
42	0020350	Control Lever Stop	前送リ調節レバーストップ	1
43	000669	Washer	ワッシャ	1
44	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
45	005049	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	11
46	190004	Screw(M6-1×7.5, M4.5-0.5×3)	止ネジ	11
47	100005	Nut	ナット	12
48	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	13



## NEEDLE GUARD &amp; FEED DRIVING MECHANISM


Ref. Parts

No. No.

		Description	品名	11 Amt.	Req.
1	3100243	Needle Guard(Front) Eccentric	針受ケ(前)エキセン	1	
2	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2	
3	3100242	Needle Guard(Front) Lever	針受ケ(前)腕	1	
4	110022	Screw(M3-0.5×10)	止ネジ	2	
5	3100241	Needle Guard(Front) Holder	針受ケ(前)台	1	
6	3109200	Needle Guard(Front)	針受ケ(前)	1	
7	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	2	
8	3100246	Needle Guard(Rear) Lever	針受ケ(後)腕	1	
9	3100245	Needle Guard(Rear) Holder	針受ケ(後)台	1	
10-1	3109201	Needle Guard(Rear)	針受ケ(後)	1	
10-2	3109210	" " "(Extra)	" " (特注品)	1	
11	3100187	Feed Regulating Stop	送り調節ストップ	1	
12	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	3	
13	340001	Roll Pin	ロールピン	1	
14	3100186	Conical Spring Presser	皿バネ押エ	1	
15	130005	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	2	
16	3100185	Conical Spring	皿バネ	1	
17	3100183	Eccentric Cam	送リエキセンカム	1	
18	000723	Stop Pin	ストップピン	1	
19	3100184	Eccentric Pin	送リエキセンピン	1	
20	3100182	Main Feed Eccentric, Complete Set	送リエキセン(組)	1	
21	110072	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ	1	
22	110023	Screw(M2.5-0.4×3.5)	止ネジ	1	
23	009736	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2	
24	3100188	Main Feed Bar Driving Connection	後送リンク	1	
25	110021	Screw(M5-0.8×18)	止ネジ	2	
26	0032853	Driving Connection Bushing	後送リンクブッシュ	1	
27	3100225	Feed Bar Guide(Upper)	送リ台ガイド(上)	1	
28	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	2	
29	3100227	Feed Bar, Complete Set	送リ台(組)	1	
30	3100221	Differential Feed Bar	前送リ台	1	
31	3100222	Main Feed Bar	後送リ台	1	
32	3100231	Feed Dog Key	キー	2	
33	3100224	Feed Lift Block(Rear)	角駒(後)	1	
34	3119021	Main Feed Dog(40, 48, 56)	後送リ	1	
35	3119020	Differential Feed Dog(40, 48, 56)	前送リ	1	
36	3100226	Feed Bar Guide(Lower)	送リ台ガイド(下)	1	
37	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2	
38	3100213	Differential Feed Bar Driving Connection	前送リリンク	1	
39	3100215	Oscillation Adjusting Eccentric	前送リ前後調節エキセン	1	
40	000199	Oil Wick	油芯	1	
41	3100214	Driving Connection Pin	前送リリンクピン	1	
42	160006	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1	
43	000750	Seal Plug	詰栓	4	
44	3100212	Differential Feed Shaft	前送リ軸	1	
45	0093389	Feed Lift Block(Front)	角駒(前)	1	
46	3100218	Feed Lift Shaft	送リ上下軸	1	
47	000397	Oil Wick	油芯	1	
48	3100219	Collar(11×18×11mm)	カラー	2	
49	160004	Screw(M6-1×4.8)	止ネジ	2	
50	3101300	Feed Bar Guide(Upper)(Right)	送リ台ガイド(上)(右)	1	

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.




## KNIFE DRIVING MECHANISM

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Amt.	Req.
1	3110034	Upper Knife Holder	上メス台	1	
2	3110037	Upper Knife	上メス	1	
3	110031	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	2	
4	3110032	Lower Knife Holder	下メス台	1	
5	3110038	Lower Knife	下メス	1	
6	110043	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	1	
7	3110033	Lower Knife Holder Bushing	下メス台ブッシュ	1	
8	110046	Screw(M5-0.8×12)	止ネジ	1	
9	110039	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1	
10	3110170	Lower Knife Holder Bracket	下メス台ブラケット	1	
11	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2	
12	000652	Knock Pin	ノックピン	2	
13	3200086	Collar(8×13×6mm)	カラー	2	
14	160000	Screw(M3-0.5×3)	止ネジ	4	
15	0094577	Upper Knife Spring	上メスバネ	1	
16	3110051	Upper Knife Adjusting Lever	上メス調節レバー	1	
17	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2	
18	3110031	Upper Knife Shaft Bushing	上メス軸ブッシュ	1	
19	3110039	Upper Knife Shaft	上メス軸	1	
20	3110174	Link Cover(Lower) Unit	リンクカバー(下)(組)	1	
21	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2	
22	3100309	Adjusting Lever Pin	調節レバーピン	1	
23	000528	Washer	ワッシャ	1	
24	100003	Nut	ナット	1	
25	3110173	Upper Knife Driving Link	上メスリンク	1	
26	310017	Oil Wick	油芯	1	
27	000755	Oil Wick Pin	油芯止スビン	2	
28	0063138	Upper Knife Driving Link Pin	上メスリンクピン	1	
29	110041	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1	
30	3110172	Upper Knife Driving Lever	上メスレバー	1	
31	0003657	Screw(M4-0.7×3)	止ネジ	1	
32	000730	Seal Plug	詰栓	1	

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。


Note: Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

MISCELLANEOUS SUCTION PIPE

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	3110171	Suction Pipe Holder	吸込管取付台	1
2	120018	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
3	3110169	Suction Pipe(Upper)	吸込管(上)	1
4	009736	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
5	3110180	Oil Defender	送リ台油除ケ	1
6	110008	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
7	3120033	Suction Pipe(Right)	吸込管(右)	1
8	0012480	Dust Hose(1500mm)	集塵ホース	1
9	0013648	Hose Band	ホースバンド	2
10	006921	Wood Screw(Φ4.8×25)	木ネジ	4
11	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm)	ビニールパイプ	-
12	1094002	Reducer(Φ6×4)	レデューサ	1
13	1098012	Hand Valve	ハンドバルブ	1
14	350006	Wood Screw(Φ3.5×32)	木ネジ	2
15	0010261	Vinyl Tube(6×4mm)	ビニールパイプ	-


(注) ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

Note : As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.



## LUBRICATING MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0065453	Oil Receiver	油受ケ皿	1
2	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	6
3	000234	Nut	ナット	1
4	3100350	Needle Bar Connecting Rod Oil Pipe	ロッド給油パイプ	1
5	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
6	310027	Oil Wick	油芯(4号530mm)	1
7	0020551	O-ring	Oリング	1
8	0063251	Oil Tube Stay	パイプ支エ	1
9	3100346	Oil Wick Holder	針棒ロッド油芯支エ	1
10	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
11	3100060	Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
12	110031	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
13	3100061	O-ring	Oリング	1
14	3100345	Oil Filter	オイルフィルタ	1
15	3100329	Oil Filter Connector	オイルフィルタ継手	1
16	0063217	Oil Filter Screen Clamp	沪過網押エ	1
17	0063216	Oil Filter Screen	沪過網	1
18	0063234	Felt	フェルト	1
19	0063235	Oil Tube(3×5×500mm)	オイルパイプ	1
20	0065452	Draining Pipe	排油パイプ	1
21	3100353	Oil Sight Top Nozzle	ノズル	1
22	3100357	Oil Tube(Long), Complete Set	給油パイプ(長)(組)	1
23	0031831	Oil Tube Clamp	緊束環	12
24	3100335	Oil Tube(4×6×290mm)	オイルパイプ	1
25	0090930	Non-Return Valve Unit	逆止弁(組)	1
26	3100336	Oil Tube(4×6×75mm)	オイルパイプ	1
27	0037668	Oil Tube Joint, Two Way	両口管継手	1
28	3100332	Oil Tube(4×6×37mm)	オイルパイプ	1
29	0037669	Oil Tube Joint, One Way	片口管継手	4
30	3100342	Lower Shaft Oiling Outlet	下軸給油管	1
31	3100358	Oil Tube(Middle), Complete Set	給油パイプ(中)(組)	1
32	3100331	Oil Tube(4×6×31mm)	オイルパイプ	2
33	3100343	Lower Shaft Oiling Shower	下軸給油シャワ	1
34	3100334	Oil Tube(4×6×110mm)	オイルパイプ	1
35	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
36	004124	Fitting Stud(Short)	管継手ボルト(短)	3
37	000567	Seal	パッキン	10
38	004126	Fitting Stud(Long)	管継手ボルト(長)	1
39	3100356	Oil Tube(Short), Complete Set	給油パイプ(短)(組)	1
40	3100328	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
41	0030711	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギア	1
42	009526	Screw(9/64-40×4.4)	止ネジ	3
43	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
44	0090918	Suction Pipe	吸入パイプ	1
45	000419	Nut	ノズル止メナット	1
46	3100349	Oil Nozzle for Worm Gear	給油パイプ	1
47	3100344	Dustproof Plate	防塵板	1
48	3100330	Oil Tube Stay	オイルパイプ支エ	1
49	0021010	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
50	310026	Oil Wick	油芯(4号150mm)	1



## SPREADER MECHANISM

Ref. Parts


No.	No.	Description	品名	Amt.	Req.
1	3100302	Connecting Rod, Complete Set	ルーパロッド(組)	1	
2	3100300	Eccentric	ルーパエキセン	1	
3	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2	
4	0077322	Roller Bearing	ニードルベアリング	1	
5	3100301	Connecting Rod	ルーパロッド	1	
6	0094566	Retaining Ring	止メ輪	1	
7	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1	
8	300006	Washer	ワッシャ	1	
9	3100309	Adjusting Lever Pin	調節レバーピン	1	
10	000528	Washer	ワッシャ	1	
11	100003	Nut (M6-1.0)	ナット	1	
12	0032646	Collar(12×20×8mm)	カラ	1	
13	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	2	
14	3100303	Adjusting Lever	調節レバー	1	
15	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	1	
16	3100304	Driving Shaft	ルーパ軸	1	
17	3100305	Rocking Arm	ルーパ振り腕	1	
18	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	2	
19	0063051	Rocking Pin	ルーパ振りピン	1	
20	0063053	Spreader Bar	ルーパ棒	1	
21	0063056	Bushing Ring	ブッシュリング	1	
22	0063057	Collar(10×18×7mm)	カラ	1	
23	009526	Screw(9/64-40×4.4)	止ネジ	2	
24	3100307	Spreader Holder	ルーパ台	1	
25	3109310	Spreader	飾り糸ルーパ	1	
26	110031	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	2	
27	3100306	Rocking Arm, Complete Set	ルーパ振り腕(組)	1	

## ※ Applicable Models (適用機種)

VC3611-145L-D VC3611-156L-D  
VC3711-148L-D VC3711-156L-D(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。  
Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

飾り糸ルーパ機構

15



## MISCELLANEOUS TOP COVER THREAD

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.
No.	No.			Req.
1	0093863	Thread Tension Spring Cap . . . . .	糸調子バネキャップ(上) . . . . .	1
2	3100086	Top Cover Thread Tension Spring . . . . .	飾り糸調子バネ . . . . .	1
3	0090071	Thread Tension Spring Retainer . . . . .	糸調子バネキャップ(下) . . . . .	1
4	000177	Felt . . . . .	フェルト . . . . .	1
5	0031111	Tension Disc . . . . .	糸調子皿 . . . . .	2
6	009835	Tension Post . . . . .	糸調子棒 . . . . .	1
7	0090812	Tension Post Ferrule . . . . .	糸調子棒糸摺レ . . . . .	1
8	0090856	Tension Disc Eyelet . . . . .	糸調子皿糸道 . . . . .	1
9	0090807	Thread Lead-in Guide . . . . .	糸調子台糸道 . . . . .	1
10	3200048	Top Cover Thread Eyelet(Left) . . . . .	飾り糸道(左) . . . . .	1
11	110009	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	4
12	3200049	Top Cover Thread Take-up . . . . .	飾り糸締リ . . . . .	1
13	0020119	Thread Eyelet Pipe(Short) . . . . .	糸道パイプ(短) . . . . .	1
14	0093528	Thread Eyelet Pipe Stay . . . . .	糸道パイプ支エ . . . . .	1
15	004353	Screw(9/64-40×7) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
16	000532	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
17	3200047	Top Cover Thread Eyelet(Right) . . . . .	飾り糸道(右) . . . . .	1
18	000541	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	1
19	· · · · ·	Top Cover Thread Eyelet . . . . .	飾り糸道 . . . . .	1
20	0093365	· · · · ·	· · · · ·	1
21	001900	Screw(1/8-44×2.4) . . . . .	止ネジ . . . . .	1
22	3100100	Spreader Driving Bar Bushing . . . . .	飾り糸ルーバ棒ブッシュ . . . . .	1
23	0063055	Oil Seal . . . . .	オイルシール . . . . .	1
24	3200063	Spreader Shaft Bushing(Left) . . . . .	飾り糸ルーバ軸ブッシュ(左) . . . . .	1
25	3200064	Spreader Shaft Bushing(Right) . . . . .	飾り糸ルーバ軸ブッシュ(右) . . . . .	1
26	3100081	Top Cover Thread Guide . . . . .	飾り糸案内 . . . . .	1
27	0063074	Supplementary Thread Guide . . . . .	小調子台糸道 . . . . .	1
28	001818	Tension Post . . . . .	糸調子棒 . . . . .	1
29	0037108	Supplementary Tension Disc . . . . .	小調子皿 . . . . .	2
30	0035813	Supplementary Tension Spring . . . . .	飾り糸調子バネ . . . . .	1
31	000360	Nut . . . . .	ナット . . . . .	1

※ Applicable Models(適用機種)

VC3611-145L-D	VC3611-156L-D
VC3711-148L-D	VC3711-156L-D


飾り糸関係

16

Amt.

Req.

## PULLER MECHANISM(1)





## PULLER MECHANISM EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.	Req.
1	3100625	Upper Feed Roller Shaft Bracket	上ローラ軸ブラケット	1	
2	120019	Screw(M6-1×18)	止ネジ	4	
3	000779	Knock Pin	ノックピン	2	
4	3100006	Seal Plug	詰栓	1	
5	3100607	Roller Shaft Bushing(Right)	上ローラ軸ブッシュ(右)	1	
6	3100604	Upper Feed Roller Shaft Lever	上ローラ軸腕	1	
7	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	2	
8	0065398	Collar(14×22×10mm)	カラー	1	
9	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	2	
10	3100626	Roller Shaft Bushing(Left)	上ローラ軸ブッシュ(左)	1	
11	0065395	Oil Seal	オイルシール	1	
12	3100605	Upper Feed Roller Shaft	上ローラ軸	1	
13	3100608	Upper Feed Roller Lever	上ローラレバー	1	
14	120012	Screw(M6-1×20)	止ネジ	1	
15	0065400	Upper Feed Roller Lever Rod	上ローラレバーロッド	1	
16	001174	Screw(9/64-40×10.3)	止ネジ	2	
17	0060109	Ball Stud	上ローラレバーロッド球	1	
18	0065401	Upper Feed Roller Lever Pin	上ローラレバーピン	1	
19	0065402	Upper Feed Roller Lever Rod Sleeve	レバーロッドスリーブ	1	
20	000613	Washer	ワッシャ	1	
21	000306	Nut	ナット	1	
22	0032921	Upper Feed Roller Driving Rod Pin	上ローラロッドピン	1	
23	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1	
24	3100602	Upper Feed Roller Driving Rod	上ローラロッド	1	
25	3100192	Retaining Ring	ストッピング	1	
26	3100623	Roller Bearing	ニードルベアリング	1	
27	3100603	Upper Feed Roller Regulator, Complete Set	上ローラ調節器(組)	1	
28	3100601	Upper Feed Roller Eccentric	上ローラエキセン	1	
29	3100600	Upper Feed Roller Regulator	上ローラ調節器	1	
30	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2	
31	190007	Adjusting Screw(M5-0.8×6)	調節ネジ	1	
32	120008	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1	
33	000530	Washer	ワッシャ	1	
34	3100636	Upper Feed Roller Shaft Bracket, C. Set	上ローラ軸ブラケット	1	
35	-----	See page 19	19ページ参照	-----	

## プラー機構専用部品(1)

## PULLER MECHANISM(2)



## PULLER MECHANISM EXCLUSIVE PARTS(2)

Ref.	Parts No.	Description	品名	Req.
1	3100611	Upper Feed Roller Yoke	上ローラヨーク	1
2	120012	Screw(M6-1×20)	止ネジ	1
3	3100612	Upper Feed Roller Yoke Guide	上ローラヨークガイド	1
4	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	5
5	3100613	Upper Feed Roller Yoke Pin	上ローラヨークピン	1
6	003662	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
7	0090620	Cotter Pin	割リピン	1
8	006270	Screw(9/64-40×0.5)	止ネジ	1
9	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
10	0060056	Retaining Ring	ストップリング	1
11	3100617	Clutch Driving Shaft	クラッチ軸	1
12	3100616	Clutch Driving Shaft Bushing(Left)	クラッチ軸ブッシュ(左)	1
13	0065414	Clutch Driving Shaft Bushing(Right)	クラッチ軸ブッシュ(右)	1
14	0065421	Clutch Tension Sleeve	クラッチテンションスリーブ	1
15	000145	Adjusting Nut	調節ナット	2
16	0065420	Clutch Tension Spring	クラッチテンションバネ	1
17	3100615	Clutch Driving Lever	クラッチ板(右)	1
18	000306	Nut	ナット	1
19	007621	Screw(9/64-40×8.5)	止ネジ	12
20	0095061	Clutch	クラッチ	2
21	3010022	Clutch Spring(Thick)	クラッチバネ(太)	6
22	0095066	Clutch Spring Seat	クラッチバネ座	6
23	0065417	Clutch Roller	クラッチローラ	6
24	3100618	Clutch Spacer	クラッチスペーサ	1
25	160005	Screw(M6-1×8)	止ネジ	1
26	0095065	Clutch Spring	クラッチバネ	6
27	0065415	Clutch Sleeve	クラッチスリーブ	1
28	0065418	Clutch Check Plate	クラッチ板(左)	1
29-1	0065422	Upper Feed Roller(30 teeth)	上ローラ(30山)	1
29-2	3101354	" (50 teeth)(Extra)	" (50山)(特注品)	1
29-3	0065468	" (26 teeth)( " )	" (26山)( " )	1
29-4	0066735	" (24 teeth)( " )	" (24山)( " )	1
29-5	0066737	" (20 teeth)( " )	" (20山)( " )	1
30	3100638	Lower Feed Roller Support, C. Set	下ローラサポート(組)	1
31-1	0065461	Lower Feed Roller(15 teeth)	下ローラ(15山)	1
31-2	3101355	" (25 teeth)(Extra)	" (25山)(特注品)	1
31-3	0065469	" (13 teeth)( " )	" (13山)( " )	1
31-4	0066736	" (12 teeth)( " )	" (12山)( " )	1
31-5	0066738	" (10 teeth)( " )	" (10山)( " )	1
32	000492	Corrugated Washer	波形ワッシャ	1
33	3100620	Lower Feed Roller Support	下ローラサポート	1
34	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	2
35	000779	Knock Pin	ノックピン	2
36	3100622	Lower Feed Roller Shaft	下ローラ軸	1
37	150001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
38	3100621	Lower Feed Roller Cover	下ローラ補助カバー	1
39	130002	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	2
40	0065431	Supplementary Roller Support	補助ローラ取付板	1


※ Ref. No. 41 to 48 See the following page.

## PLATE MACHINERY SPECIAL PARTS(2)

Amt.

Req.

## PULLER MECHANISM(2)



## PULLER MECHANISM EXCLUSIVE PARTS(2)


Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Amt.	Req.
41	000538	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	2	
42	0065435	Supplementary Roller . . . . .	補助ローラ . . . . .	1	
43	0065436	Supplementary Roller Stay(A) . . . . .	補助ローラ支工(A) . . . . .	1	
44	0065437	Supplementary Roller Stay(B) . . . . .	補助ローラ支工(B) . . . . .	1	
45	009730	Screw(1/8-44×5.3) . . . . .	止ネジ . . . . .	4	
46	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—
48	—	See page 19 . . . . .	19ページ参照 . . . . .	—	—

※ Ref. No. 1 to 40 ..... See the preceding page.

## プラー機構専用部品(2)

## PULLER MECHANISM(3)




## PULLER MECHANISM EXCLUSIVE PARTS(3)

Ref.	Parts	Description	品名	19 Amt. Req.
1	0065381	Upper Feed Roller Lifter(Right) · 上ローラ揚げ(右) · · · · ·	1	
2	004440	Screw(11/64-40×8.3) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	2
3	000538	Washer · · · · ·	ワッシャ · · · · ·	3
4	000334	Nut · · · · ·	ナット · · · · ·	2
5	0034979	Flexible Wire Clamp Bushing · · ワイヤ止メッシュ · · · · ·	2	
6	006075	Screw(11/64-40×6) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	2
7	0067126	Lifter Connecting Plate · · · · ·	上ローラ揚げ連結板 · · · · ·	1
8	0065374	Upper Feed Roller Lifter(left) · 上ローラ揚げ(左) · · · · ·	1	
9	0065375	Upper Feed Roller Lifter Pin · 上ローラ揚げピン · · · · ·	1	
10	0095027	Retaining Ring · · · · ·	ストップリング · · · · ·	2
11	0065376	Lifter Connecting Plate · · · · ·	上ローラ吊り · · · · ·	1
12	006038	Screw(3/16-32×2.2) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	2
13	0065407	Roller Press Bar Bracket · · · · ·	上ローラ押エ棒抱キ · · · · ·	1
14	005650	Screw(M5-0.8×14) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
15	0065402	Lifting Lever Sleeve · · · · ·	止ローラレバースリーブ · · · · ·	1
16	006411	Screw(11/64-40×5.5) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
17	000340	Nut · · · · ·	ロックナット · · · · ·	1
18	009931	Stop Screw(11/64-40×26) · · · · ·	ストップネジ · · · · ·	1
19	3100614	Roller Press Spring · · · · ·	上ローラ押エバネ · · · · ·	1
20	3100610	Upper Feed Roller Bracket · · · · ·	上ローラブラケット · · · · ·	1
21	009753	Screw(M6-1×35) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	2
22	000779	Knock Pin · · · · ·	ノックピン · · · · ·	2
23	0065405	Roller Press Bar Bushing(Upper) · 上ローラ押エ棒ブッシュ(上) · · · · ·	1	
24	160007	Screw(M6-1×6) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
25	3100609	Roller Press Bar Bushing(Lower) · 上ローラ押エ棒ブッシュ(下) · · · · ·	1	
26	0065404	Upper Feed Roller Press Bar · · · 上ローラ押エ棒 · · · · ·	1	
27	0034117	Retaining Ring · · · · ·	ストップリング · · · · ·	1
28	000690	Stop Pin · · · · ·	ストップピン · · · · ·	1
29	000613	Washer · · · · ·	ワッシャ · · · · ·	1
30-1	0067111	Upper Feed Roller Lifting Lever · 手揚ゲ · · · · ·	1	
30-2	3101220	" " " " " (for ST-A) " " (ST-Aの時用) · · · · ·	1	
31	000487	Corrugated Washer · · · · ·	波形ワッシャ · · · · ·	1
32	170008	Screw(M6-1×9) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
33	3100637	Upper Feed Roller Bracket, C. Set上ローラブラケット(組) · · · · ·	1	


(注) Ref. No. 33のPart No. 3100637は17ページのRef. No. 35及び18ページのRef. No. 48の部分を含んだPart No.です。

Note: Part No. 3100637 of Ref. No. 33 contains the part number of Ref. No. 35 on page 17 and Ref. No. 48 on page 18.

VC3611-156L-D




VC3611-145L-D



VC3711-148L-D

VC3711-156L-D




## VC3611-156L-D, 145L-D, VC3711-148L-D, 156L-D EXCLUSIVE PARTS サブモデル専用部品

20

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	3117088	Presser Foot, Complete Set(156)	押エ(組)	1
2	001186	Screw(9/64-40×7.8)	止ネジ	1
3	0063280	Presser Foot Spring	小押エバネ	1
4	0065366	Presser Foot Guide Locking Pin	回り止メビン	1
5	0063282	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
6	000327	Lock Nut	ロックナット	1
7	003302	Adjusting Screw(1/8-44×11)	調節ネジ	1
8	3117084	Fabric Presser	布押エ	1
9	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	2
10	3097052	Presser Foot, Complete Set(145)	押エ(組)	1
11	3099104	Needle Clamp(45)	針止メ	1
12	3098044	Stitch Plate(45L)	針板	1
13-1	0093356	Needle Clamp(48)	針止メ	1
13-2	0093357	" (56)	"	1
14	001900	Screw(1/8-44×2.4)	止ネジ	3
15-1	3117122	Presser Foot, Complete Set(148)	押エ(組)	1
15-2	3117124	" (156)	"	1
16-1	3118024	Stitch Plate(48L)	針板	1
16-2	3118025	" (56L)	"	1
17	0093863	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
18	0090814	Needle Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
19	0090071	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
20	000177	Felt	フェルト	1
21	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
22	009835	Tension Post	糸調子棒	1
23	0090812	Tension Post Ferrule	糸調子棒糸摺レ	1
24	0090856	Tension Disc Eyelet	糸調子皿糸道	1
25	0090807	Thread Lead-in Guide	糸調子台糸道	1

VC3645P-D(1)



VC3645P-D EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.	Req.
1	3110196	Front Cover(Upper) . . . . .	前開キカバー(上) . . . . .	1	
2	3110199	Fabric Guide(Left) . . . . .	布ガイド(左) . . . . .	1	
3	000538	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	6	
4	110009	Screw(M4-0.7×8) . . . . .	止ネジ . . . . .	4	
5					
6					
7					
8	190056	Screw(M4-0.7×5) . . . . .	バネ掛ネジ . . . . .	1	
9	110012	Screw(M4-0.7×5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
10	0094201	Cover Latch Spring . . . . .	カバーラッチバネ . . . . .	1	
11	3110197	Cylinder Holder . . . . .	シリンダ台 . . . . .	1	
12	110011	Screw(M5-0.8×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
13	000669	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	2	
14	3110198	Fabric Guide Holder . . . . .	布ガイド台 . . . . .	1	
15	0065233	Fabric Guide . . . . .	布ガイド . . . . .	1	
16	000535	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	2	
17	000644	Spring Washer . . . . .	スプリングワッシャ . . . . .	2	
18	004358	Screw(9/64-40×5.6) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
19	0094664	Collar(6.1×12×8) . . . . .	カラー . . . . .	1	
20	009604	Screw(11/64-40×5.5) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
21	000588	Anti-shock Rubber . . . . .	緩衝ゴム . . . . .	1	
22	0067031	Cylinder Guide Bar Bushing . . . . .	ブッシュ . . . . .	2	
23	3101260	Cylinder Guide Bar . . . . .	シリンダガイド . . . . .	1	
24	000009	Nut . . . . .	ナット . . . . .	2	
25	000426	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .	2	
26	3110195	Elastic Tape Guide Bracket(Lower) 定規台(下) . . . . .	定規台(下) . . . . .	1	
27	3110194	Spacer . . . . .	スペーサ . . . . .	1	
28	110035	Screw(M4-0.7×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
29	3110193	Elastic Tape Guide Bracket(Upper) 定規台(上) . . . . .	定規台(上) . . . . .	1	
30	3110192	Elastic Tape Guide Bracket Cover 定規台カバー . . . . .	定規台カバー . . . . .	1	
31	3110191	Elastic Tape Holder . . . . .	テープ受ケ . . . . .	1	
32	3110190	Elastic Tape Guide . . . . .	可動ゴムガイド . . . . .	1	
33	130007	Screw(M4-0.7×10) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
34-1	3117094	Presser Foot, Complete Set(040) . . . . .	押エ(組) . . . . .	1	
34-2	3117092	" " (048) . . . . .	" . . . . .	1	
34-3	3117090	" " (056) . . . . .	" . . . . .	1	
35	001186	Screw(9/64-40×7.8) . . . . .	止ネジ . . . . .	1	
36	0063280	Presser Foot Spring . . . . .	小押エバネ . . . . .	1	
37	0065366	Presser Foot Guide Locking Pin . . . . .	回り止メピン . . . . .	1	
38	0063282	Presser Foot Hinge Pin . . . . .	押エヒンジピン . . . . .	1	
39	000327	Lock Nut . . . . .	ロックナット . . . . .	1	
40	003302	Adjusting Screw(1/8-44×11) . . . . .	調節ネジ . . . . .	1	
41	3110201	Fabric Presser Spacer . . . . .	布押エスペーサ . . . . .	1	
42	3117048	Fabric Presser . . . . .	布押エ . . . . .	1	
43	001228	Screw(3/32-56×3.2) . . . . .	止ネジ . . . . .	2	
44	3110200	Suction Pipe(Right) . . . . .	吸込管(右) . . . . .	1	

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。




Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

サブモデル専用部品(1)

21

Amt.

Req.




## VC3645P-D EXCLUSIVE PARTS (2)

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名
1	3100767	Tension Roller(Upper), C. Set(2)	テンションローラ(上)(組2) · 1
2	3100768	Tension Roller(Upper), C. Set(1)	テンションローラ(上)(組1) · 1
3	3100769	Tension Roller(Upper) · · · · ·	テンションローラ(上) · · · · · 1
4	3100770	Tension Roller Ball Bearing · · ·	ボールベアリング · · · 4
5	009220	Screw(11/64-40×8) · · ·	止ネジ · · · 3
6	0063469	Tension Roller Shaft · · ·	テンションローラ軸 · · · 2
7	000145	Nut · · ·	ナット · · · 4
8	0064173	Tension Roller Slider · · ·	スライダ · · · 2
9	006475	Screw(M8-1.25×16) · · ·	止ネジ · · · 2
10	009980	Guide Screw(M6-1×10) · · ·	ガイドネジ · · · 1
11	3300101	Tension Roller Holder · · ·	ホルダ · · · 1
12	009955	Screw(M8-1.25×65) · · ·	止ネジ · · · 2
13	000443	Washer · · ·	ワッシャ · · · 4
14	0031014	Slider Stop · · ·	スライダストップ · · · 2
15	0031015	Slider Stop Handle · · ·	スライダストップハンドル · · 2
16	009853	Screw(11/64-40×6.5) · · ·	止ネジ · · · 2
17	3110130	Tension Roller(Lower), C. Set(2)	テンションローラ(下)(組2) · 1
18	3120240	Tension Roller(Lower), C. Set(1)	テンションローラ(下)(組1) · 1
19	3120241	Tension Roller(Lower) · · ·	テンションローラ(下) · · · 1
20	0065258	Roller Holder(Lower) · · ·	下ローラ台 · · · 1
21	000428	Washer · · ·	ワッシャ · · · 2
22	006920	Wood Screw(Φ5.8×32) · · ·	木ネジ · · · 2
23	3120114	Elastic Tape Front Roller, C. Set前ローラ(組)	エラスティックテープ前ローラ(組) · 1
24-1	0065253	Front Roller(Long) · · ·	前ローラ(長) · · · 1
24-2	0067140	" " (Short) · · ·	" (短) · · · 1
25	0032719	Collar(10×16×6mm) · · ·	カラー · · · 1
26	001459	Screw(9/64-40×3) · · ·	止ネジ · · · 1
27	0067023	Elastic Tape Guide(Front) · · ·	ゴムガイド(前) · · · 1
28	003638	Screw(11/64-40×4) · · ·	止ネジ · · · 2
29	3120244	Front Roller Shaft · · ·	前ローラ軸 · · · 1
30	3120243	Front Roller Shaft Connector · · ·	前ローラ軸継手 · · · 1
31	000429	Washer · · ·	ワッシャ · · · 1
32	009936	Screw(M8-1.25×20) · · ·	止ネジ · · · 1
33	160007	Screw(M6-1×6) · · ·	止ネジ · · · 3
34	3120245	Front Roller Holding Shaft · · ·	前ローラ支工軸 · · · 1
35	0067025	Bracket · · ·	ブレケット · · · 2
36	009877	Knob Bolt(M10-1.5×20) · · ·	ノブボルト · · · 2
37	009947	Wood Screw(Φ5.1×25) · · ·	木ネジ · · · 4

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar · · · Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

"UT" DEVICE(1)"UT" DEVICE(1)

Ref. No.

Parts No.

		Description	Amt. Req.
1	0065373	Lifter Lever	1
2	0093499	Lifter Lever Stop	1
3	004358	Screw(9/64-40×5.6)	2
4	3100533	Tension Release Lever	1
5	120001	Screw(M4-0.7×14)	1
6	3100526	Tension Release Block	1
7	007610	Screw(M4-0.7×10)	2
8	3100525	Tension Release Connecting Plate	1
9	110009	Screw(M4-0.7×8)	2
10	170009	Screw(M4-0.7×4)	1
11	3100536	Terminal Holder, Complete Set	1
12	3100535	Terminal Holder Support	1
13	0063586	Terminal Holder	1
14	009985	Screw(M2.5-0.45×10)	2
15	110012	Screw(M4-0.7×5)	5
16	0063612	Cord Clamp(4N-φ 6.8)	1
17	0094491	Cord Clamp(2N-φ 3.4)	2
18	0022836	Synchroniser Positioning Pin	1
19	0022837	Synchroniser Cushion	1
20	0094387	Tension Release Shaft	1
21	3100529	Thread Pull-off Eyelet	1
22	0067101	Thread Pull-off Bar	1
23	0063076	Swing-proof Spring	1
24	0094433	Collar(4×11×7mm)	1
25	001208	Screw(9/64-40×5)	2

※ Ref. No. 26 to 41 ..... See the following page.

"UT"装置(1)

Amt.

Req.

## Device classification 装置の種類

Mark 記号	Trimming Solenoid, C. Set 0011802	Wiper Solenoid, C. Set 3109930	Foot Lifter Solenoid, C. Set 3100571
UT-1	×	○	×
UT-2	○	○	○
UT-3	○	○	×
UT-4	○	×	○
UT-5	○	×	×
UT-6	×	×	×


○ ..... Assembled 有り

× ..... Non-assembled 無し

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

## "UT" DEVICE(1)



## "UT" DEVICE(1)

Ref. No.	Parts No.
26	3101275
27	001459
28	3101276
29	0094396
30	0033024


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt.	Req.
31	0063515	Thread Pull-off Hook Unit(See table)	糸緩メフック(組)(下表参照)	-	
32	000690	Screw(9/64-40×3)(See table)	止ネジ(下表参照)	.....	
33	0094390	Thread Pull-off Hook Unit(See table)	糸緩メフック(組)(下表参照)	-	
34	0095334	Thread Pull-off Bar Holder	糸緩メ棒連結片	1	
35	001170	Retaining Ring	ストップリング	1	
36	3100528	Thread Pull-off Lever	糸緩メレバー	1	
37	3100527	Dowel Pin	止メピン	1	
38	110014	Tension Release Adjusting Eccentric	糸緩メ板調節コロ	1	
39	000505	Swing-proof Spring	糸緩メ板防振バネ	1	
40	3101202	Screw(9/64-40×12)	止ネジ	1	
41	110013	Tension Disc Separator	糸緩メ板	1	
		Tension Post Support	糸調子台	1	
		Screw(M4-0.7×18)	止ネジ	2	
		Spacer	スペーサ	2	
		Connector Supporting Plate(Extra)	取付板(特注品)	1	
		Screw(M4-0.7×8)(Extra)	止ネジ(特注品)	2	

\* Ref. No. 1 to 25 ..... See the preceding page.

Parts No.	3101275	001459	3101276
2 Needle without Spreader	2 個 pcs.	3 個 pcs.	1 個 pc.
3 Needle without Spreader	3	4	1
2 Needle with Spreader	2	4	2 pcs.
3 Needle with Spreader	3	5	2

## "UT"装置(1)

## "UT" DEVICE(2)



## "UT" DEVICE(2)


Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0011802	Trimming Solenoid, Complete Set	糸切りソレノイド(組)	1
2	0011801	Trimming Solenoid	糸切りソレノイド	1
3	0063579	Solenoid Dustproof Cover	ソレノイド防塵カバー	2
4	009140	Nut	ナット	2
5	000598	Washer	ワッシャ	1
6	000597	Anti-shock Rubber	緩衝ゴム	1
7	0077410	Retaining Ring	ストップリング	2
8	005650	Screw(M5-0.8×14)	止ネジ	3
9	3100524	Trimming Solenoid Support	ソレノイド取付台	1
10	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
11	0063610	Switch, Complete Set	スイッチ(組)	1
12	0063607	Switch Support	スイッチ取付板	1
13	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	3
14	0063606	Switch	スイッチ	1
15	0063609	Switch Cover	スイッチカバー	1
16	009984	Screw(M2.3-0.4×10)	止ネジ	2
17	0063608	Switch Guide	スイッチガイド	1
18	001227	Screw(1/8-44×3.8)	止ネジ	2
19	0036133	Cord Clamp(5N-φ 8.4)	コードクランプ	1
20	000145	Nut	ナット	2
21	0095388	Plunger Connecting Rod	プランジャロッド	1
22	001457	Packing Screw(11/64-40×3.3)	詰ネジ	2
23	0095389	Plunger Connecting Rod Pin	プランジャロッドピン	1
24	3100520	Plunger	プランジャー	1
25	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
26	3100532	Solenoid Return Shaft	ソレノイド戻シシャフト	1
27	0093491	Collar(8×16×8mm)	カラー	1
28	009508	Screw(11/64-40×7.5)	止ネジ	1
29	0095336	Solenoid Return Spring	ソレノイド戻シバネ	1
30	180006	Screwed Pin(M5-0.8×6)	ピンネジ	1
31	3100523	Connecting Block(Right) Support Spring	連結ブロック支エバネ	1
32	3100522	Connecting Block(Right)	連結ブロック(右)	1
33	100001	Nut	ナット	3
34	190008	Connecting Rod	連結棒	1
35	3100521	Connecting Block(Left)	連結ブロック(左)	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。


Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

## "UT" DEVICE(3)

EXTRA PARTS



37



54

## "UT" DEVICE(3)

Ref. No. Parts



No. No.

		Description	品名	Amt. Req.
1	3100506	Lower Knife Driving Lever	下メス駆動レバー	1
2	170005	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
3	3100502	Lower Knife Carrier	下メス台	1
4	3100514	Lower Knife Holder	下メス取付板	1
5	3100513	Lower Knife	下メス	1
6	110030	Screw(M3-0.5×2.6)	止ネジ	3
7	3100501	Upper Knife Carrier	上メス台	1
8	190006	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
9	100006	Nut	ナット	2
10	3100503	Knife Guide Lever	メスガイドレバー	2
11	3100504	Knife Guide Lever Ring(Left)	メスガイドドーリング(左)	1
12	3100505	Knife Guide Lever Ring(Right)	メスガイドドーリング(右)	1
13	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
14	3100515	Upper Knife Carrier Spring	上メス台バネ	1
15	170006	Screw(M4-0.7×2.5)	止ネジ	1
16	3100500	Crank Chamber Cover	ナカカバー	1
17	3100531	Upper Knife Carrier Stop	上メス台ストップ	1
18	110008	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
19	3100517	Lower Knife Carrier Guide	下メス台ガイド	1
20	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
21	3100518	Lower Knife Carrier Guide(Upper)	下メス台ガイド(上)	1
22	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
23	3100512	Upper Knife	上メス	1
24	110024	Screw(M2-0.4×6)	止ネジ	2
25	110025	Screw(M2-0.4×10)	止ネジ	1
26	110023	Screw(M2-0.4×3.5)	止ネジ	1
27	3100507	Upper Knife Guide	上メスガイド	1
28	3100508	Clamp Spring	糸挟ミバネ	1
29	3100509	Clamp Spring Pressure	糸挟ミバネ押シ	1
30	3100510	Clamp Spring Pressure Holder	糸挟ミバネ押シ取付板	1
31	3100511	Clamp Spring Pressure Adjusting Piece	糸挟ミバネ押シ調節片	1
32	130005	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	2
33	3100516	Lower Knife Carrier Support Spring	下メス台支エバネ	1
34	110034	Screw(M2-0.4×2)	止ネジ	2
35	3100560	Supplementary Spring	上メス台補助バネ	1
36	110031	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	1
37	3100565	Trimming Mechanism, C. Set	UT機構(組)	1
38	3100530	Looper Thread Pull-off	ルーパ糸緩メ片	1


※ Ref. No. 39 to 54 ..... See the following page.

## "UT"装置(3)

## "UT" DEVICE(3)



37



54

## "UT" DEVICE(3)

## Ref. Parts


## No. No.

Ref. No.	Parts No.	Description	Item Name	Qty.
39	3100541	Solenoid Support	ソレノイド取付台	1
40	0010841	Wiper Solenoid	ワイパソレノイド	1
41	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
42	000012	Nut	ナット	2
43	3100546	Wiper Solenoid Lever	ワイパソレノイドレバー	1
44	120007	Screw(M3-0.5×10)	止ネジ	1
45	3100542	Wiper Link	ワイパリンク	1
46	170007	Screw(M3-0.5×2.5)	止ネジ	3
47	3100543	Wiper Bracket	ワイパブラケット	1
48	3100548	Wiper Thread Guide	ワイパ糸ガイド	1
49	3100544	Wiper	ワイパ	1
50	3100545	Wiper Fixing Washer	ワイパワッシャ	1
51	110007	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	2
52	3100547	Thread Clamp Spring Plate	糸挟ミバネ	1
53	000531	Washer	ワッシャ	1
54	3109930	Wiper Mechanism, Complete Set	ワイパ装置(組)	1

※ Ref. No. 1 to 38 ..... See the preceding page.

## "UT"装置(3)

## "UT" DEVICE(4)



## "UT" DEVICE(4)

Ref. Parts

No. No.

1	3100571	Presser Foot Lifter Solenoid, C. Set	押エ揚ゲソレノイド(組) ·	1
2	3100570	Solenoid Support	ソレノイド台 ·	1
3	000070	Hanging Nut	吊リナット ·	4
4	000429	Washer	ワッシャ ·	8
5	000016	Nut	ナット ·	12
6	009865	Hanging Bolt	吊リボルト ·	4
7	000676	Spring Washer	スプリングワッシャ ·	8
8	0011733	Presser Foot Lifter Solenoid	押エ揚ゲソレノイド ·	1
9	009970	Screw(M6-1×20)	止ネジ ·	4
10	000011	Nut	ナット ·	1
11	000528	Washer	ワッシャ ·	1
12	000588	Anti-shock Rubber	緩衝ゴム ·	2
13	000306	Nut	ナット ·	1
14	0064045	Lifter Connecting Rod	押エ揚ゲ連結桿 ·	1
15	0064046	Lifter Connecting Link	押エ揚ゲリンク ·	2
16	0035301	Connecting Link Pin	押エ揚ゲリンクピン ·	2
17	0033024	Retaining Ring	ストップリング ·	2
18	0064047	Presser Foot Lifter Solenoid Lever	押エ揚ゲソレノイドレバー ·	1
19	009853	Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ ·	1
20	0032786	Solenoid Lever Pin	ソレノイドレバーピン ·	1
21	0037912	Chain	鎖 ·	1

## "UT"装置(4)

品名

26


Amt.

Req.

## Description

Presser Foot Lifter Solenoid, C. Set	押エ揚ゲソレノイド(組) ·	1
Solenoid Support	ソレノイド台 ·	1
Hanging Nut	吊リナット ·	4
Washer	ワッシャ ·	8
Nut	ナット ·	12
Hanging Bolt	吊リボルト ·	4
Spring Washer	スプリングワッシャ ·	8
Presser Foot Lifter Solenoid	押エ揚ゲソレノイド ·	1
Screw(M6-1×20)	止ネジ ·	4
Nut	ナット ·	1
Washer	ワッシャ ·	1
Anti-shock Rubber	緩衝ゴム ·	2
Nut	ナット ·	1
Lifter Connecting Rod	押エ揚ゲ連結桿 ·	1
Lifter Connecting Link	押エ揚ゲリンク ·	2
Connecting Link Pin	押エ揚ゲリンクピン ·	2
Retaining Ring	ストップリング ·	2
Presser Foot Lifter Solenoid Lever	押エ揚ゲソレノイドレバー ·	1
Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ ·	1
Solenoid Lever Pin	ソレノイドレバーピン ·	1
Chain	鎖 ·	1

## "UT-A" DEVICE(1)



## "UT-A" DEVICE(1)

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.	Req.
1	0065373	Lifter Lever	押エ揚ゲレバー	1	
2	0037912	Chain	鎖	1	
3	0093499	Lifter Lever Stop	押エ揚ゲレバーストップ	1	
4	004358	Screw(M4-0.7×5.6)	止ネジ	2	
5	3100533	Tension Release Lever	糸緩メ腕	1	
6	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	1	
7	3100526	Tension Release Block	糸緩メブロック	1	
8	007610	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2	
9	3100525	Tension Release Connecting Plate	糸緩メ連結板	1	
10	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2	
11	170009	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1	
12	0094491	Cord Clamp(2N-φ3.4)	コードクランプ	2	
13	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	4	
14	0022836	Synchronizer Positioning Pin	ポジショナピン	1	
15	0022837	Synchronizer Cushion	ポジショナピンクッション	1	
16	190009	Screw(M4-0.7×7)	止ネジ	1	
17	0096358	Air Wiper Bracket	エアワイパ取付台	1	
18	009747	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1	
19	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1	
20	000532	Washer	ワッシャ	1	
21	0096357	Air Wiper	エアワイパ	1	
22	009744	Screw(M3-0.5×10)	止ネジ	1	
23	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	1	
24	000014	Washer	ワッシャ	1	
25	3100529	Thread Pull-off Eyelet	糸緩メ糸道	1	

※ Ref. No. 26 to 44 ..... See the following page.

## Device classification 装置の種類


Mark 記号	Trimming Cylinder, C. Set 1091002	Wiper	Foot Lifter Cylinder, C. Set 1091005
UT-A1	×	○	×
UT-A2	○	○	○
UT-A3	○	○	×
UT-A4	○	×	○
UT-A5	○	×	×

○ ..... Assembled 有り

× ..... Non-assembled 無し

(注) ワイパはエア吹き付け式になっておりエアシリンダを使用していません。  
Note : For Wiper, the air blowing system is used instead of Air Cylinder.

"UT-A" DEVICE(1)



"UT-A" DEVICE(1)

Ref. Parts

No. No.

		Description	
26	0067101	Thread Pull-off Bar	系緩メ棒
27	0063076	Swing-proof Spring	系緩メ棒防振バネ
28	0094433	Collar(4×11×7mm)	カラー
29	001208	Screw(9/64-40×5)	止ネジ
30	3101275	Thread Pull-off Hook Unit(See table)	系緩メフック(組)(下表参照)
31	001459	Screw(9/64-40×3)(See table)	止ネジ(下表参照)
32	3101276	Thread Pull-off Hook Unit(See table)	系緩メフック(組)(下表参照)
33	0094396	Thread Pull-off Bar Holder	系緩メ棒連結片
34	0033024	Retaining Ring	ストッピング
35	0063515	Thread Pull-off Lever	系緩メレバー
36	000690	Dowel Pin	止メピン
37	0094390	Tension Release Adjusting Eccentric	系緩メ板調節コロ
38	0095334	Swing-proof Spring	系緩メ板防振バネ
39	001170	Screw(9/64-40×12)	止ネジ
40	3100528	Tension Disc Separator	系緩メ板
41	3100527	Tension Post Support	系調子台
42	110014	Screw(M4-0.7×18)	止ネジ
43	000505	Spacer	スペーサ
44	0094387	Tension Release Shaft	系緩メ軸

※ Ref. No. 1 to 25 ..... See the preceding page.

"UT-A"装置(1)

Amt.

Req.

品名


糸緩メ棒	1
糸緩メ棒防振バネ	1
カラー	1
止ネジ	2
糸緩メフック(組)(下表参照)	1

Parts No	3101275	001459	3101276
2 Needle without Spreader	2 個 pcs.	3 個 pcs.	1 個 pc.
3 Needle without Spreader	3	4	1
2 Needle with Spreader	2	4	2 pcs.
3 Needle with Spreader	3	5	2

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

## "UT-A" DEVICE(2)



## "UT-A" DEVICE(2)



## Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Amt.	Req.
1	1091002	Trimming Cylinder, Complete Set	糸切りシリング(組)	1	
2	0010340	Trimming Cylinder	糸切りシリング	1	
3	0010057	Elbow Connector	エルボ締手	1	
4	0010143	Silencer	サイレンサ	1	
5	000389	Spacer	スペーサ	1	
6	0014120	Anti-shock Rubber	緩衝ゴム	1	
7	0033104	Collar(10×18×9mm)	カラー	1	
8	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	1	
9	0096355	Cylinder Bracket	シリングブラケット	1	
10	005650	Screw(M5-0.8×14)	止ネジ	3	
11	3100524	Trimming Cylinder Support	シリング取付台	1	
12	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2	
13	0063610	Switch, Complete Set	スイッチ(組)	1	
14	0063607	Switch Support	スイッチ取付板	1	
15	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	3	
16	0063606	Switch	スイッチ	1	
17	0063609	Switch Cover	スイッチカバー	1	
18	009984	Screw(M2.3-0.4×10)	止ネジ	2	
19	0063608	Switch Guide	スイッチガイド	1	
20	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2	
21	0036133	Cord Clamp(5N-Φ8.4)	コードクランプ	1	
22	000145	Nut	ナット	2	
23	0095388	Plunger Connecting Rod	プランジャロッド	1	
24	001457	Packing Screw(11/64-40×3.3)	詰ネジ	2	
25	0095389	Plunger Connecting Rod Pin	プランジャロッドピン	1	
26	3100520	Plunger	プランジャー	1	
27	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2	
28	3100532	Cylinder Return Shaft	シリング戻シシャフト	1	
29	0093491	Collar(8×16×8mm)	カラー	1	
30	009508	Screw(11/64-40×7.5)	止ネジ	1	
31	0095336	Cylinder Return Spring	シリング戻シバネ	1	
32	180006	Screwed Pin(M5-0.8×6)	ピンネジ	1	
33	3100523	Connecting Block(Right) Support Spring	連結ブロック支エバネ	1	
34	3100522	Connecting Block(Right)	連結ブロック(右)	1	
35	100001	Nut	ナット	3	
36	190008	Connecting Rod	連結棒	1	
37	3100521	Connecting Block(Left)	連結ブロック(左)	1	

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note : Size of Collar ..... Inside dia. × Outside dia. × Thickness.

## "UT-A" DEVICE(3)



37

## "UT-A" DEVICE(3)





Ref. Parts  
No. No.

		Description	品名	Amt. Req.
1	3100506	Lower Knife Driving Lever	下メス駆動レバー	1
2	170005	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
3	3100502	Lower Knife Carrier	下メス台	1
4	3100514	Lower Knife Holder	下メス取付板	1
5	3100513	Lower Knife	下メス	1
6	110030	Screw(M3-0.5×2.6)	止ネジ	3
7	3100501	Upper Knife Carrier	上メス台	1
8	190006	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
9	100006	Nut	ナット	2
10	3100503	Knife Guide Lever	メスガイドレバー	2
11	3100504			
12	3100505	Knife Guide Lever Ring(Left)	メスガイドレバーリング(左)	1
13	130003	Knife Guide Lever Ring(Right)	メスガイドレバーリング(右)	1
14	3100515	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
15	170006	Upper Knife Carrier Spring	上メス台バネ	1
16	3100500	Screw(M4-0.7×2.5)	止ネジ	1
17	3100531	Crank Chamber Cover	ナカカバー	1
18	110008	Upper Knife Carrier Stop	上メス台ストップ	1
19	3100517	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
20	110009	Lower Knife Carrier Guide	下メス台ガイド	1
		Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
21	3100518			
22	110002	Lower Knife Carrier Guide(Upper)	下メス台ガイド(上)	1
23	3100512	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
24	110024	Upper Knife	上メス	1
25	110025	Screw(M2-0.4×6)	止ネジ	2
26	110023	Screw(M2-0.4×10)	止ネジ	1
27	3100507	Screw(M2-0.4×3.5)	止ネジ	1
28	3100508	Upper Knife Guide	上メスガイド	1
29	3100509	Clamp Spring	糸挟ミバネ	1
30	3100510	Clamp Spring Pressure	糸挟ミバネ押シ	1
		Clamp Spring Pressure Holder	糸挟ミバネ押シ取付板	1
31	3100511			
32	130005	Clamp Spring Pressure Adjusting Piece	糸挟ミバネ押シ調節片	1
33	3100516	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	2
34	110034	Lower Knife Carrier Support Spring	下メス台支エバネ	1
35	3100560	Screw(M2-0.4×2)	止ネジ	2
36	110031	Supplementary Spring	上メス台補助バネ	1
37	3100565	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	1
38	3100530	Trimming Mechanism, C. Set	UT機構(組)	1
		Looper Thread Pull-off	ルーパ糸緩メ片	1

## "UT-A"装置(3)

Amt.  
Req.

"UT-A" DEVICE(4)



"UT-A" DEVICE(4)

Ref. Parts

No.	No.	Description	Amt.	Req.
1	0010073	Regulator	1	
2	009973	Screw(M5-0.8×10)	2	
3	000669	Washer	2	
4	000600	Spring Washer	2	
5	000009	Nut	2	
6	0013218	Regulator Support	1	
7	009937	Wood Screw(Φ3.8×20)	2	
8	0033939	Hose Band	1	
9	0010108	Hose Connector(Φ8-1/4)	1	
10	0010289	T-Joint	1	
11	3201035	Presser Foot Lifter Cylinder, C. Set	1	
12	0033104	Cylinder Stop Collar	1	
13	005550	Screw(11/64-40×13.5)	1	
14	0014120	Rubber Cushion	1	
15	1091050	Presser Foot Lifter Cylinder	1	
16	3201037	Cylinder Rod Chip	1	
17	3201036	Cylinder Bracket	1	
18	120013	Screw(M6-1×15)	2	
19	000425	Washer	2	
20	0010057	Elbow Connector	1	
21	0010343	Electromagnetic Valve, C. Set(UT-A2)	1	
22	1090012	Manifold	1	
23	009880	Wood Screw(Φ4.5×40)	2	
24	0010143	Silencer	1	
25	0010263	Connector(Φ6-PT1/8)	1	
26	0010119	Seal Plug	3	
27-1	1090011	Electromagnetic Valve(UT-A2)	1	
27-2	1090011	" (UT-A2/AS3)	4	
28-1	0010254	Speed Controller (UT-A2)	1	
28-2	0010254	" (UT-A2/AS3)	3	
29	0010868	Cord(A)	1	
30	0010869	Cord(B)	1	
31	0010261	Vinyl Tube(6×4mm)	1	
32	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm)	1	
33	1090100	Electromagnetic Valve, C. Set(UT-A2/AS3)	1	
34	1090013	Manifold	1	
35	1200003	Cord(C)	1	

(注) ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。



Note : As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.

(注) Ref. No. 33の電磁弁(組)は、"UT-A2/AS3"用のもので31ページの関連部品と共に使用します。



Note : The Electromagnetic Valve, Complete Set of Ref. No. 33 is for "UT-A2/AS3" and is to be used together with related parts on page 31.

"UT-A"装置(4)

## "AS3" DEVICE



## for "UT-A2/AS3" DEVICE



## "AS3" DEVICE

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	31 Amt. Req.
1	0010073	Regulator	レギュレータ	1
2	0013218	Regulator Support	レギュレータ取付板	1
3	009973	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
4	000669	Washer	ワッシャ	2
5	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
6	000009	Nut	ナット	4
7	006905	Wood Screw(φ5.1×20)	木ネジ	6
8	0033939	Hose Band(1/4inch)	ホースバンド	1
9	0010108	Joint	コネクタ	1
10	0010078	Joint	コネクタ	1
11	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm)	ビニールパイプ	-
12	1090010	Electromagnetic Valve, C. Set	電磁弁(組)	1
13	0010120	Electromagnetic Valve	電磁弁	1
14	0010055	Straight Joint	ストレート継手	2
15	0010119	Seal Plug	メクラプラグ	1
16	0010254	Speed Controller(SPC4-1/8)	スピードコントローラ	1
17	009937	Wood Screw(φ3.8×20)	木ネジ	2
18	1094000	Joint	継手	1
19	000623	Gasket	パッキン	1
20	0010048	Air Cylinder(MS-16ND-45)	エアシリングダ	1
21	000426	Washer	ワッシャ	2
22	0010019	L-Connector(M-5UL)	L継手	1
23	0010258	Connector	コネクタ	1
24	0011709	Control Box Stay	制御ボックスステイ	2
25	0011341	Control Box, Complete Set	制御装置(組)	1
26	0011340	Control Board	制御基板	1
27	0010565	Knee Switch, Complete Set	膝スイッチ(組)	1
28	0010564	Knee Switch	膝スイッチ	1
29	000538	Washer	ワッシャ	4
30	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
31	000023	Wing Nut	チョウナット	2
32	0092232	Knee Switch Holder	膝スイッチ取付板	1
33	006910	Wood Screw(φ6.8×26)	木ネジ	2
34-1	0011943	Power Cord(for 100 Voltage)	電源コード(100V用)	1
34-2	0011944	" ( " 200 " )	" (200")	1
34-3	0011945	" ( " 220 " )	" (220")	1
34-4	0011946	" ( " 380 " )	" (380")	1


(注) ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

Note: As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.

## "AS3"装置

31

## EXTRA PARTS



## EXTRA PARTS

Ref. Parts

No. No.

		Description	品名	Amt.	Req.
1	0022836	Synchronizer Positioning Pin	ポジショナピン	1	
2	0022837	Synchronizer Cushion	ポジショナビンクッシュョン	1	
3	007610	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1	
4	0093690	Timing Gauge	タイミングゲージ	1	
5	0095220	Looper Timing Gauge	ルーパタイミングゲージ	1	
6	3100490	Timing Gauge	タイミングゲージ	1	
7	3200242	Chain Guide	鎖ガイド	1	
8	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1	
9	000541	Washer	ワッシャ	2	
10	1090101	Electromagnetic Valve, C. Set	電磁弁(組)	1	
11	0010120	Electromagnetic Valve	電磁弁	1	
12	009937	Wood Screw(Φ3.8×20)	木ネジ	2	
13	0010263	Connector(Φ6-PT1/8)	コネクタ	1	
14	0010143	Silencer	サイレンサ	2	
15	0010119	Seal Plug	メクラプラグ	1	
16	0010254	Speed Controller(SPC4-1/8)	スピードコントローラ	1	




(注) Ref. No. 10の電磁弁(組)は、切屑吸込管用です。

(踏込み出力のあるモータを使用している場合に、この電磁弁(組)を使用するとエアが節約できます。)

Note: Electromagnetic Valve, Complete Set is for Dust Suction Pipe.

(In case of using motor with treadling output, the air consumption is saved by using this Electromagnetic Valve, Complete Set.)

## 特注部品



## THREAD STAND &amp; SUPPORTING BOARD

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名
1-1	0099056	Thread Stand, Complete Set(5 Spools Type)糸立台(組)(5本綱)	1
1-2	0099048	" " (6 Spools Type) " " (6本綱)	1
2	0099057	Column Cap . . . . .	コラムキャップ . . . . .
3	0099058	Column Pipe(Upper) . . . . .	コラムパイプ(上) . . . . .
4	0099060	Thread Hanger(3 Spools Type) . . . . .	スレッドハンガ(3本糸用) . . . . .
5	0099059	Thread Hanger(2 Spools Type) . . . . .	スレッドハンガ(2本糸用) . . . . .
6	000147	Screw . . . . .	止ネジ . . . . .
7	000148	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .
8	0099061	Column Pipe Connector . . . . .	コラムパイプ継手 . . . . .
9	000149	Screw . . . . .	止ネジ . . . . .
10	000152	Nut . . . . .	ナット . . . . .
11	0099062	Thread Guide Holder . . . . .	糸案内ホルダ . . . . .
12	...	...	...
13	...	...	...
14	0099063	Column Pipe(Lower) . . . . .	コラムパイプ(下) . . . . .
15	000154	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .
16	000153	Nut . . . . .	ナット . . . . .
17	0099030	Thread Guide Bar . . . . .	糸案内支工棒 . . . . .
18	0099031	Thread Guide Bar Bracket . . . . .	支工棒接点 . . . . .
19	0099064	Thread Guide . . . . .	糸案内 . . . . .
20	003632	Screw(1/4-40×10) . . . . .	止ネジ . . . . .
21	0099065	Spool Cushion . . . . .	スプールクッション . . . . .
22	0099066	Spool Pin . . . . .	スプール軸 . . . . .
23	000157	Spring Washer . . . . .	スプリングワッシャ . . . . .
24	0099067	Spool Mat . . . . .	スプールマット . . . . .
25	0099068	Spool Seat Disc . . . . .	受ヶ皿 . . . . .
26	0099069	Spool Holder Stay . . . . .	スプールホルダ支工 . . . . .
27	000158	Screw . . . . .	止ネジ . . . . .
28	000159	Wood Screw . . . . .	木ネジ . . . . .
29	0099070	Spool Holder(3 Spools Type) . . . . .	スプールホルダ(3本糸用) . . . . .
30	0099071	Spool Holder(2 Spools type) . . . . .	スプールホルダ(2本糸用) . . . . .
31	0063031	Belt Cover . . . . .	ベルトカバー . . . . .
32	110028	Screw(M6-1×46) . . . . .	止ネジ . . . . .
33	3100008	Supporting Board . . . . .	油受ヶ板 . . . . .
34	180009	Setting Screw(M6-1×16) . . . . .	取付ケネジ . . . . .
35	0063009	Oil Reservoir Rubber Cushion . . . . .	ゴム座 . . . . .
36	000070	Hanging Nut . . . . .	吊りナット . . . . .
37	009858	Hanging Bolt(M8-1.25×75) . . . . .	吊りボルト . . . . .
38	000429	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .
39	0020064	Supporting Board Rubber Cushion . . . . .	受ヶ板ゴム座 . . . . .
40	0063010	Supporting Board Rubber Cushion(Lower) . . . . .	受ヶ板ゴム座(下) . . . . .
41	000016	Nut . . . . .	ナット . . . . .
42	180008	Setting Screw(M6-1×63) . . . . .	取付ケネジ . . . . .
43	000528	Washer . . . . .	ワッシャ . . . . .
44	000667	Spring Washer . . . . .	スプリングワッシャ . . . . .
45	000011	Nut . . . . .	ナット . . . . .









