




1071 – 1171


Liste des pièces de rechange

**PFAFF HANDELSGESELLSCHAFT FÜR HAUSHALTNÄHMASCHINEN M. B. H.
KARLSRUHE-DURLACH**

1 PFAFF 1071, 1171







11-105 973-15	Vis à tête cyl. M 5 x 10 Z 1 DIN 84	93-036 035-91	Plaque frontale cplte.
11-106 098-15	Vis à tête cyl. M 3 x 10 DIN 84	93-036 036-09	Plaque frontale (pièce brute)
11-106 170-25	Vis à tête cyl. AM 4 x 6 DIN 84	93-036 037-55	Plaque gauche
11-106 239-05	Vis à tête cyl. AM 5 x 20 DIN 84	93-036 038-55	Plaque droite
11-190 095-15	Vis M 3 x 8 DIN 7985	93-036 040-55	Cache
11-725 091-05	Vis B 2,9 x 9,5 PN 11725	93-036 046-55	Couvercle du bras vertical, cl. 1071
11-725 095-05	Vis F 2,9 x 9,5 PN 11725	93-036 047-55	Couvercle du bras vertical, cl. 1171
12-024 121-25	Ecrou M 3 DIN 934	93-036 048-55	Disque tire-fil
12-090 121-05	Ecrou M 3 DIN 562	93-036 050-51	Garniture cplte. de carcasse
12-505 120-15	Rondelle élastique A 3 DIN 137	93-036 052-55	Broche à bobine
12-640 090-55	Circlip 2,3 DIN 6799	93-036 053-55	Broche à bobine orientable
12-640 170-55	Circlip 5 DIN 6799	93-036 054-55	Rondelle d'écartement
13-250 103-25	Clou cannelé 2 x 7 DIN 7345	93-036 056-35	Guide-fil orientable
13-250 244-45	Clou cannelé 3 x 8 DIN 1476	93-036 057-05	Ressort de tension
92-225 482-15	Rondelle	93-036 059-35	Guide-fil supérieur
92-324 769-45	Pare-huile	93-036 060-05	Fenêtre d'affichage
93-030 032-05	Articulation du dévidoir	93-036 061-15	Equerre gauche
93-034 031-05	Ressort de traction	93-036 062-15	Equerre droite
93-034 051-55	Butée	93-036 063-95	Soufflet
93-035 050-55	Disque tire-fil	93-036 064-45	Guide-câble
93-035 066-15	Goujon de sûreté	93-036 065-51	Poignée cplte.
93-035 076-91	Plateau pivotant	93-036 069-51	Couvercle de bras cplt.
93-035 078-45	Couvercle du plateau pivotant	93-036 077-51	Boîte orientable cplte.
93-035 080-55	Douille d'écartement	93-036 078-55	Boîte à accessoires
93-035 081-55	Douille de guidage	93-036 110-51	Dévidoir cplt.
93-035 082-05	Ressort de torsion	93-036 111-51	Broche cplt. du dévidoir
93-035 083-05	Goupille	93-036 112-05	Ressort de torsion
93-035 084-25	Douille	93-036 210-05	Palier
93-035 088-15	Axe excentrique	93-036 211-05	Palier
93-035 193-05	Rondelle élastique	93-036 749-51	Plaque de base cplte.
93-035 380-05	Douille	93-036 754-15	Boulon à embase
93-035 810-45	Plaquette	93-036 755-51	Fond de carter cplt. UL
93-036 011-91	Corps de machine avec coussinets, cl. 1171	93-036 757-51	Fond de carter cplt. (CEE, VDE, SAA, BEAB)
93-036 013-91	Corps de machine avec coussinets, cl. 1071	93-040 082-05	Douille
		93-041 122-45	Pied
		93-105 640-15	Vis à tête bombée
		93-249 199-00	Rondelle
		93-292 505-00	Coussinet de l'arbre de bras
		93-292 704-00	Coussinet avant de l'arbre de bras
		98-694 820-00	Plaque à aiguille



11-039 089-15	Vis à tête hex. M 3 x 5 DIN 933	93035 431-91	Bras oscillant cplt. (cl. 1171)
11-106 098-25	Vis à tête cyl. AM 3 x 10 DIN 84	93-035 573-45	Frein de fil
11-106 170-25	Vis à tête cyl. AM 4 x 6 DIN 84	93-035 575-15	Guide
11-106 173-25	Vis à tête cyl. AM 4 x 8 DIN 84	93-035 576-15	Vis de réglage
11-108 006-25	Vis à tête cyl. M 2 x 3 DIN 84	93-035 577-45	Pièce de pression
11-108 910-25	Vis à tête cyl. M 5 x 14 DIN 84	93-035 580-45	Palier
11-193 071-05	Vis BM 3 x 3 PN 11193	93-035 581-05	Ressort de pression
11-193 901-05	Vis à tête cyl. BM 3 x 7 PN 11193	93-035 583-05	Disque de tension interm.
11-315 917-05	Vis sans tête	93-035 584-45	Levier débrayeur de tension
11-315 933-05	Vis sans tête BM 6 x 5 PN 11315	93-035 586-45	Douille de butée
11-317 218-05	Vis sans tête M 5 x 6 DIN 551	93-035 587-05	Ressort contrôleur de fil
11-320 174-05	Vis sans tête M 4 x 8 DIN 553	93-035 588-55	Garde-fil
11-345 911-05	Vis M 4 x 8 DIN 927		
12-090 083-15	Ecrou carré M 2 DIN 562	93-036 109-15	Vis à tête bombée M 3 x 8, 5
12-090 120-15	Ecrou carré M 3 DIN 562	93-036 114-15	Vis à tête plate M 5
12-315 110-25	Rondelle 4, 3 DIN 433	93-036 115-91	Equerre av. galet tendeur
12-370 022-05	Rondelle 623 PN 12370	93-036 132-91	Levier releveur de fil cplt.
12-618 190-45	Circlip 6 x 1 PN 12618	93-036 146-91	Bielle cplte.
12-640 090-55	Circlip 2,3 DIN 6799	93-036 150-91	Tête en croix cplte.
12-640 130-55	Circlip 3, 2 DIN 6799	93-036 152-15	Axe
12-640 150-55	Circlip 4 DIN 6799	93-036 155-15	Rondelle
12-640 170-55	Circlip 5 DIN 6799	93-036 165-91	Enfileur cplt.
12-640 230-55	Circlip 10 DIN 6799	93-036 176-91	Crochet d'enfilage cplt.
91-106 053-05	Ressort de traction	93-036 180-15	Crochet de suspension
93-034 124-91	Barre à aiguille cplte.	93-036 183-05	Ressort de pression
93-034 126-05	Barre à aiguille avec pince-aiguille	93-036 190-51	Releveur de pied presseur, cplt.
93-034 127-15	Pince-aiguille	93-036 191-55	Releveur de pied presseur
93-034 128-05	Poussoir	93-036 195-05	Barre presse-tissu
93-034 129-15	Vis de fixation de l'aiguille	93-036 196-15	Vis
93-034 130-15	Clip pince-aiguille	93-036 198-15	Relâcheur de tension
93-034 131-25	Guide-fil	93-036 201-91	Bielle av. enfileur et barre à aiguille cplts.
93-034 133-05	Frein du fil	93-036 202-91	Manivelle avec levier releveur de fil
93-035 102-91	Arbre de bras cplt.	93-036 203-91	Manivelle avec excentrique d'élévation
93-035 106-51	Volant cplt.	93-036 204-45	Excentrique d'élévation
93-035 107-55	Volant	93-036 562-91	Guide cplt.
93-035 111-05	Disque de friction	93-036 565-51	Tension de fil cplte.
93-035 119-45	Pignon denté	93-036 566-51	Support pré-assemblé cplt.
93-035 120-05	Courroie dentée plate	93-036 567-51	Support cplt.
93-035 126-91	Manivelle cplte.	93-036 574-05	Axe de guidage
93-035 127-05	Manivelle pré-assemblée	93-036 579-55	Roue de réglage
93-035 128-05	Disque de friction	93-036 582-25	Disque de tension
93-035 129-91	Bielle cplte.	93-036 585-91	Axe de guidage cplt.
93-035 137-91	Axe cplt. de manivelle	93-040 116-55	Vis-chapeau
93-035 140-45	Bielle	93-040 184-15	Circlip U 93
93-035 141-05	Axe	93-040 206-05	Ressort de pression
93-035 151-05	Articulation	93-040 207-15	Poussoir
93-035 155-05	Disque de friction	93-040 224-55	Disque de débrayage
93-035 158-91	Bras oscillant cplt.	93-040 225-45	Accouplement
93-035 158-96	Bras oscillant	93-040 226-45	Levier à cran
93-035 165-45	Articulation	93-040 287-05	Ressort de pression
93-035 166-05	Axe excentrique	93-040 368-05	Axe (cl. 1171)
93-035 168-45	Butée	93-040 735-05	Rondelle
93-035 169-05	Bielle	93-040 739-05	Bague de réglage
93-035 185-05	Axe	93-105 640-15	Vis à tête bombée M 3 x 6
93-035 186-11	Bague de réglage cplte.	98-694 047-00	Vis sans tête (cl. 1171)
93-035 192-05	Axe	98-694 816-00	Pied presseur standard
93-035 193-05	Rondelle élastique	98-694 886-00	Support cplt. de pied presseur
93-035 199-05	Ressort de pression	98-694 889-00	Vis
		98-697 548-00	Vis (cl. 1171)

2a PFAFF 1071, 1171



11-193 902-05 Vis à tête plate AM 4 x 5, 5 PN 11193
11-315 934-05 Vis sans tête BM 6 x 0, 75 x 8 PH 11315

12-369 001-05 Rondelle de compensation 4,6 x 6,7 PH
11315

12-640 130-55 Circlip 3,2 DIN 6799

12-640 150-55 Circlip 4 DIN 6799

93-035 306-05 Rondelle butée

93-036 220-91 Système d'entraînement sup. cplt.

93-036 221-91 Manivelle cplte. p. le mouv. en longueur

93-036 225-05 Articulation

93-036 231-91 Levier d'entraînement cplt.

93-036 241-15 Ressort de traction

93-036 244-05 Ressort à branches

93-036 249-91 Articulation cplte.

93-036 253-45 Tube

93-036 257-05 Tête en croix

93-036 258-91 Guide cplt.

93-036 260-91 Mécanisme cplt. mouvement en hauteur

93-036 261-91 Bielle cplte.

93-036 266-41 Galet

93-036 269-91 Bielle cplte.

93-036 273-91 Contre-palier

93-036 280-91 Bielle cplte.

93-036 285-91 Tirant avec manivelle

93-036 290-05 Manivelle

93-036 293-05 Axe

93-036 286-91 Tirant cplt.

93-036 292-05 Vis à tête plate

93-036 293-05 Axe excentrique (à partir de mars 1985)

*93-036 224-05 Axe excentrique
(jusqu'à mars 1985)

93-036 295-05 Barre sup. p. le mouvement en longueur


93-036 297-91 Douille de réglage cplte.

93-036 299-05 Ressort à branches

93-036 348-45 Rondelle de butée

93-040 294-91 Axe cplt.

93-042 227-45 Capuchon



11-039 089-15 Vis M 3 x 5 DIN 933
 11-039 096-15 Vis M 3 x 8 DIN 933
 11-106 197-25 Vis à tête cyl. M 4 x 25 DIN 84
 11-106 203-15 Vis à tête cyl. AM 4 x 30 DIN 84
 11-193 080-05 Vis BM 3 x 6 PN 11193
 11-193 901-15 Vis à tête cyl. BM 3 x 7 PN 11 193
 11-315 930-05 Vis sans tête BM 6 x 3,5 PH 11 315
 11-317 086-05 Vis sans tête M 3 x 4 DIN 551
 11-320 174-05 Vis sans tête M 4 x 8 DIN 553

12-305 084-25 Rondelle A 3,2 DIN 125
 12-340 050-25 Rondelle A 3,2 DIN 6902
 12-370 003-05 Rondelle 624 PN 12370
 12-505 120-15 Rondelle élastique A 3 DIN 137
 12-640 090-55 Circlip 23 DIN 6799
 12-640 130-55 Circlip 3,2 DIN 6799
 12-640 190-55 Circlip 6 DIN 6799

13-052 094-15 Goupille 2 x 10 DIN 7345
 13-250 103-25 Goupille cannelée 2 x 7 DIN 1476

93-030 975-05 Axe

93-034 600-51 Mécanisme automatique cplt.

93-035 169-05 Tirant
 93-035 363-91 Manivelle de réglage cplt.
 93-035 366-45 Élément de réglage
 93-035 367-05 Disque
 93-035 434-05 Ressort de traction (cl. 1171)
 93-035 602-05 Support (pièce préfabriquée)
 93-035 607-45 Roue dentée avec came
 93-035 608-45 Bloc à cames
 93-035 609-05 Ressort de pression
 93-035 610-05 Arbre du bloc à cames
 93-035 611-91 Levier cplt.
 93-035 615-05 Palpeur
 93-035 616-05 Ressort lame
 93-035 617-05 Arbre
 93-035 620-45 Palpeur
 93-035 624-05 Arbre du cadre oscillant
 93-035 625-45 Douille
 93-035 626-45 Douille

93-035 627-45 Pièce à crans pour les touches
 93-035 628-05 Axe pour la pièce à crans
 98-035 630-91 Palpeur cplt.

93-035 631-05 Axe
 93-035 632-91 Palpeur
 93-035 634-05 Ressort de traction
 93-035 635-91 Levier de réglage cplt.
 93-035 638-45 Pièce de guidage
 93-035 639-05 Butée
 93-035 641-05 Ressort de traction
 93-035 643-45 Pièce de guidage
 93-035 645-05 Tôle ressort
 93-035 646-15 Plaque support
 93-035 648-05 Ecrou hexagonal
 93-035 650-51 Disque règle-point
 93-035 653-15 Vis à embase
 93-035 660-05 Levier à touche
 93-035 661-05 Levier à touche
 93-035 662-01 Levier à touche cplt.
 93-035 671-55 Touche G
 93-035 672-55 Touche H
 93-035 673-55 Touche I
 93-035 674-55 Touche K
 93-035 675-55 Touche L
 93-035 676-55 Touche M
 93-035 677-55 Touche F
 93-035 678-55 Touche E
 93-035 679-55 Touche D
 93-035 680-55 Touche C
 93-035 681-55 Touche B
 93-035 682-55 Touche A
 93-035 690-55 Touche
 93-035 691-91 Axe cplt. av. rondelle
 93-035 692-05 Axe
 93-035 695-91 Cadre oscillant cplt., av. douilles


93-036 647-05 Axe excentrique

93-040 184-15 Circlip U 93
 93-040 364-05 Manivelle de réglage
 93-040 654-05 Ressort de traction

93-105 640-15 Vis à tête bombée

98-694 257-00 Pièce de réglage

3a PFAFF 1071, 1171



11-190 174-25 Vis à tête bombée M 4 x 8 DIN 7985
 11-190 902-25 Vis M 3,5 x 8 DIN 7985

 12-360 063-05 Rondelle 8 x 14 x 0,3
 12-640 070-55 Circlip 1,9 DIN 6799
 12-640 090-55 Circlip 2,3 DIN 6799
 12-640 200-55 Circlip 7 DIN 6799




 92-324 982-05 Rondelle butée

 93-035 169-05 Tirant
 93-035 400-91 Mécanisme automatique
 93-035 405-91 Support du mécanisme automatique
 93-035 415-45 Paquet de cames
 93-035 417-91 Palpeur cplt.
 93-035 422-91 Manivelle cplt.
 93-035 425-55 Roue de réglage
 93-035 428-91 Disque support cplt.
 93-035 431-91 Levier cplt.
 93-035 432-05 Tirant
 93-035 433-05 Ressort de traction
 93-035 690-55 Régulateur

 93-040 241-15 Ressort de traction
 93-040 373-05 Rondelle élastique


 93-041 373-05 Rondelle élastique

4 PFAFF 1071, 1171



11-106 947-25	Vis à tête cyl. M 4 x 4 DIN 84	93-035 359-05	Axe
11-172 169-25	Vis à tête plate M 4 x 6 DIN 85	93-035 360-91	Roue dentée cplte.
11-193 080-05	Schraube BM 3x6 PN 11193	93-035 361-09	Douille dentée (pièce brute)
11-193 080-05	Vis BM 3 x 6 PN 11193	93-035 378-05	Arbre de commande de la griffe
11-315 916-25	Vis sans tête BM 6 x 8 PH 11315	93-035 382-45	Excentrique d'entraînement
11-315 930-05	Vis sans tête BM 6 x 3,5 PH 11315	93-035 910-91	Tube d'huile
11-315 933-05	Vis sans tête BM 6 x 5 PH 11315	93-035 960-91	Pied à reprendre cplt.
11-317 083-15	Vis sans tête M 3 x 3 DIN 551		
11-317 218-05	Vis sans tête M 5 x 6 DIN 551	93-036 048-55	Tire-fil
		93-036 049-55	Tire-fil
12-215 140-15	Rondelle 5,3 DIN 433	93-036 333-91	Arbre d'entraînement cplt.
		93-036 334-05	Arbre d'entraînement
12-640 130-55	Circlip 3,2 DIN 6799	93-036 341-91	Griffe cplte.
12-640 150-55	Circlip 4 DIN 6799	93-036 341-96	Griffe
12-640 190-55	Circlip 6 DIN 6799	93-036 383-91	Rondelle dentée inf.
		93-036 384-05	Moyeu
13-052 094-15	Axe 2 x 10 DIN 7345	93-040 154-05	Axe
49-020 855-31	Sachet d'aiguilles	93-040 357-05	Bielle
		93-040 358-05	Bielle
91-000 390-15	Vis à tête fraisée bombée	93-040 970-45	Canette
91-000 678-15	Vis à tête fraisée bombée		
91-000 713-15	Vis sans tête	93-847 979-91	Pinceau
91-001 382-15	Vis de réglage		
91-002 134-05	Ressort de pression	98-694 814-00	Pied entr. p. point décoratif
91-009 026-05	Lame-ressort	98-694 816-00	Pied standard
91-100 346-15	Vis à tête plate av. embase	98-694 818-00	Pied ourleur
91-106 256-91	Crochet rotatif cplt. (*sans canette)	98-694 882-00	Pied à boutonnière
91-106 257-05	Crochet rotatif	98-694 884-00	Pied à fermeture
91-106 258-05	Capsule inférieure	98-694 890-00	Pied à points invisibles
91-106 372-91	Boîte à canette cplte.	98-964 897-00	Pied à points décoratifs non entraîneur
91-106 373-05	Boîte à canette		
91-106 375-05	Verrou de boîte à canette	98-802 422-00	Guide-bord
91-106 376-05	Loquet de boîte à canette		
91-106 492-05	Archet de crochet	99-053 016-91	Décout-Vit
91-106 494-05	Ressort de pression		
91-106 524-05	Tire-fil		
93-035 087-15	Lame-ressort		
93-035 301-91	Palier de crochet cplt.		
93-035 302-05	Palier de crochet		
93-035 303-05	Douille d'arbre de crochet		
93-035 304-91	Pignon conique avec arbre de crochet		
93-035 306-05	Disque de friction		
93-035 308-05	Vis sans tête à pointe conique		
93-035 310-91	Pignon conique avec excentrique de levée		
93-035 311-09	Excentrique p. le mouvement vertical (pièce brute)		
93-035 314-91	Doigt arrêt-capsule cplt.		
93-035 320-55	Levier élévatoire		
93-035 321-05	Axe excentrique		
93-035 340-05	Arbre		
93-035 344-45	Coussinet		
93-035 345-05	Axe à pointe		
93-035 347-05	Ressort de traction		
93-035 355-91	Embiellage cplt.		
93-035 356-05	Bielle excentrique		

5 PFAFF 1071, 1171



70-251 600-91 Ampoule 120 V (CSA, UL)
 70-251 600-61 Ampoule 240 V (CEE, VDE)
 70-251 600-71 Ampoule 260 V (SAA, BEAB)
 70-384 410-05 Cordon (CSA, SAA, UL)

 92-320 568-91 Boîtier cpl.
 92-322 104-91 Cordon de lampe cpl. (CEE, VDE, BEAB)
 92-322 142-05 Fiche bipolaire
 92-322 144-91 Cordon de lampe cpl. (CSA, SAA, UL)

 93-035 850-51 Valisette cplte.

 93-036 064-45 Passe-câble

 902-3307-011 Lampe incorporée (CEE, VDE, BEAB)
 902-3307-013 Lampe incorporée (CSA, UL)
 902-3307-014 Lampe incorporée (SAA)

Moteur

11-039 979-15 Vis M 4 x 65 DIN 933
 11-106 179-25 Vis à tête cyl. AM 4 x 12 DIN 84

 12-005 154-25 Ecrou BM 4 DIN 439
 12-130 151-25 Ecrou M 4 DIN 546
 12-335 151-15 Rondelle B 4,3 DIN 9021
 12-510 111-25 Rondelle dentée J 4,3 DIN 6797

 70-153 022-01 Fusible DIN 41660-F 2

 92-203 076-05 Rondelle
 92-206 928-45 Tube d'écartement
 92-320 942-91 Stator cpl. 220/240 V
 220/240 V
 92-320 970-05 Rondelle

 92-322 480-91 Induit cpl. av. ventilateur 220 V/240 V
 92-322 555-91 Induit cpl. av. ventilateur 115 V
 92-322 150-05 Flasque cpl., côté sortie, 115 V
 92-322 151-05 Disque
 92-322 403-85 Flasque cpl. côté sortie, 220 V/240 V
 92-322 404-95 Flasque cpl., côté opposé, 220 V/240 V
 92-322 412-95 Porte-balai cpl. 220 V
 92-322 418-91 Porte-fusible
 92-322 466-81 Couvercle cpl. 115 V
 92-322 466-91 Couvercle cpl. 220 V/240 V
 92-322 638-85 Flasque cpl., côté sortie, 115 V
 92-322 639-95 Flasque cpl. côté opposé, 115 V
 92-322 641-95 Porte-balai cpl. 115 V, 240 V


 92-324 802-91 Cordon à câble-ruban équipé
 92-324 846-91 Carte imprimée UUS 2107, 220 V
 92-324 848-55 Touche
 92-324 850-91 Cordon d'alimentation équipé 220 V
 92-324 920-91 Cordon d'alimentation équipé 115 V
 92-324 921-91 Carte imprimée UUS 2147, 260 V
 92-324 922-91 Carte imprimée UUS 2137, 115 V

 92-326 079-91 Stator cpl. 115
 92-326 369-05 Porte-balai
 92-326 425-91 Cordon de raccordement équipé, 240 V

 93-035 113-05 Plaque carrée
 93-035 121-05 Courroie dentée plate

 902-1002-701 Moteur UUS 2107, 220 V (CEE, VDE)
 902-1002-703 Moteur UUS 2137, 115 V (CSA, UL)
 902-1002-704 Moteur UUS 2147, 240 V (SAA)

6 PFAFF 1071, 1171



11-106 173-25 Vis à tête cyl. AM 4 x 8 DIN 84
11-190 095-15 Vis à tête bombée M 3 x 8 DIN 7985
11-190 125-25 Vis à tête bombée M 3 x 30 DIN 7985
11-190 174-25 Vis à tête bombée M 4 x 8 DIN 7985
11-190 903-25 Vis M 3 x 10 DIN 7985

13-250 244-45 Clou à tête demi-ronde 3 x 8 DIN 1476

92-322 435-91 Fixation
92-322 672-91 Bague de réglage cplte.

92-324 756-91 Panneau de commande cplt.
92-324 768-91 Connexion cplte. à 10 pôles
92-324 769-45 Pare-huile
92-324 777-91 Plaque de commande 220 V (CEE, VDE)
92-324 838-91 Synchronisateur
92-324 846-91 Plaque à circuits imprimés
UUS 2107, 220 V
92-324 851-91 Couvercle cplt. du bras libre
92-324 860-45 Douille
92-324 867-91 Cordon à câble-ruban cplt.
Flachbandleitung kpl.
92-324 869-91 Cordon à câble-ruban cplt. à 5 pôles
92-324 873-91 Plaque de base cplte. 220 V (CEE, VDE)
92-324 878-91 Plaque de base cplte. 115 V (CSA)
92-324 879-91 Plaque de base cplte. 240 V (BEAB, SAA)
92-324 884-35 Ressort de pression
92-324 921-91 Plaque à circuits imprimés
UUS 2147, 240 V
92-324 922-91 Plaque à circuits imprimés
UUS 2137, 115 V
92-324 946-91 Plaque de commande cplte. 115 V, CSA
92-324 947-91 Plaque de commande cplte. 240 V,
BEAB, SAA
92-324 948-91 Plaque de commande cplte. 115 V, UL
92-324 949-91 Plaque de base cplte. 115 V, UL
92-324 988-45 Support d'interrupteur

93-035 031-41 Couvercle cplt. de bras libre
93-035 033-15 Ressort charnière
93-035 081-55 Douille de guidage
93-035 082-05 Ressort de torsion
93-035 084-25 Douille
93-035 109-15 Vis à tête bombée



93-036 749-51 Plaque de base
93-036 754-15 Vis à embase
93-036 755-51 Carter UL
93-036 757-51 Carter CEE, VDE, SAA, BEAB

93-041 122-45 Pied

Moteur incorporé complet

902-1002-701 CEE, VDE (220 V)
902-1002-703 CSA, UL (115 V)
902-1002-704 SAA (220 V)

7 PFAFF 1071, 1171



Rhéostat

11-725 175-25 Vis parker 3,5 x 13
92-322 452-45 Couvercle
92-322 453-45 Pédale
92-322 454-05 Contact
92-322 457-05 Barre adhésive
92-322 458-05 Etrier de guidage
92-322 461-91 Circuit de résistance cplt.
92-322 462-91 Ressort de contact cplt.
92-322 467-45 Bouchon

92-324 708-45 Boîtier CEE/BEAB
92-324 709-45 Boîtier UL/USA/SSA
92-324 712-91 Tambour de câble UL/CSA/SAA
92-324 713-91 Tambour de câble CEE/BEAB
92-324 884-35 Ressort de pression

9022205043 Rhéostat cplt. CEE/BEAB
902-2205-033 Rhéostat cplt. UL/CSA/SAA

Cordon d'alimentation secteur

70-332 611-17 CEE, VDE, SEV (fiche européenne)
70-332 613-17 UL, CSA
70-332 614-17 SAA
70-332 621-17 BEAB (sans fiche)